



Foreman Ductable Dual Fuel Indirect-Fired Heater

CI500 500,000 Btuh / 146.54 kW
CI750 750,000 Btuh / 219.8 kW
LP Vapor Withdrawal or Natural Gas

View this manual online at www.lbwhite.com

Attention

This heater has been tested and evaluated by OMNI Test Laboratories in accordance with the requirements of ANSI Z83.7-2011/CSA 2.14 -2011 and is listed and approved as a ductable indirect gas-fired forced-air construction heater with application for the temporary heating of buildings under construction, alteration, or repair.

CHECK WITH YOUR LOCAL FIRE SAFETY AUTHORITY, YOUR FUEL GAS SUPPLIER, OR THE L.B.WHITE COMPANY IF YOU HAVE QUESTIONS REGARDING APPLICATIONS.

www.lbwhite.com



Tested & Listed By
OMNI
OMNI Test Laboratories, Inc.
Portland, Oregon USA
Report No: 0545G-H001S



Congratulations!

You have purchased the finest Indirect-fired construction heater available. Your new L.B. White heater incorporates the benefits from the most experienced manufacturer of heating products using state-of-the-art technology.

We, at L.B. White, thank you for your confidence in our products and welcome any suggestions or comments you may have... contact us at 1-800-345-7200, or email us at customerservice@lbwhite.com.

SEE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS
INSIDE

Please refer to important
elevation information on
inside cover.



SCAN THIS

with your smartphone or
visit <http://goo.gl/nvneR>
to view maintenance
videos for L.B.White heaters.*

* Requires an app like QR Droid
for Android or for iPhone

WORLD PROVIDER - INNOVATIVE HEATING SOLUTIONS

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650 • 800-345-7200 • 608-783-5691 • 608-783-6115 (fax) • www.lbwhite.com

TABLE OF CONTENTS

Specifications	4
General Information & Overview	5
Safety Precautions	6
Moving/Transporting the Heater	9
General Installation Instructions	10
Duct Installation	13
Gas Supply Sizing	14
Gas Hose and Regulator	14
Air Adjustment Gate.....	15
Thermostat	15
Start-Up Instructions.....	16
Safety Lock-Out.....	17
Shut-Down Instructions	17
Cleaning Instructions.....	17
Maintenance Instructions.....	18
Service Instructions	19
Drive Components.....	19
Belt Replacement	20
Fan and Motor Pulleys.....	20
Fan Motor	20
Fan Housing Removal	21
Fan Wheel Replacement	21
Burner Components	22
Air Pressure Switch	22
Burner Orifice Removal	23
Igniter and Flame Sensor Removal	23
Fuse.....	24
Ignition Transformer	24
Burner Motor and Fan Wheel	24
Burner Fan Wheel Removal	24
Burner Motor Removal.....	25
Solenoid Valves	25
High Limit Switches	26
Gas Pressure Checks.....	26
Troubleshooting Guide	28
Fan Drive Components Troubleshooting	29
Heating Mode Troubleshooting.....	30
Ventilation Mode Troubleshooting	33
Electrical Connection/Ladder Diagram	34
Heater Component Function	35
Parts List – Fan Drive and Control Box	38
Parts List – Burner Components	40
Parts List - Chassis Components	41
Warranty Policy.....	42

WARNING

Standard products are manufactured to operate at optimum efficiency at elevations between 0 and 2000 ft. above sea level.

If operated at higher elevations the product will not function correctly and may function in an unsafe nature.

Products providing proper operation for alternate elevations may be available.

If you require a high elevation product, did not specify when ordering, and/or the box this unit came in does not have an alternate altitude designation sticker please contact technical support.

**GENERAL HAZARD WARNING**

Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater, can result in:

- Death
 - Serious bodily injury or burns
 - Property damage or loss from fire or explosion
 - Asphyxiation due to lack of adequate air supply or carbon monoxide poisoning
 - Electrical shock
 - Read this Owner's Manual before installing or using this heater.
 - Only properly-trained service people should repair or install this heater.
 - Save this Owner's Manual for future use and reference.
 - Owner's Manuals and replacement labels are available at no charge.
- For assistance, contact L.B. White at 800-345-7200.

**WARNING**

- Proper gas supply pressure must be provided to the inlet of the heater.
- Refer to data plate for proper gas supply pressure.
- Gas pressure in excess of the maximum inlet pressure specified at the heater inlet can cause fires or explosions.
- Fires or explosions can lead to serious injury, death, or building damage.
- Gas pressure below the minimum inlet pressure specified at the heater inlet may cause improper combustion.
- Improper combustion can lead to asphyxiation or carbon monoxide poisoning and therefore serious injury or death.

**WARNING**
Fire and Explosion Hazard

- Keep solid combustibles a safe distance away from the heater.
- Solid combustibles include wood, paper products, feathers, straw and dust.
- Do not use the heater in spaces which contain or may contain volatile or airborne combustibles, or flammable gases.
- Volatile or airborne combustibles and flammable gases include gasoline, solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals.
- Failure to follow these instructions may result in a fire or explosion.
- Fire or explosions can lead to property damage, personal injury or loss of life.

**WARNING**
Fire and Explosion Hazard

- Not for home or recreational vehicle use.
- Installation of this heater in a home or recreational vehicle may result in a fire or explosion.
- Fire or explosions can cause property damage or loss of life.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Open windows.
2. Don't touch electrical switches.
3. Extinguish any open flame.
4. Immediately call your gas supplier.

**WARNING**
CALIFORNIA RESIDENTS:

When operating, this heater produces chemicals, including Carbon Monoxide, known to the State of California to cause birth defects and other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specifications

CI500			CI750	
Fuel Type	L.P. Vapor Withdrawal	Natural Gas	L.P. Vapor Withdrawal	Natural Gas
Maximum Input (Btuh / kWh)	500,000 / 146.5		750,000 / 219.8	
Inlet gas supply pressure acceptable at the inlet of the heater for purpose of input adjustment (inches w.c. / kPa)	MAX. 13.5/3.36 MIN. 8.0/2.0			
Burner manifold pressure (inches w.c. / kPa)	3.9 / 0.97	5.7 / 1.42	2.8 / 0.70	3.4 / 0.85
Fuel Consumption per hour	23 lbs. / 10.4 kg	500 ft3 / 14.2 m3	34.8 lbs. / 15.8 kg	750 ft.3 / 21.2 m3
Motor Characteristics	Ball Bearing, 1.5 H.P./ 1,119 Watts, 1725 RPM		Ball Bearing, 2 HP / 1,119 Watts, 1725 RPM	
Blower Speed (RPM)	1000			
Electrical Supply (Volts / Hz / Phased)	120 / 60 / 1		240 / 60 / 1	
Amp Draw	Starting	35		
	Continuous Operation	14.8	12.0	
Dimensions (inches/cm) L x W x H	92.5 x 32 x 44.5 / 235 x 81.3 x 113			
Minimum Safe Distances From Nearest Combustible Materials (Feet/ Meter)	Top:	3.0 / 0.91		
	Sides:	1.0 / 0.30		
	Rear:	3.0 / 0.91		
	Blower Outlet:	6.0 / 1.83		
	Flue Pipe:	3.0 / 0.91		
	Propane Fuel Supply Container			
	U.S.	6.0 / 1.83		
	Canada	10.0 / 3.05		
Minimum Ambient Temperature in Which Heater May be Used (°F/°C)	-20 / -29			

General Information

This Owner's Manual includes accessories commonly used on this heater. These accessories must be ordered separately.

When calling for technical service assistance, or for other specific information, **always** have model number, configuration number and serial number available. This information is contained on the dataplate.

This manual will instruct you in the operation and care of your unit. Have your installer review this manual with you so that you fully understand the heater and how it functions.

Contact your local L.B. White distributor or the L.B. White Co., Inc. for assistance, or if you have any questions about the use of the equipment or its application.

The L.B. White Co., Inc. has a policy of continuous product improvement. It reserves the right to change specifications and design without notice.

Overview

The heater is equipped with a burner assembly. The assembly includes an electronic igniter, solenoid valves, and burner head with orifice. When the heater is turned ON, the igniter will spark, with gas delivered through the solenoids to the burner orifice. Ignition will occur.

The burner will heat the heat exchanger. After a predetermined time frame has passed, a fan controller will start the main blower motor, and blow cool air over the heat exchanger. The cool air will be preheated by passing over the heat exchanger, with warm, dry air delivered the area to be heated.

Combustion by- products created during the heating process will be transferred up a vent stack directly to the outside, thereby providing only clean, dry air to the heated area.

When the heater is turned OFF, the solenoid valves will close cutting off gas to the burner. The fan controller will continue to run the main blower motor for a predetermined period of time to allow the heat exchanger to cool down. After this time frame has elapsed, the fan controller will disconnect power to the fan motor, thereby shutting the fan motor down completely.

Safety Precautions



WARNING

Asphyxiation Hazard

- Do not use this heater for heating human living quarters, garages, workshops, or other such confined spaces.
- Do not use in unventilated areas.
- The flow of combustion and ventilation air must not be obstructed.
- Proper ventilation air must be provided to support the combustion air requirements of the heater being used.
- Lack of proper ventilation air will lead to improper combustion.
- Improper combustion can lead to carbon monoxide poisoning leading to serious injury or death. Symptoms of carbon monoxide poisoning can include headaches, dizziness and difficulty in breathing.
- Proper ventilation air for combustion must be provided in accordance with OSHA 29 CFR 1926.154, Temporary Heating Devices, ANSI A10.10, Safety Requirements for Temporary and Portable Space Heating Devices, or the Natural Gas and Propane Installation Code, CAN/CSA B149.1 as appropriate.

Fuel Gas Odor

Propane gas and natural gas have man-made odorants added specifically for detection of fuel gas leaks. If a gas leak occurs, you should be able to smell the fuel gas.

THAT'S YOUR SIGNAL TO GO INTO IMMEDIATE ACTION!

- Do not take any action that could ignite the fuel gas. Do not operate any electrical switches. Do not pull any power supply or extension cords. Do not light matches or any other source of flame. Do not use your telephone.
- Get everyone out of the building and away from the area immediately.
- Close all fuel supply valves.
- Propane gas is heavier than air and may settle in low areas. When you have reason to suspect a propane leak, keep out of all low areas.
- Use your neighbor's phone and call your fuel gas-supplier and your fire department. Do not re-enter the building or area.
- Stay out of the building and away from the area until declared safe by the firefighters and your fuel gas supplier.
- FINALLY, let the fuel gas service person and the firefighters check for escaped gas. Have them air out the building and area before you return. Properly trained service people must repair the leak, check for further leakages, and then relight the heater for you.

Odor Fading - No Odor Detected

- Some people cannot smell well. Some people cannot smell the odor of the man-made chemical added to propane or natural gas. You must determine if you can smell the odorant in these fuel gases.
- Learn to recognize the odor of propane gas and natural gas. Local propane gas dealers and your local natural gas supplier (utility) will be more than happy to give you a "scratch and sniff" pamphlet. Use it to become familiar with the fuel gas odor.
- Smoking can decrease your ability to smell. Being around an odor for a period of time can affect your sensitivity to that particular odor.
- The odorant in propane gas and natural gas is colorless and the intensity of its odor can fade under some circumstances.
- If there is an underground leak, the movement of gas through the soil can filter the odorant.
- Propane gas odor may differ in intensity at different levels. Since propane gas is heavier than air, there may be more odor at lower levels.
- Always be sensitive to the slightest gas odor. If you continue to detect any gas odor, no matter how small, treat it as a serious leak. Immediately go into action as discussed previously.

Attention - Critical Points to Remember!

- Propane gas and natural gas have a distinctive odor. Learn to recognize these odors. (Reference "Fuel Gas Odor" and "Odor Fading" sections.
- If you have not been properly trained in repair and service of propane gas and natural gas fueled heaters, then do not attempt to light the heater, perform service or repairs, or make any adjustments to the heater on a propane gas or natural gas fuel system.
- Even if you are not properly trained in the service and repair of the heaters, ALWAYS be consciously aware of the odors of propane gas and natural gas.
- A periodic "sniff test" around the heater or at the heater's joints; i.e. hose, connections, etc., is a good safety practice under any conditions. If you smell even a small amount of gas, CONTACT YOUR FUEL GAS SUPPLIER IMMEDIATELY. DO NOT WAIT!
- c. In the Commonwealth of Massachusetts, this product must be installed by a gas fitter licensed in the Commonwealth of Massachusetts.
- 2. All installations and applications of L.B. White heaters must meet all relevant local, state and national codes. Included are L.P. gas, natural gas, electrical, and safety codes. Your local fuel gas supplier, a local licensed electrician, the local fire department or similar government agencies, or your insurance agent can help you determine code requirements.

U.S. Installations:

- NFPA 102, Standard for Assembly Seating, Tents and Membrane Structures.
- ANSI A10.0, Latest Edition Safety Requirements for Temporary and Portable Space Heating Devices and Equipment Used in Construction Industry.
- ANSI/NFPA 58, latest edition, Standard for Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gas and/or ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code
- ANSI/NFPA 70, National Electrical Code

Canadian Installations:

- CSA B149.1 Natural Gas and Propane Gas Installation Code.
- CSA C22.1 Part 1 Standard Canadian Electrical Code, and CSA C22.2 No. 3, Electrical Features of Fuel Burning Equipment.

QUALIFICATIONS FOR SERVICING AND INSTALLATION:

1. Do not attempt to install, repair, or service this heater or the gas supply line unless you have continuing expert training and knowledge of gas heaters.

Qualifications for service and installation of this equipment are as follows:

- a. To be a qualified gas heater service person, you must have sufficient training and experience to handle all aspects of gas-fired heater installation, service and repair. This includes the task of installation, troubleshooting, replacement of defective parts and testing of the heater. You must be able to place the heater into a continuing safe and normal operating condition. You must completely familiarize yourself with each model heater by reading and complying with the safety instructions, labels, Owner's Manual, etc., that is provided with each heater.
- b. To be a qualified gas installation person, you must have sufficient training and experience to handle all aspects of installing, repairing and altering gas lines, including selecting and installing the proper equipment, and selecting proper pipe and tank size to be used. This must be done in accordance with all local, state and national codes as well as the manufacturer's requirements.
3. We cannot anticipate every use which may be made of our heaters. Check with the local fire safety authority if you have questions about applications.
4. Do not wash the interior of the heater. Use only compressed air, a soft brush or dry cloth to clean the interior of the heater and its components.
5. For safety, this heater is equipped with two resettable high limit switches and an air-pressure switch. Never operate the heater with any safety device that has been bypassed. Do not operate this heater unless all of these features are fully functioning.

6. Do not locate fuel gas containers or fuel supply hoses within 20 feet/6 meters of the heater's blower outlet.
7. Do not direct the heater toward any propane gas container within 20 ft. (6m) of the heater's air discharge. When ducting is attached to the heater, the heater's hot air discharge is the end of the ducting.
8. Do not block air intakes or discharge outlets of the heater. Doing so may cause improper combustion or damage to heater components leading to property damage.
9. The hose assembly shall be visually inspected on a daily basis after heater relocation and when the heater is in use. If it is evident there is excessive abrasion or wear, or if the hose is cut, it must be replaced prior to the heater being put into operation. The hose assembly shall be protected from building materials, and contact with hot surfaces during use. The hose assembly shall be that specified by the manufacturer. See parts list.
10. Check for gas leaks and proper function upon heater installation, when relocating, and after servicing. Refer to leak check instructions within installation section of this manual.
11. This heater should be inspected for proper operation by a qualified service person before each use and at least annually.
12. Always turn off the gas supply to the heater if the heater is not going to be used.
13. This heater is wired with a ground connection for your protection against shock hazard and must be wired directly into a properly grounded electrical supply. Failure to use a properly grounded electrical supply can result in electrical shock, personal injury, or death.
14. If gas flow is interrupted and flame goes out, do not relight the heater until you are sure that all gas that may have accumulated has cleared away. In any event, do not relight the heater for at least 5 minutes.
15. The heater requires a minimum 500 gallon/1892 liter propane tank for proper gas supply pressure and operation. A larger tank may be required depending upon operating temperature conditions at the site.
16. When the heater is to be stored indoors, the connection between the propane gas supply container and the heater must be disconnected. The container must be removed from the heater and stored in accordance with NFPA 54 National Fuel/Gas Code, Standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases, ANSI/ NFPA 58, or CSA B149.1 Natural Gas and Propane Gas Installation Code.
17. Propane gas supply containers have left handed threads. Always use the appropriate wrench to make a connection to tighten or loosen the pigtail connector's P.O.L. fitting at the container's gas supply valve.
18. The heater may start at any time when used with a thermostat.
19. When the heater is used in an enclosed or partially enclosed permanent or temporary structure, tests for the presence of carbon monoxide shall be made within one hour after the start of each shift, and at least four hours thereafter. Immediate, more frequent testing may be dictated by job conditions.


Safety System

High Temperature Control: The heater is equipped with a high temperature switch designed to turn the heater off if the internal temperature reaches an unsafe level. This is a manual reset design.

Air Pressure Switch: This component ensures that the burner's fan motor is operating at the proper speed to ensure a safe start up before ignition occurs.

Flame sensor: Used with the ignition control, it proves that burner flame is established and keeps the burner in operation as long as there is a call for heat.

Moving/Transporting the Heater



General Installation Instructions



WARNING

Fire and Explosion Hazard

Can cause property damage, severe injury or death.

To avoid dangerous accumulation of fuel gas, turn off gas supply at the heater service valve before starting installation, and perform gas leak test after completion of installation.

1. Read all safety precautions and follow L. B. White recommendations when installing this heater. If during the installation or relocating of heater, you suspect that a part is damaged or defective, call a qualified service agency for repair or replacement.
2. Using a level, make sure the heater is level and properly positioned before use. Observe and obey all minimum safe distances of the heater to the nearest combustible materials. Safe distances are given on the heater dataplate and specifications on page 4 of this manual.
3. This heater may be installed either indoors or outdoors. For indoor installations, the heater must be vented to the outside. See installation of inside structure section of this manual.
4. The heater's gas pressure regulator (with pressure relief valve) must be protected from adverse weather conditions (rain, ice, snow) as well as from building materials (tar, concrete, plaster, etc.) which can affect safe operation and could result in property damage or injury.
5. Heaters used in the vicinity of combustible tarpaulins, canvas, plastics, wind barriers, or similar coverings shall be located at least 10 feet/3.05 meters from the coverings. The coverings shall be securely fastened to prevent ignition or upsetting of the heater due to wind action on the covering or other material.
6. Check all connections for gas leaks using approved gas leak detectors. Gas leak testing is performed as follows:



WARNING

Fire and Explosion Hazard


- Do not use open flame (matches, torches, candles, etc.) in checking for gas leaks.
- Use only approved leak detectors.
- Failure to follow this warning can lead to fires or explosions.
- Fires or explosions can lead to property damage, personal injury or loss of life.

- Check all pipe connections, hose connections, fittings and adapters upstream of the gas control with approved gas leak detectors.
- In the event a gas leak is detected, check the components involved for cleanliness and proper application of pipe compound before further tightening.
- Tighten the gas connections as necessary to stop the leak.
- After all connections are checked and any leaks are stopped, turn on the main burner.
- Stand clear while the main burner ignites to prevent injury caused from hidden leaks that could cause flashback.
- With the main burner in operation, check all connections, hose connections, fittings and joints as well as the gas control valve inlet and outlet connections with approved gas leak detectors.
- If a leak is detected, check the components involved for cleanliness in the thread areas and proper application of pipe compound before further tightening.
- Tighten the gas connection as necessary to stop the leak.
- If necessary, replace the parts or components involved if the leak cannot be stopped.
- Ensure all gas leaks have been identified and repaired before proceeding.

7. A qualified service agency must check for proper operating gas pressure upon installation of the heater.
8. Light according to instructions on heater or within owner's manual.
9. Make sure the heater has the proper gas regulator for the application. A regulator must be connected to the gas supply so that gas pressure at the inlet to the gas valve is regulated within the range specified on the data plate at all times. Contact your gas supplier or the L.B. White Co., Inc. if you have any questions.
10. This heater includes a gas selector valve allowing use for either LP or Natural Gas. Ensure the gas selector valve is in the correct position for fuel being used.
11. The heater must be installed so as not to interfere with or obstruct normal exits, emergency exits, doors and walkways.
12. Railing, fencing or suitable substitute materials must be used to keep the heating equipment from any people using and visiting the structure.
13. The heater shall be located so that rain, ice, or snow drainage from the structure does not affect equipment operation. If the heater is mounted outside, it must be mounted above any pooled or standing water. If the unit is to be located on the ground, a surrounding trench is recommended to drain any rain, ice or snow away from the unit.
14. The ground and surrounding terrain must be cleared of any combustible vegetation and other combustible materials when the heater is utilized outside.
15. Eventually, like all electrical/mechanical devices, the thermostat can fail. Thermostat failure may result in an under-heating condition. The thermostat should be tested to make sure it turns the heater on and off within a temperature differential of $\pm 3^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1.5^{\circ}\text{C}$).
16. Take time to understand how to operate and maintain the heater by using this Owner's Manual. Make sure you know how to shut off the gas supply to the building and also to the individual heater. Contact your fuel gas supplier if you have any questions.
17. Any defects found in performing any of the service or maintenance procedures must be eliminated and defective parts replaced immediately. The heater must be retested by properly qualified service personnel before placing the heater back into use.


Inside Structure

IN EXISTING CHIMNEY



- 1) Anti-wind device, optional accessory
- 2) Horizontal crossing with minimal upside angle pitch of 5°
- 3) Chimney 8 in. x 8 in. of minimal inside measure
- 4) Chimney anti-explosion flap door
- 5) External seating wall

DIRECTLY TO OUTSIDE



- A. Minimal 3 Ft.
- B. Minimal 3 ft.
- C. Shortest
- D. The same or bigger than the heaters stack outlet diameter.
- E. Minimal 3 ft.


Note: The above information is a recommendation only.
Have you installation checked by a local authority.



WARNING

Asphyxiation Hazard

- When installing indoors, the heater's exhaust must be vented to the outside.
- Failure to comply can result in asphyxiation due to lack of adequate air supply or carbon monoxide poisoning.
- Carbon monoxide poisoning can lead to serious injury or death.



Outside Structure

To prevent recirculation of flue gas from the exhaust outlet to the heater air inlet, an exhaust stack of 5ft./1.25meter minimum is required to be installed onto the exhaust outlet. To protect against water entry when the heater is installed outdoors, a rain cap is necessary.

Optional accessory chimney and rain cap may be purchased through the L. B. White Co.

Duct Installation

This heater may be ducted using the approved

L.B. White distribution devices:

- (2) 12 in./30.48 cm Dia. x 25 ft. / 7.62 m duct kit, L.B. White Part # 30052, duct adapter not required.
- (1) 16 in. / 40.64cm Dia. x 25 ft. / 7.62 duct kit, L.B. White Part #30076. Duct adapter part #30902 is required.
- Substitute ductwork material is acceptable but must conform to the following requirements:

1. Duct must have a minimum material temperature of 300°F/149°C
 2. Ducting up to 100 ft./30.48 m can be connected to the heater as long as the static pressure does not exceed the dataplate limit. Increased static pressure will reduce flow rate and can cause the high temperature limits to shut the heater down. Bends and kinks in the duct, or duct collapse are all likely to increase static pressure.
- Locate the duct under suitable wind barrier materials for jobsite requirements.
3. Alternate 12" duct can be used from the following manufacturer's:
 - Artic Helix - Norseman
 - Artic Econorush - Norseman
 - Hitex Series - NTI Global
 - Ventflex Series - NTI Global

NOTE:

- When using the ducting, ensure that bends in ducts are kept to a minimum. A maximum of two 90° bends is allowed.
- Reducing the number of bends will ensure that the warm air exiting the heater flows freely, thereby preventing overheating. If there are excessive bends, the high limit switches may open.

OPTIONAL: Air Recirculating Duct Kit, 20 in. / 50.8 cm Dia. x 25 ft. / 7.62m, may be attached to the heater supply air inlet.

Gas Supply Sizing

The vaporization of propane is affected by several factors: the surface area of the container, the liquid level of propane, temperature surrounding the container, and the relative humidity. All of these factors are specific to a site. Therefore, a degree of experience and judgement is required to select the proper propane supply. Although experience is the best guide, the following recommendations can be used as a starting point. The table below is based on experience in northern climates where cold weather and high humidity are prevalent in the winter. If more or less favorable conditions prevail at a specific site, adjustments can be made on the basis of experience.

If more than one gas supply container is used per heater, the containers must be connected together by a manifold to allow vapor withdrawal simultaneously from multiple containers. The manifold system shall be in accordance with NFPA 58 or CSA B149.1.


Gas Hose and Regulator

NOTE: The gas hose and regulator are not shipped with the heater. Regulator may be ordered as optional accessory."

Regulator with pigtail..... Part#: 25141
Minimum diameter of gas hose for 15' length
Foreman 500: 3/4 inch
Foreman 750: 1 inch

PROPANE HEATERS

1. Lift the tank's cover.
2. Assemble bushing, pigtail connector and regulator as shown. Tighten connections securely.



3. Carefully form the connector to ensure the regulator will be supported by the tank, and the tank valve cover will protect the regulator from weather conditions.

Gas Supply Sizing

Tank Size (Gall.)	Temperature (F)	Percentage of Liquid in Tank							
		80	70	60	50	40	30	20	10
500	0	532,800	488,400	444,000	400,000	355,000	311,000	266,000	200,000
	-5	399,600	366,300	333,000	300,000	262,500	233,250	199,500	150,000
	-10	266,400	244,200	222,000	200,000	177,500	155,500	133,000	100,000
	-15	133,200	122,100	111,000	100,000	88,750	77,750	66,500	50,000
1,000	0	949,200	870,100	791,000	712,000	633,000	553,000	474,000	356,000
	-5	711,900	652,575	593,250	534,000	474,500	414,750	355,500	267,000
	-10	474,600	435,050	395,500	356,000	316,500	277,000	237,500	178,000
	-15	237,300	217,525	197,750	178,000	158,250	138,500	118,750	89,000
Tank Size (Liter)	Temperature (C)	Percentage of Liquid in Tank							
		80	70	60	50	40	30	20	10
1893	-18	158.18	143.15	130.14	117.24	104.05	91.15	77.98	58.82
	-21	117.12	107.36	97.60	87.83	76.94	68.37	58.47	43.97
	-23	78.08	71.58	65.07	58.62	52.03	45.58	38.98	29.31
	-26	39.04	35.79	32.53	29.31	26.01	22.79	19.49	14.66
3785	-18	278.21	255.03	231.84	208.69	185.53	162.08	138.93	104.34
	-21	208.66	191.27	173.88	156.52	139.08	121.56	104.20	78.26
	-23	139.11	127.51	115.92	104.34	92.77	81.19	69.46	52.17
	-26	69.55	63.76	57.96	52.17	46.38	40.58	34.73	26.09

4. Thread connector's POL fitting counter-clockwise into the tank valve. Tighten securely.
5. Open the tank valve.
6. Check all connections with an approved leak detector. Close the tank's cover.
7. When storing or transporting the heater, ensure the connector's fitting is protected from damage and dirt entry.

NATURAL GAS HEATERS

- The regulator should be used only if the supply pressure to the heater is above the maximum inlet pressure of 13.5 in. W.C. (3.36 kPa).
- Connect the regulator to the natural gas supply line using the proper plumbing devices.

Air Adjustment Gate

NOTE: Adequate combustion air must be achieved for complete and proper combustion.

This heater's air adjustment gate is factory set to operate normally at 0-2,000 ft. above sea level. The air gate will require adjustment if the heater is to operate above 2,000 ft.. For service in adjusting of the air gate, contact..

Riello Burner North America

35 Pond Park Road
Hingham, MA USA 02043
(800) 474-3556

or
<http://www.riello.ca/contacts/where-to-buy>

NOTE: Variations in flue gas, CO₂, and temperature readings may be experienced when the burner chassis is not put in place. Therefore, the burner chassis cover **must** be in place when making the final combustion instrument readings, to ensure proper test results.

Thermostat

The optional remote thermostat is a fully enclosed NEMA 4X with a single stage temperature adjustment ($\pm 3^{\circ}\text{F}/16^{\circ}\text{C}$ degrees). L.B. White part # 500-30125.



If thermostat is not needed or required, select manual setting on thermostat switch.



If thermostat is required, plug the male prong of thermostat cord to thermostat outlet of the heater and select thermostat setting on thermostat switch.

Start-Up Instructions

For initial start-up after heater installation, follow steps 1-5. For normal start-up, set the thermostat above room temperature or set thermostat selector switch to the manual position.

1. This heater is wired with a ground connection for your protection against electrical shock hazard. The heater must be connected directly to a properly wired and grounded electrical supply. (minimum breaker size must be 20 amp)
2. Set thermostat to desired room temperature or set thermostat selector switch to the manual position.
3. Position the fuel selector valve as shown for fuel being used.



4. This heater has a rocker style selector switch located on the side of the heater. This switch allows for either heat mode or ventilate mode (no heat).



5. When the switch is set to heat , three status lights will be activated in sequence as specific circuits are checked by the heater controller. If the heater does not light, and a status light is off, refer to the troubleshooting section of this manual.

6. Do not exceed input rating stamped on nameplate or manufacturer's recommended burner orifice pressure for size orifice(s) used. Make certain that the primary air supply to main burner is open and free of dust, dirt and debris for complete, proper combustion.

A. Heating Mode Operation

- a. Open all manual fuel supply valves. Check for gas leaks using an approved leak detector. Check the gas selector valve for proper gas.
- b. When the selector switch is positioned to heat  and the thermostat is calling for heat, a set of green lights will illuminate (power ON and thermostat ON). There will be a 5 second delay, after which, the burner fan motor will pre purge for 1 minute. After the burner fan has pre purged, the igniter will spark and ignition will occur. The main blower fan has a time delay of 30 seconds before operation. The thermostat will cycle the heater ON or OFF based upon temperature setting. LED will flash during cycle.

Note: When the thermostat cycles the heater off or selector switch is switched to OFF, the main fan motor will continue to run for an additional 90 seconds to cool down the heat exchanger.

B. Vent Mode Operation

When the selector switch is positioned to vent , only the fan motor light will illuminate. The fan motor will start, but the burner motor will not, nor will ignition occur. This feature is used typically when heat is not needed, but air circulation is required. The heater will not cycle on its thermostat setting. To discontinue the ventilation feature, position the switch to midpoint O or heat . If you desire to use the ventilation feature, the connection of the gas supply (i.e. hose and regulator) to the fuel source is not needed.

C. Off O

Position the switch to midpoint O

Safety Lock-Out

This heater is equipped with interlocking safety devices. In the event of a failure while the burner is in operation, or if the burner air supply is obstructed, the burner will "lock-out". If this happens, the reset button on the burner controller will illuminate to RED.

TO RESET THE CONTROL BOX

Push and hold the reset button on the burner controller for 1 to 2 seconds.



The burner will restart after a 1 second pause once the button is released.

DIAGNOSTICS MODE

The controller features diagnostics which identifies the cause of malfunction in the heater.

To use the feature, wait at least 10 seconds once the heater has entered lock-out mode (steady RED light). Press and hold the reset button for more than 3 seconds or until a yellow light pulses to inform you the operation is completed. Release the button and a red light will pulse a number of times to identify the malfunction that occurred. Refer to the troubleshooting section for further information.

- The controller has only one ignition trial. If ignition is not achieved, the ignition burner control will enter "lock-out" mode.
- It is normal for air to be trapped in gas hose on new installations. The heater may require several trials for ignition before air is finally purged from line and ignition takes place.

Shut-Down Instructions

If the heater is to be shut down for cleaning, maintenance, or repair, follow steps 1-6. Otherwise, simply adjust thermostat to "Off" or "No Heat" or T stat switch for thermostat only for standard shut-down.

1. Close the gas supply valve located on the gas supply container / sources.
2. Allow the heater to burn off any fuel gas remaining in the gas supply line.
3. Set the thermostat to "Off" or the selector switch to the midpoint position O.
4. Allow heater to perform its post purge cool down mode. SEE NOTE BELOW
5. Disconnect the heater from its gas and electrical supplies. (DO NOT DISCONNECT THE ELECTRICAL SUPPLY UNTIL THE MAIN FAN MOTOR HAS CYCLED OFF FROM COOLING THE HEAT EXCHANGER)

Note: When either the thermostat cycles the heater off or the selector switch is in the OFF position, the main fan motor will continue to operate. This is the cool down post purge of the heat exchanger. During this process the LED flashes off 90 seconds of post purge, the heater will shut-off.

Cleaning Instructions

WARNING

Fire, Burn, and Explosion Hazard

- This heater contains electrical and mechanical components in the gas management, and safety systems.
- Such components may become inoperative or fail due to dust, dirt, wear and aging.
- Periodic cleaning and inspection as well as proper maintenance are essential to avoid serious injury or property damage.

1. Before cleaning, shut off all gas supply valves and disconnect electrical supply.
2. The heater should have dirt or dust removed periodically:

- a. Before each use give the heater a general cleaning using compressed air or a soft brush or dry rag on its case and internal components. At this time, dust off the motor case to prevent the motor from overheating.
- b. At least once a year, give the heater a thorough cleaning. At this time, remove the fan and motor assembly and brush or blow off the fan blade assembly. Additionally, make sure the burner air inlet is free of dust accumulation.



WARNING

Fire, Burn, and Explosion Hazard

- Do not use a pressure washer, water, or liquid cleaning solution on any gas controls. Use of a pressure washer, water, or liquid cleaning solution on the control components can cause severe personal injury or property damage due to water and/or liquids:
- In electrical components and wires causing electrical shock or equipment failure.
- On gas control valves causing corrosion which can result in gas leaks and fire or explosion from the leak.

Clean all components of the heater with pressurized air, a dry brush, or a dry cloth.

the L.B. White Co., Inc. Data plate, startup and shut-down instructions and warnings are available at no cost. A nominal charge will be applied for wiring diagrams.

- Check the main fan drive belt. Make sure the belt is not cracked. If so, replace it. Additionally, ensure the belt is not slipping, belt tension is proper and pulleys are properly aligned and not worn.
- Check air gate adjustment.

ANNUALLY

- Clean and check the igniter and flame sensor for cracks.
- Test the high limit heat switches to ensure proper function. (See instructions for same in the Servicing section of this manual)
- Regulators can wear out and function improperly. Have your gas supplier check the date codes on all regulators installed and check delivery pressures to the heater to make sure that the regulator is reliable.

Maintenance Instructions

BEFORE EACH USE:

- Check the area surrounding the heater to ensure it is clear and free of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
- At the installation, ensure the flow of combustion and ventilation air is not obstructed.
- Have your gas supplier check all gas connections for leaks or restrictions in gas lines.
- Inspect the regulator vent to make sure the regulator vent is not blocked. Debris, insects, insect nests, snow, or ice on a regulator can block vents and cause excess pressure at the heater.
- Check all wiring associated terminals and electrical components within the heater for corrosion, frayed or cut insulation, tight connections, etc. Repair or replace as necessary.
- Review all heater markings (i.e. wiring diagram, warnings, start-up, shut-down, troubleshooting, etc.) at the time of maintenance for legibility. Make sure none are cut, torn, or otherwise damaged. Any damaged markings must be replaced immediately by contacting

Service Instructions

WARNING

Burn Hazard

- Heater surfaces are hot for a period of time after the heater has been shut down.
- Allow the heater to cool before performing service, maintenance, or cleaning.
- Failure to follow this warning will result in burns causing injury.

WARNING

Fire and Explosion Hazard

- Do not disassemble or attempt to repair any heater components or gas train components.
- All component parts must be replaced if defects are found.
- Failure to follow this warning will result in fire or explosions, causing property damage, injury, or death.


1. Close the fuel supply valve to the heater and disconnect the electrical supply before servicing unless necessary for your service procedure.
2. Clean the heater's orifice with compressed air or a soft, dry rag. Do not use files, drills, broaches, etc. to clean the orifice hole. Doing so will enlarge the hole, causing combustion or ignition problems. Replace the orifice if it cannot be cleaned properly.
3. The high limit switches, HEAT/VENT switch, and thermostat can be tested by disconnecting the leads at the component, and jumpering the leads together:
 - Reconnect the electrical supply and open fuel supply valves.
 - If the heater lights, the component is defective and must be replaced.
 - Do not leave the jumper on or operate the heater if the part is defective. Replace the part immediately.
 - An alternate method for checking the components is to perform a continuity check.
4. Servicing the differential air pressure switch:
 - The differential pressure switch is non-adjustable. If the switch does not make the circuit after inspection of tubes and orifices, it must be replaced.
5. Open or remove the respective case panel for access to fan related components.
6. For reassembly, reverse the respective service procedure. Ensure gas connections are tightened securely.
7. After servicing, start the heater to ensure proper operation and check for gas leaks.
8. If any fan keys are lost during service, replacements are easily made by using 3/16 square x 1 in. bar stock. Otherwise order part # 22955.

Drive Components

Tools required:


2 ft. long straight edge
 1/2 inch open-end wrench
 1/4 allen key
 5/32 allen key
 1/2 socket
 3/8 socket
 Ratchet
 1/4" nut driver

To get access to the main fan drive components, remove the three hex bolts located under the heater frame.



Remove the rear panel by pulling it out and sliding it down.

Belt Replacement




1. Carefully remove belt from pulley.
2. Check the fan and motor pulley grooves for dirt, clean the pulleys if needed.
3. Install new belt. Ensure belt is installed as shown below. See directional arrow on belt.



Fan and Motor Pulleys

1. Remove belt from pulleys. See Belt Replacement.
2. Loosen allen screw on fan and motor pulleys.
3. Remove pulley and key from fan shaft and motor.
4. When installing new pulley, use a straight edge, check motor and fan pulley alignment. Contact must be made at edges of both pulleys.





Fan Motor

1. Loosen electrical supply access panel screws on motor
2. Remove access panel and gasket



3. Disconnect power supply wire.






4. Removed the four bolts using a 1/2 inch open ended wrench.

- Ensure motor and fan pulleys are properly aligned when reinstalling.
- Motor bearings are permanently lubricated.

Fan Housing Removal

1. Remove fan belt. See belt replacement procedure.
2. Remove fan motor. See fan motor section.
3. Locate and remove the four bolts at the base of the fan housing. See below.
4. Locate and remove the eight sheet metal screws. See drawing below.
5. Pull fan wheel housing out.



Fan Wheel Replacement

1. Remove the fan belt. See Belt Replacement Procedures.
2. Remove the fan shaft pulley. See Fan and Motor Pulleys Procedures.
3. Loosen all allen set screws on the fan shaft, including the set screw on the fan wheel hub.
4. Pull the fan shaft through the fan wheel and bearing mount brackets.
5. Lower the fan wheel to get access to the bearing mount bracket nuts behind the fan housing side.
6. Remove fan housing ring screws.
7. Remove fan wheel.

NOTE: When installing new fan wheel, ensure the fan wheel hub is on the same side as the motor pulley.

Burner Components

Servicing any burner related components requires the removal of the burner chassis. This is accomplished by loosening the burner chassis screws and pulling the burner chassis cover toward you.



Tools required:

13 mm socket
13/16 socket
6mm or 7/32 allen key
T25 Torque driver
H5 hex driver
4mm allen key
Phillip screwdriver
Standard screwdriver

Air Pressure Switch


1. Locate air pressure switch cover and remove the screw.




2. Disconnect terminals from air pressure switch.
3. Remove tube from air pressure switch, make note it is attached to the positive (+) barb of the switch.



4. Inspect tube for cracks or splits, replace if necessary.
5. Locate and loosen the mounting torque screws for Ignition transformer bracket.



6. Remove Ignition transformer bracket from burner chassis.
7. Locate and loosen the two torque screws of air pressure switch.




- To reinstall new switch, reverse the procedure.

Burner Orifice/Igniter/Flame sensor

- Remove lock nut.




- Pull the burner chassis out.
- Disconnect the igniter cable from the igniter.
- Disconnect the flame sensor cable from the flame sensor.
- Note set point location of drawer assembly elbow (set point #3).



- Remove mounting screw using 6mm allen key.
- Pull drawer assembly elbow out of combustion head assembly


Burner Orifice Removal

- Remove burner orifice by using the 13/16 socket
- Make note of washer behind orifice when reinstalling new orifice. Washer must be installed.




Igniter and Flame Sensor Removal


- Remove the igniter and flame sensor clamp screw.
- Position new igniter to measure 4 inches from clamp to the end of the terminal connection.
- Flame sensor should measure 3 inches from clamp to the end of the terminal connection.



SIDE VIEW




FRONT VIEW



Fuse


1. Locate the fuse holder on the side of the ignition transformer bracket.




2. Remove the fuse holder with the standard screwdriver, turning counter-clock wise
3. Replace fuse if necessary (6.25a/250V)

Ignition Transformer

1. Disconnect ignition transformer wires at terminals #2 & #3 on the terminal block.
2. Loosen mounting torque screws for Ignition transformer bracket.



3. Slide Ignition transformer bracket up and out.
4. Disconnect igniter cable from ignition transformer.



5. Remove ignition transformer mounting screws

Burner Motor and Fan Wheel

Burner Fan Wheel Removal

1. Locate and remove three T25 torque screws on burner blower housing.



2. Pull burner blower housing out to expose fan wheel.
3. Loosen the allen screw (4mm) and remove fan wheel
4. Inspect fan wheel, clean or replace if necessary.


Burner Motor Removal

1. Remove fan wheel, see Fan Wheel Removal procedure.
2. Remove Air Pressure Switch, see Air Pressure Switch removal procedure
3. Disconnect motor leads from terminal strip

Motor Lead:

White: #8	Black: #10
Red: #9	Blue: #11

4. Locate and remove two H5 hex head screws.



5. Remove motor.

Solenoid Valve



Disconnect solenoid wires from burner terminal block #12 and #11.

High Limit Switches

WARNING

Fire Hazard


- Do not operate the heater with either of the high limit switches bypassed.
- Operating the heater with a bypassed high limit switch may lead to overheating, possibly resulting in a fire, with subsequent damage to the heater or property damage.

This heater is equipped with two limit switches. One is manual reset; the other is an auto-reset. The switches are located on the side of the heater as shown.



Both high limit switches should be tested a minimum of once per year when the heater is given a thorough cleaning.

1. Remove the high limit switch.
2. Apply a small flame only to the sensing portion on the back of the switch.



Be careful not to melt the plastic housing of the switch when conducting this test.

3. Within a minute, you should hear a soft click, indicating the contacts of the switch have opened.
4. **MANUAL RESET SWITCH:** Allow the switch to cool for about a minute before firmly pressing its reset button.
AUTO RESET SWITCH: Allow the switch to cool for about a minute. No need to reset.
5. Check for electrical continuity across the switch terminals to make sure the contacts have closed.

Gas Pressure Checks

WARNING

- Do not disassemble the regulator, or the solenoid valve.
- Do not attempt to replace any internal components of the regulator or solenoid.
- These components must be replaced if any physical damage occurs to the gas terrain assembly.
- Failure to follow this warning will result in fire or explosions, leading to injury or death to humans, and property damage.

ATTENTION:

- The following explains a typical procedure to be followed in checking gas pressures.
- The gas pressures will vary depending upon fuel type.
- Consult the data plate on the heater or page 5 in this manual for specific pressures to be used in conjunction with this procedure.
- Gas pressure measured at the inlet to the regulator is Inlet Pressure and gas pressure measured at the neck of the combustion head is Burner Manifold Pressure.

MATERIALS REQUIRED

Quantity	Description
2	Gas pressure gauges capable of reading up to 35 in. w.c./8.7 kPa. (may be ordered from L.B. White, part # 00764)
1	#4 standard screwdriver

A. Preparation

- Brush or blow off any dust or dirt in the vicinity of the combustion head and regulator.

B. Gauge Installation

1. Locate the pressure tap on the combustion head.



2. Loosen the slotted screw inside the pressure tap.
3. Securely connect a pressure gauge at this point.
4. Open the fuel supply valves to the heater and reconnect the heater electrical supply.
5. Start the heater

C. Reading Pressures

1. With the heater operating, the pressure gauges should read the burner manifold pressures specified on the data plate.
2. If so, then no further checking or adjustment is required. Proceed to section D.
3. If the burner manifold pressures do not agree with that specified on the data plate, then the regulator controlling gas pressure to the heater requires adjustment.

D. Completion

1. Once the proper inlet and burner manifold pressures have been confirmed and/or properly set, close the fuel supply valve to the heater and allow the heater to burn off any gas remaining in the gas supply.
2. Disconnect the heater from its electrical supply and close fuel supply valve.
3. Remove the gauges.
4. Close the pressure tap screw by turning CW.
5. Open fuel supply valve and reconnect electrical supply to heater. Start the heater and check for gas leaks.
6. Set thermostat to desired temperature.

Troubleshooting Guide

READ THIS ENTIRE SECTION BEFORE BEGINNING TO TROUBLESHOOT PROBLEMS.



WARNING

- This heater can start at any time.
- Troubleshooting this system may require operating the unit with line voltage present and gas on.
- Use extreme caution when working on the heater.
- Failure to follow this warning may result in property damage, personal injury or death.

The following troubleshooting guide provides procedures for isolating equipment problems. This guide is intended for use by a QUALIFIED GAS HEATER SERVICE PERSON. DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THESE HEATERS UNLESS YOU HAVE BEEN PROPERLY TRAINED. TEST EQUIPMENT REQUIRED:

- Digital Multimeter - for measuring AC voltage and resistance
- Low Pressure Gauge - for checking inlet and outlet pressures at the gas control valve against dataplate rating

Before Starting:

- Visually inspect equipment for apparent damage.
- Check all wiring for loose connections and worn insulation.

Components should be replaced only after each step has been completed and replacement is suggested. Refer to the Servicing sections as necessary to obtain information on disassembly and replacement procedures of the component once the problem is identified. Refer to the system operation sequence in this section to gain an understanding as to how the equipment operates during a call for heat. Understanding the sequence of operation of the ignition module and related components is essential as it will relate directly to problem solving provided by the charts.

OPERATION SEQUENCE:

- Power cord connected to line voltage.
- Line voltage is sent to:
 - Selector switch terminal 2
 - Main motor relay terminal 2
 - Heater control terminal "L1"

- Selector switch set to heat mode.
 - Power LED activated indicating heater is receiving main power supply.
 - Line voltage sent to thermostat outlet.
- Thermostat calls for heat or Thermostat switch set to manual.
 - Thermostat selector switch sends voltage to terminal "W" of heater control.
 - Thermostat LED activated indicating a call for heat.
 - Line voltage is sent to burner control from "PSO" on heater control through limit switches.
 - Line voltage returned to "PSI" on heater control.
 - Burner control performs internal components test.
 - Line voltage is sent to burner motor.
 - Limit/Purge LED Flashes
- Pressure switch circuit opens on positive pressure build-up.
- 60 seconds after Burner control receives power.
 - Ignition occurs
 - Limit/Purge LED stop flashing
- 30 second after ignition occurred, line voltage is sent from "IND" to main motor relay terminal 0.
 - Relay closes, Main motor is energized.
 - Main motor LED comes on.
- Thermostat opens once heat demand is satisfied.
 - Thermostat LED off
 - Heater control shut off burner.
 - Main motor continue to receive line voltage (post-purge) for 90 seconds.
 - Limit/Purge LED flashes
- After 90 seconds, heater control de-energized main motor
 - Limit/Purge LED off
 - Main motor LED off

DIAGNOSTICS

The burner controller features diagnostics which identify the cause of malfunction in the heater.

To use the feature, wait at least 10 seconds after the heater stops operating. Press and hold the reset button for more than 3 seconds. A yellow light pulse will indicate to you the operation is completed. Release the button once the yellow light pulses. The control box will generate a sequence of pulses (1 second apart) to identify the malfunction that occurred.

The controller will only provide the diagnostics when the selector switch is set to HEAT 🔥.

DO NOT leave the heater in diagnostic mode once diagnosis has been determined. The main motor will restart after 90 seconds and will remain ON until power is removed.

Fan Drive Components Troubleshooting

PROBLEMS	CAUSE	SOLUTION
Belt Slips	Pulleys worn (Belts bottoming out in grooves)	Replace pulleys
	Oil or grease on belt	Clean pulleys or belt
Belt Breaks	Improper belt installation. Belt pried over pulleys using sharp or pointed tools.	Install new belt properly
Belt Jumps Sheave Grooves	Drive misaligned	Check and realign
	Dirt entering pulleys	Remove belt, clean the pulleys
Belt Cracking	Dirt or grease on belt or aged belt	Remove dirt or replace belt
Belt Wearing Rapidly	Worn pulleys	Replace pulleys
	Dirt in pulleys	Remove dirt

Heating Mode Troubleshooting

PROBLEMS	SOLUTION
Power & Thermostat status LED are ON, trip limit LED ON	Check both burner high limits, reset or replace.
Only the power status LED is ON	Thermostat is below set point, adjust thermostat setting or T-stat switch
Power, thermostat and main motor status LED's are on, main fan motor not operating	Main fan motor defective, replace motor
	Broken belt
	Faulty heater controller
	Bad relay

Heating Mode Troubleshooting (cont.)

* Burner fan has operated for 1 minute, flash pattern observed after lockout button reset.

PROBLEMS	CAUSE	SOLUTION
2 times	Solenoid did not open	Check for power to solenoid
		Defective solenoid
	Solenoid opens, but gas is not detected or ignited	Open all gas supply valves
		Supply proper gas pressure
		Air in gas supply. Purge the air
		Defective burner circuit board
	Ignition occurs, then goes out	Check flame sensor for cracks
		Check flame sense connection
		Check flame sensor location
		Ground fault issue, poor ground
		Improper electrical polarity
		Flame sensor touching metal
	Solenoid opens, gas is detected, no ignition.	Check igniter cable
		Check igniter gap
		Broken insulator on igniter
		Defective ignition transformer
		No power to ignition transformer

Heating Mode Troubleshooting (cont.)

PROBLEMS	CAUSE	SOLUTION
3 times	Burner fan operates then shuts off.	Check air pressure switch hose for tight connections or kinks
		Check pressure switch for proper electrical connections
		Pressure switch hose must be on positive (+) barb of switch
		Defective motor
		Burner head out of adjustment. Ensure burner head is properly adjusted to correct setting
	Burner ignited, but fails after several minutes	Poor electrical supply
		Low voltage
	Burner motor hums	Check capacitor connections
		Defective capacitor
		Defective motor
	Burner motor does not start AFTER 5 seconds	No power to air pressure switch
		Defective air pressure switch
		Vent pipe is blocked or down draft in vent pipe
		Incorrect wiring at motor
		Defective motor
		Pressure switch tube is blocked

PROBLEMS	CAUSE	SOLUTION
7 times	Flame sense lost after ignition	Poor ground
		Improperly sized propane gas supply
10 times	Defective motor	Replace motor
	Defective burner controller	Replace burner controller
No flash	Burner does not start	Ensure proper power supply, check all breakers
		One of the high heat safety switches tripped
		Line fuse is blown or not connected
		Defective burner control
Light flashes alternately between red and yellow after start-up	Poor voltage supply to heater.	Ensure heater receives proper voltage.


* Disconnecting power to burner circuit board controller will not reset burner controller.

Ventilation Mode Troubleshooting


Motor Does Not Run	Check for power to fan motor
	Bad motor relay
	Bad electrical connections
Motor "Hums," Does Not Run	Check for binding fan, or defective capacitor

Electrical Connection / Ladder Diagram

Foreman 500 DF / 750 DF



ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM / CONEXIONES ELECTRICAS / DIAGRAMA DE CONEXIONES ELECTRICAS



ELECTRICAL LADDER DIAGRAM / DIAGRAMME EN ESCALIER / DIAGRAMA ELECTRICO DE ESCALERA

1501311.36 REV A

COMPONENT CODE KEY

AHL	Auto High Limit/Remise à l'arrêt automatique
BC	Burner Control/Contrôle du brûleur/Control del quemador
BM	Burner motor/Moteur du brûleur/Motor del quemador
BTB	Burner Terminal Block/Bloque du brûleur/Bloque de terminales del quemador
C	See Detail C/ Voir Détail C/ Ver Detail C
CAP	Capacitor/Condensateur/Condensador
D	See Detail D/ Voir Détail D/ Ver Detail D
F	Fuel/Fuel
FS	Flame sensor/Détecteur de flamme/Sensor de llama
HC	Heater Control/Contrôle de l'appareil de chauffage/Control del calentador
HLS LED	High limit switch LED/DEL de l'interrupteur haute température/LED de interruptor de límite
IT	Ignition transformer / transformateur d'allumage / transformador del encendedor
MM	Main motor/ventilateur principal/motor principal
MF LED	Main fan LED/ventilateur principal LED/abanco principal LED
MFR	Main fan relay/Relais du ventilateur principal/Relé del ventilador principal
MHL	Main fan LED/ventilateur principal LED/abanco principal LED
N	Noval/Nuevo/Nuevo
PS	Pressure switch/Interrupteur de pression/Presostato
PWR LED	Power LED/DEL de alimentación
QC	Quick connect/Raccord rapide/conexión rápida
SC	Splice connection/Capuchon de conexión/Conector de cable
SOL	Solenoide/Solenoid/Solenoid
SS	Select switch/Interrupteur de sélection/Interruptor selector
T-LED	Thermocouple LED/DEL de termopar
TTO	Thermocouple/Sorte thermocouple/sorte del termocouple
TSS	Thermocouple switch/Interrupteur de sélection de thermocouple/Interruptor selector del
WN	Wire Nut / Tuerca de alambre / Encaje B

WIRE COLOR CODE KEY

BLK	Black/Noir/Negro
BL	Blue/Azul
BR	Brown/Marron
GR	Green/Vert/Verde
R	Red/Rouge/Rojo
WH	White/Blanc/Blanco

IF ANY OF THE ORIGINAL WIRING AS SUPPLIED WITH THE HEATER MUST BE REPLACED, IT MUST BE REPLACED WITH WIRING MATERIAL HAVING A TEMPERATURE RATING OF AT LEAST 302°F (150°C).

SI FAUT REMPLACER UN DES FILS D'ORIGINE DE L'APPAREIL, IL FAUT LE REMPLACER PAR UN FIL AYANT UNE TEMPERATURE NOMINALE D'AU MOINS 302°F (150°C).

SE DEBE CAMBIAR CUALQUIER CABLE ORIGINAL PROPORCIONADO CON EL APARATO. SE DEBE CAMBIAR POR UN CABLE CON UNA TEMPERATURA DE AL MENOS 302°F (150°C).

Heater Component Function

Air pressure switch

Safety device used to ensure that proper air pressure (positive and vacuum) is created within the burner before the gas solenoid valves are opened.

Bearings

Components used to support the shaft and reduce friction between the pulleys and motor.

Belt

Friction drive component used for transmission of power from motor to fan shaft. Used in conjunction with motor and fan pulleys.

Capacitor

A storage device for power that assists starting and running the motor during a call for heat.

Fan

Component used in conjunction with the motor and fan housing to move air.

Flame sensor

Used with the ignition control, it proves that burner flame is established and keeps the burner in operation as long as there is a call for heat.

Fuse

Safety device used to protect used to protect against an over amperage condition, resulting from a direct short or an electrical overload.

Gas Selector Valve

Allows easy gas conversion depending on gas being supplied at job site. It eliminates the need for change-out of the burner orifice.

Gas Hose

Flexible connector used to convey gas from the gas supply to the heater.

Heat exchanger

A sealed chamber used to transfer heat from the burner on one side to cool air on the other side, thereby preheating the cooler air.

High Limit Switch

Safety device wired into the control system which is used to break an electrical circuit to the burner in the event of overheat situation.

High voltage ignition cable

A cable connected between the ignition transformer and igniter that provide high voltage to create spark.

Igniter

Ignition device used on automatic direct spark ignition control systems. Ignites gas by spark.

Burner controller

Electronic circuit board that operates the burner. It will safely shut the heater down if burner flame goes out.

Ignition Transformer

An electrical component used to take incoming line voltage and increase it to create high voltage that causes spark between the igniter and earth grounded surface.

Motor

Electric device used for air movement. Converts electrical energy into mechanical energy.

Orifice

Metering device used to feed gas to burner at a specific rate.

Pulleys

Grooved friction drive components responsible for transmission of power from motor to fan shaft. Used in conjunction with V-Belt.

Regulator

Device used in L.P. and natural gas distribution systems to reduce a higher inlet pressure to a preset lower pressure. The regulator is responsible to supply a steady outlet pressure to the heater(s) despite changes in inlet pressure, heater demand and weather conditions.

Selector switch

Electrical device which is used to allow the end user to use the heater in either a heating or ventilation application.

Solenoid Valve

Houses an electromagnet that when energized, opens and allows gas passage to the burner

Status lights



Used to identify if the heater is receiving its power supply and if certain electrical safety components are functioning properly.

Thermostat

Electrical device used as an automatic "on/off" switch which will respond to changes in temperature.

Notes:


Parts List - Fan Drive and Control Box



Parts List - Fan Drive and Control Box


Item	Description	CI500	CI750
1	Motor	573565	573686
2	Pulley, Motor	573569	573683
3	Belt, Power Twist, A/13/4L, 64 Links	573552	
4	Shaft, Fan Assembly	573572	
5	Pulley	573573	573684
6	Wheel, Fan	573581	573694
7	Bearing, Rubber Cartridge	573696	
8	Board, Control, Burner	573554	
9	Relay, DPST, 100/120V Coil	570221	
10	Control, Construction, Foreman 500	573553	
11	Switch, Rocker, DPDT, 1/2 HP, 125V-10A	26385	
12	LED, Red, Neon, Snap-In, 120V w/Gasket	573564	
13	LED, Snap-in, Green, 120V, Flush Lens	26393	

Parts List - Burner Components



Item	Description	CI500	CI750
14	Switch, air pressure	573574	
15	Transformer, ignition	573563	
16	Cable, ignition	573555	
17	Motor, burner	573566	
18	Cable, flame sensor	573583	
19	Probe, flame sensor	573571	
20	Igniter	573562	
21	Orifice, burner	573567	573709
22	Wheel, fan	573582	
23	Capacitor, 20 μ F	573556	
24	Regulator, 1" NPT	573578	
25	Valve, Solenoid, 120V	573579	
26	Valve, Gas Selector, Foreman	573580	573693
27	Collar, Chassis Mounting, Riello	573672	
28	Gasket, Fiber, Burner, Riello	573673	

Parts List - Chassis Components



Item	Description	CI500	CI750
29	Handle, lifting, rear	573560	
30	Switch, high limit, 225°F	571671	
31	Switch, limit, burner, auto reset, 190°F	573575	
32	Handle, lifting, bale	573561	
33	Thermostat w/ 25 FT. cord*	30125	
34	Cord, power, 12 GA, 20 amp	573568	573695
35	Receptacle, NEMA, AC female, snap-in	573570	
36	Wheel, 16" DIA.	573581	
37	Thermostat toggle switch	571939	
Plug, locking, NEMA L14-20, 20 Amp (NOT SHOWN)*		-	131144

* Optional Accessories

Warranty Policy

HEATER

L.B. White Co., Inc. warrants that the component parts of its heater are free from defects in material and workmanship, when properly installed, operated, and maintained in accordance with the Installation and Maintenance Instructions, safety guides and labels contained with each unit. If, within 24 months from the date of purchase by the end user, any component is found to be defective, L.B. White Co., Inc. will at its option, repair or replace the defective part or heater, with a new part or heater, F.O.B., Onalaska, Wisconsin. Registering your product online with L.B. White will automatically qualify a unit and its component parts for warranty consideration. If a product has not been registered with L.B. White, a copy of the bill of sale will be required to establish warranty qualification. If neither is available, the warranty period will be 24 months from date of shipment from L.B. White.

PARTS

L.B. White Co., Inc. warrants that replacement parts purchased from the company and used on the appropriate L.B. White equipment are free from defects both in material and workmanship for 24 months from the date of purchase by the end user. Warranty is automatic if a component is found defective within 24 months of the date code marked on the part. If the defect occurs more than 24 months later than the date code but within 24 months from the date of purchase by the end user, a copy of a bill of sale will be required to establish warranty qualification.

The warranty set forth above is the exclusive warranty provided by L.B. White, and all other warranties, including any implied warranties or merchantability or fitness for a particular purpose, are expressly disclaimed. In the event any implied warranty is not hereby effectively disclaimed due to operation of law,

such implied warranty is limited in duration to the duration of the applicable warranty stated above. The remedies set forth above are the sole and exclusive remedies available hereunder. L.B. White will not be liable for any incidental or consequential damages directly or indirectly related to the sale, handling or use of the equipment, and in any event L.B. White's liability in connection with the equipment, including for claims based on negligence or strict liability, is limited to the purchase price.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To register your product and ensure full warranty, go to http://www.lbwhite.com/customer_care_center/product-registration/. Please have the serial number(s) and model(s) handy for the products you are registering.

Service

Contact your local L.B. White dealer for replacement parts and service. You may also call the L.B. White Co., Inc. at 1-800-345-7200, for assistance, or email us at customerservice@lbwhite.com.

Be sure that you have your heater model number and configuration number when calling.



**WORLD PROVIDER - INNOVATIVE
HEATING SOLUTIONS**

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650
800-345-7200 • 608-783-5691
608-783-6115 (fax)

www.lbwhite.com



Foreman

Calefactor
canalizado doble por
combustible indirecto
Foreman

CI500 500,000 Btuh / 146.54 kW
CI750 750,000 Btuh / 219.8 kW
Recuperación de vapor de PL o gas
natural

Para ver este manual en línea, visite www.lbwhite.com

Atención

Este calefactor ha sido probado y evaluado por OMNI Test Laboratories según los requisitos de la norma ANSI Z83.7-2011/CSA 2.14 -2011 y está clasificado y aprobado como calefactor para construcciones canalizable, a gas indirecto, de aire forzado, con aplicación para calefacción transitoria de edificios en construcción, bajo modificaciones o reparaciones.

CONTROLE CON SU AUTORIDAD LOCAL CONTRA INCENDIOS, SU PROVEEDOR DE GAS COMBUSTIBLE O L.B.WHITE COMPANY SI TIENE PREGUNTAS SOBRE LAS APLICACIONES.

www.lbwhite.com



Tested & Listed By
O-T-L
US
OMNI Test Laboratories, Inc.
Informe N.º 0545G-H001S



¡Felicitaciones!

Usted acaba de comprar el mejor calefactor por fuego indirecto disponible para construcciones. Su nuevo calefactor L.B. White incorpora los beneficios del fabricante de productos de calefacción más experimentado que emplea tecnología de avanzada.

En L.B. White, le agradecemos la confianza depositada en nuestros productos y serán bien recibidos los comentarios y sugerencias que pueda tener... contáctenos al 1-800-345-7200, o envíe un correo electrónico a customerservice@lbwhite.com.

CONSULTE
LAS INSTRUCCIONES
DE ARMADO
EN EL INTERIOR

Consulte la información
importante sobre elevación en
la portada interna.



ESCANEE ESTE CÓDIGO

con su teléfono inteligente o
visite <http://goo.gl/nvneR>
para ver los videos de mantenimiento
para calefactores L.B. White.*

* Necesita una aplicación como
QR Droid para Android o para
iPhone

PROVEEDOR MUNDIAL - SOLUCIONES INNOVADORAS DE CALEFACCIÓN

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650 • 800-345-7200 • 608-783-5691 • 608-783-6115 (fax) • www.lbwhite.com

ÍNDICE

Especificaciones	4
Información y descripción general	5
Precauciones de seguridad	6
Traslado/Transporte del calefactor	9
Instrucciones generales de instalación	10
Instalación de conductos	13
Tamaño del suministro de gas	14
Regulador y manguera de gas	14
Compuerta de ajuste de aire	15
Termostato	15
Instrucciones de puesta en marcha	16
Bloqueo de seguridad	17
Instrucciones de apagado	17
Instrucciones de limpieza	17
Instrucciones de mantenimiento	18
Instrucciones de servicio	19
Componentes de transmisión	19
Reemplazo de las correas	20
Poleas del ventilador y del motor	20
Motor del ventilador	20
Extracción de la carcasa del ventilador	21
Reemplazo de la rueda de ventilador	21
Componentes del quemador	22
Interruptor de presión de aire	22
Extracción del orificio del quemador	23
Extracción del encendedor y del sensor de llama	23
Fusible	24
Transformador de ignición	24
Motor del quemador y rueda de ventilador	24
Extracción del ventilador de rueda del quemador	24
Extracción del motor del quemador	25
Válvulas de solenoide	25
Interruptores de límite superior	26
Verificaciones de la presión de gas	26
Guía de resolución de problemas	28
Resolución de problemas de los componentes del impulsor del ventilador	29
Solución de problemas del modo de calentamiento	30
Solución de problemas del modo de ventilación	33
Conexión eléctrica/diagrama de escalera	34
Función de los componentes del calefactor	35
Lista de piezas – impulsor del ventilador y caja de control	38
Lista de piezas – Componentes del quemador	40
Lista de piezas – Componentes del chasis	41
Política de garantía	42



ADVERTENCIA

Los productos se fabrican para operar a una eficiencia óptima a elevaciones de entre 0 y 2000 pies por encima del nivel del mar.

Si se opera a elevaciones mayores, el producto no funcionará correctamente y puede resultar inseguro.

Es posible que haya productos que aseguran una operación adecuada en elevaciones alternativas.

Si requiere un producto para altas elevaciones, no lo especificó al pedirlo o la caja en la que vino esta unidad no tiene una etiqueta adhesiva de designación de altitud alternativa, comuníquese con el servicio técnico.

**ADVERTENCIA GENERAL**

Si no se contemplan las precauciones e instrucciones suministradas con este calefactor, se puede provocar:

- La muerte
- Quemaduras o lesiones graves
- Daños o pérdidas materiales por incendio o explosión
- Asfixia debido a la falta de un adecuado suministro de aire o envenenamiento por monóxido de carbono
- Descarga eléctrica

- Lea detenidamente este manual del usuario antes de instalar o de usar este calefactor.
- Solo deben reparar o instalar este calefactor personas de mantenimiento con la capacitación adecuada.
- Guarde este manual del usuario para consultar y usar en el futuro.
- Los manuales del usuario y las etiquetas de repuesto están disponibles sin costo.

Para recibir ayuda, contáctese con L.B. White al 800-345-7200.

**ADVERTENCIA**

- Deberá proveerse una presión de suministro de gas apropiada a la entrada del calefactor.
- Consulte la placa de datos para obtener información sobre la presión de suministro de gas adecuada.
- La presión de gas que supere la presión de entrada máxima especificada en la entrada del calefactor puede provocar incendios o explosiones.
- Los incendios o las explosiones pueden causar lesiones graves, la muerte o daños al edificio.
- La presión de gas por debajo de la presión de entrada mínima especificada en la entrada del calefactor puede ocasionar una combustión inadecuada.
- Una combustión inadecuada puede causar asfixia o envenenamiento por monóxido de carbono, y así ocasionar lesiones graves o la muerte.

**ADVERTENCIA****Peligro de incendio y explosión**

- Mantenga los combustibles sólidos a una distancia segura del calefactor.
- Los combustibles sólidos incluyen productos de madera o de papel, plumas de aves, paja, y polvo.
- No use el calefactor en espacios que contengan o puedan contener gases inflamables o combustibles volátiles o en suspensión en el aire.
- Los gases inflamables o combustibles volátiles o en suspensión en el aire incluyen gasolina, solventes, diluyente de pintura, partículas de polvo o sustancias químicas desconocidas.
- No seguir estas instrucciones puede provocar un incendio o una explosión.
- Los incendios o las explosiones pueden producir daños materiales, lesiones o la muerte.

**ADVERTENCIA****Peligro de incendio y explosión**

- No lo use en una casa o en vehículos recreativos.
- La instalación de este calefactor en una casa o en un vehículo recreativo puede resultar en un incendio o una explosión.
- Los incendios o explosiones pueden ocasionar daños materiales o la muerte.

PARA SU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro artefacto.

PARA SU SEGURIDAD

Si siente olor a gas:

1. Abra las ventanas.
2. No toque los interruptores eléctricos.
3. Apague toda llama al descubierto.
4. Llame inmediatamente a su proveedor de gas.

**ADVERTENCIA****RESIDENTES DE CALIFORNIA:**

Cuando está en funcionamiento, este calefactor libera químicos, incluido el monóxido de carbono, los cuales el estado de California considera que causan malformaciones congénitas y otros daños reproductivos. Para más información, dirijase a www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones

CI500			CI750	
Tipo de combustible	Recuperación del vapor PL	Gas natural	Recuperación del vapor PL	Gas natural
Entrada máxima (Btuh/kWh)	500,000 / 146.5		750,000 / 219.8	
Presión de suministro de gas de entrada aceptable en la entrada del calefactor para el propósito de ajuste de entrada (pulg. de columna de agua/kPa)	MÁX. 13.5/3.36 MÍN. 8.0/2.0			
Presión del colector del quemador (pulg. de columna de agua/kPa)	3.9 / 0.97	5.7 / 1.42	2.8 / 0.70	3.4 / 0.85
Consumo de combustible por hora	23 libras / 10.4 kg	500 pies ³ / 14.2 m ³	34.8 libras / 15.8 kg	750 pies ³ / 21.2 m ³
Características del motor	Cojinete de ruedas, 1.5 H.P./ 1,119 W, 1725 RPM		Cojinete de ruedas, 2 HP / 1,119 W, 1725 RPM	
Velocidad del ventilador (RPM)	1000			
Suministro eléctrico (Voltios/HZ/fase)	120 / 60 / 1		240 / 60 / 1	
Amperaje	De inicio	35		
	Operación continua	14.8	12.0	
Dimensiones (pulgadas/cm) L x Anch. x Alt.	92.5 x 32 x 44.5 / 235 x 81.3 x 113			
Distancias seguras mínimas del calefactor a los materiales combustibles más cercanos (pies/ Metro)	Superior:	3.0 / 0.91		
	Laterales:	1.0 / 0.30		
	Trasera:	3.0 / 0.91		
	Salida del ventilador:	6.0 / 1.83		
	Tuberías de escape:	3.0 / 0.91		
	Contenedor de suministro de combustible propano			
	EE. UU.	6.0 / 1.83		
	Canadá	10.0 / 3.05		
Temperatura ambiente mínima a la que se puede usar el calefactor (° F/° C)	-20 / -29			

Información general

Este manual del usuario incluye los accesorios que se utilizan regularmente en este calefactor. Estos accesorios se deben pedir por separado.

Cuando llame para solicitar asistencia técnica, o para obtener cualquier otra información específica, **siempre** tenga disponible el número de modelo, el número de la configuración y el número de serie. Esta información se encuentra en la placa de datos.

Este manual le brindará instrucciones sobre el funcionamiento y el cuidado de su unidad. Pida a su instalador que revise con usted este manual para que usted pueda entender perfectamente el calefactor y su funcionamiento.

Póngase en contacto con su distribuidor de L.B. White local o con L.B. White Co., Inc. para obtener ayuda, o si tiene preguntas sobre el uso del equipo o sobre su aplicación.

L.B. White Co., Inc. tiene una política de mejoramiento continuo del producto. Se reserva el derecho de cambiar especificaciones y diseño sin previo aviso.

Resumen

El calefactor está equipado con un conjunto del quemador. El conjunto incluye un encendedor electrónico, válvulas de solenoide y cabezal del quemador con orificio. Cuando se enciende el calefactor, el encendedor produce chispas, con suministro de gas a través de los solenoides hacia el orificio del quemador. Se produce el encendido.

El quemador calienta el intercambiador de calor. Una vez transcurrido un plazo establecido, un controlador del ventilador arranca el motor del ventilador principal y sopla aire fresco sobre el intercambiador de calor. El aire fresco se calienta previamente al pasar sobre el intercambiador de calor y así se suministra aire caliente y seco al lugar que se desea calefaccionar.

Los derivados de combustión generados durante el proceso de calefacción se transfieren a través de un conducto de ventilación directamente al exterior, suministrando así solo aire limpio y seco al lugar calefaccionado.

Cuando se apaga el calefactor, las válvulas de solenoide se cierran interrumpiendo el suministro de gas al quemador. El controlador del ventilador sigue haciendo funcionar el motor del ventilador principal durante un periodo predeterminado para permitir que se enfríe el intercambiador de calor. Una vez transcurrido dicho plazo, el controlador del ventilador desconecta la energía al motor del ventilador, apagando así completamente ese motor.

Precauciones de seguridad



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia

- No use este calefactor para calefactar lugares donde vivan seres humanos, garajes, talleres u otros espacios cerrados similares.
- No lo use en áreas sin ventilación.
- El flujo de aire de ventilación y combustión no debe obstruirse.
- Se deberá proveer aire de ventilación apropiado para mantener los requisitos de aire de combustión del calefactor que se está usando.
- La falta de una cantidad de aire de ventilación apropiada resultará en combustión inadecuada.
- La combustión inadecuada puede resultar en envenenamiento por monóxido de carbono y producir lesiones graves o la muerte.
Los síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono pueden incluir dolores de cabeza, mareos y dificultad para respirar.
- Se deberá proveer aire de ventilación apropiado para la combustión de conformidad con las normas OSHA 29 CFR 1926.154, Dispositivos de Calefacción Provisionales, ANSI A10.10, Requisitos de seguridad para dispositivos de calefacción temporales y portátiles o el código de instalación de gas natural y propano, CAN/CSA B149.1 según corresponda.

Olor a gas combustible

Al gas propano y al gas natural se les ha agregado odorantes artificiales específicamente para la detección de fugas de gas combustible.

Si se produce una fuga de gas, debería ser capaz de oler el gas combustible.

¡ESA ES LA SEÑAL PARA ACTUAR DE INMEDIATO!

- No haga nada que pueda encender el gas combustible. No mueva ningún interruptor eléctrico. No desenchufe ningún cable de corriente ni alargue. No encienda fósforos ni ninguna otra fuente de fuego. No use su teléfono.
- Haga que todos salgan del edificio y que se alejen del área inmediatamente.
- Cierre todas las válvulas de suministro de combustible.
- El gas propano es más pesado que el aire y podría depositarse en áreas bajas. Cuando usted tenga razón para sospechar que existe una fuga de gas propano, manténgase alejado de todas las áreas bajas.
- Use el teléfono de su vecino, y llame a su proveedor de gas combustible y a su departamento de bomberos. No vuelva a entrar al edificio o al área.
- Permanezca fuera del edificio y alejado del área hasta que la misma haya sido declarada segura por los bomberos y por su proveedor de gas combustible.
- FINALMENTE, deje que el técnico de mantenimiento experto en gas combustible y los bomberos revisen para identificar la pérdida de gas. Haga que ellos ventilen el edificio y el área antes de que usted vuelva a entrar. Técnicos de mantenimiento adecuadamente capacitados deben reparar la fuga, revisar para detectar otras fugas, y volver a encender el calefactor por usted.

El olor se disipa - No se detecta olor

- Algunas personas no pueden oler bien. Algunas personas no pueden percibir el olor del químico artificial agregado al gas propano o natural. Usted debe determinar si es capaz de sentir el odorante que se agrega a estos gases combustibles.
- Aprenda a reconocer el olor del gas propano y del gas natural. Los vendedores locales de gas propano y su proveedor local de gas natural (empresa de servicio público) estarán más que contentos de proporcionarle un folleto del tipo "raspe y huela". Úselo para familiarizarse con el olor del gas combustible.
- Fumar puede disminuir su capacidad para oler. Estar en contacto con un olor durante un cierto tiempo también podría afectar su sensibilidad a ese olor en particular.
- El odorante existente en el gas propano y el gas natural es incoloro y la intensidad de ese olor puede disiparse bajo algunas circunstancias.
- Si hay una fuga subterránea, el paso del gas a través del suelo puede filtrar el odorante.
- El olor del gas propano puede diferir en intensidad en distintos niveles. Dado que el gas propano es más pesado que el aire, podría haber más olor en niveles más bajos.
- Siempre tome en serio la más mínima presencia de olor a gas. Si aún detecta algún tipo de olor a gas, no importa lo poco que sea, trátelo como si fuera una fuga seria. Actúe de inmediato tal como se explicó anteriormente.

¡Atención - Puntos importantes para recordar!

- El gas propano y el gas natural tienen un olor característico. Aprenda a reconocer estos olores. (Consulte las secciones: "Olor a gas combustible" y "El olor se disipa").
- Si usted no ha sido capacitado apropiadamente en la reparación y el mantenimiento de calefactores que emplean gas propano y gas natural, entonces no intente encender el calefactor, realizar mantenimiento o reparaciones, o hacer ajustes al sistema de combustible del calefactor a gas propano o a gas natural.
- Aunque usted no esté adecuadamente capacitado para el mantenimiento y la reparación de calefactores, SIEMPRE esté bien consciente del olor del gas propano y del gas natural.
- Una prueba periódica de detección activa alrededor del calefactor o en las juntas de este, es decir manguera, conexiones, etc., es una buena práctica de seguridad en todas las condiciones. Si huele aunque sea una cantidad muy pequeña de gas, LLAME INMEDIATAMENTE A SU PROVEEDOR DE GAS COMBUSTIBLE. ¡NO ESPERE!

REQUISITOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN:

1. No intente instalar, reparar o arreglar este calefactor o la línea de suministro de gas a menos que cuente con una capacitación continua por expertos y conocimientos sobre calefactores a gas.

Los requisitos para realizar el mantenimiento y la instalación son los siguientes:

- a. Para ser una persona calificada en mantenimiento de calefactores a gas, debe contar con suficiente capacitación y experiencia para manejar todos los aspectos de la instalación, reparación y arreglo de la instalación del calefactor a gas. Esto incluye la tarea de instalación, resolución de problemas, reemplazo de piezas defectuosas y prueba del calefactor. Debe poder instalar el calefactor de manera que ofrezca un funcionamiento seguro y normal continuo. Debe familiarizarse completamente con cada modelo de calefactor mediante la lectura y el cumplimiento de instrucciones de seguridad, etiquetas, manual del usuario, etc. que se proveen con cada calefactor.
- b. Para ser una persona calificada para hacer instalaciones de gas, usted debe contar con suficiente capacitación y experiencia para manejar todos los aspectos de la instalación, reparación y modificación de líneas de gas, incluidas la selección e instalación del equipo apropiado, y la selección del tamaño adecuado de tubería y tanque que se utilizará. Esto debe realizarse conforme a los códigos locales, estatales y nacionales, además de los requisitos del fabricante.

- c. En el estado de Massachusetts, este producto debe instalarse por un instalador de gas autorizado en dicho estado.
2. Todas las instalaciones o aplicaciones de los calefactores de L.B. White deben cumplir con todos los códigos locales, estatales y nacionales. Incluidos los códigos de electricidad, de gas natural y gas PL, y de seguridad. Su proveedor local de gas combustible, un electricista local autorizado, el departamento de bomberos local u organismos gubernamentales similares, o su agente de seguros pueden ayudarlo a determinar cuáles son los requisitos de los códigos.

Instalaciones en los Estados Unidos:

- NFPA 102, Normas para asientos plegables y telescopios, carpas y estructuras de membrana.
- ANSI A10.0, Requisitos de seguridad de la última edición para equipos y dispositivos de calefacción temporales y portátiles que se utilizan en la industria de la construcción.
- ANSI/NFPA 58, última edición, Norma para el almacenamiento y manipulación de gases licuados de petróleo y/o ANSI Z223.1/NFPA 54, Código nacional de gas combustible
- ANSI/NFPA 70, Código nacional de electricidad

Instalaciones en Canadá:

- CSA B149.1 Código de instalación de gas natural y propano
- CSA C22.1 Parte 1, Código de electricidad de Canadá estándar y CSA C22.2 No. 3, Características eléctricas de los equipos con quema de combustible.
- 3. No podemos anticipar todos los usos que se le pueden dar a nuestros calefactores. Controle con la autoridad local contra incendios si tiene preguntas sobre las aplicaciones.
- 4. No lave el interior del calefactor. Use solamente aire comprimido, un cepillo suave o un paño seco para limpiar el interior del calefactor y sus componentes.
- 5. Por motivos de seguridad, este calefactor está equipado con dos interruptores de límite superior que se pueden reponer y un conmutador de accionamiento neumático. Nunca haga funcionar el calefactor con algún dispositivo de seguridad desactivado. No haga funcionar el calefactor a menos que todas estas características estén en pleno funcionamiento.
- 6. No ubique contenedores de gas combustible ni mangueras de suministro de combustible dentro de un radio de 20 pies/6 metros de la salida del ventilador del calefactor.

7. No oriente el calefactor hacia un contenedor de gas propano dentro de un radio de 20 pies (6 m) de la descarga de aire del calefactor. Cuando hay conductos sujetos al calefactor, la descarga de aire caliente del calefactor es el extremo del conducto.
8. No bloquee las entradas de aire ni las válvulas de descarga del calefactor. Hacerlo podría ocasionar una combustión inadecuada o daños a los componentes del calefactor, lo que provocaría daños materiales.
9. Debe revisarse visualmente el conjunto de la manguera todos los días después de la reubicación del calefactor y cuando esté en uso. Si es evidente una abrasión o desgaste excesivo, o si la manguera está cortada, debe reemplazarse antes de que se ponga el calefactor a funcionar. El conjunto de la manguera debe protegerse de los materiales de construcción y del contacto con superficies calientes durante el uso. El conjunto de la manguera debe ser el que especifique el fabricante. Ver la lista de piezas.
10. Verifique la existencia de fugas de gas y el funcionamiento adecuado tras la instalación del calefactor, al reubicarlo y luego del mantenimiento. Consulte las instrucciones para la verificación de fugas en la sección sobre instalación del presente manual.
11. Este calefactor debe ser inspeccionado por una persona calificada en mantenimiento para determinar que su funcionamiento es correcto antes de cada uso y por lo menos con frecuencia anual.
12. Siempre apague el suministro de gas al calefactor si no se lo utilizará.
13. Este calentador está cableado con una conexión a tierra para brindarle protección contra los riesgos de descargas eléctricas y se debe conectar directamente a un suministro eléctrico debidamente conectado a tierra. Si no se utiliza una fuente de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra, se pueden producir descargas eléctricas, lesiones personales o la muerte.
14. Si se interrumpe el flujo de gas y se apaga la llama, no vuelva a encender el calefactor hasta estar seguro de que todo el gas que se pudo haber acumulado se haya ido. En cualquier caso, espere por lo menos 5 minutos para volver a encender el calefactor.
15. El calefactor requiere un tanque de 500 galones/1892 litros de propano como mínimo para obtener una presión de suministro de gas y un funcionamiento adecuados. Es posible que se requiera un tanque de mayor tamaño en función de las condiciones de la temperatura de funcionamiento en el lugar.
16. Cuando se desee guardar el calefactor en interiores, se debe desconectar la conexión entre el contenedor de suministro de gas propano y el calefactor. Se debe sacar el contenedor del calefactor y se lo debe almacenar de conformidad con la norma NFPA 54 Código nacional de gas combustible, Norma para el almacenamiento y la manipulación de gases licuados de petróleo, ANSI/NFPA 58 o CSA B149.1 Código de instalación de gas natural y propano.
17. Los contenedores de suministro de gas propano tienen roscas hacia la izquierda. Utilice siempre la llave correcta para realizar una conexión a fin de ajustar o aflojar el adaptador POL del conector flexible en la válvula de suministro de gas del contenedor.
18. El calefactor puede arrancar en cualquier momento cuando se lo utiliza con un termostato.
19. Cuando se utiliza el calefactor en una estructura cerrada o parcialmente cerrada, permanente o temporal, se realizarán pruebas para detectar la presencia de monóxido de carbono en el término de una hora desde el inicio de cada turno y al menos cada cuatro horas a partir de ese momento. Según las condiciones de trabajo, se pueden realizar pruebas inmediatas, más frecuentes.


Sistema de seguridad

Control de altas temperaturas El calefactor cuenta con un interruptor de alta temperatura que está diseñado para apagar el calefactor si la temperatura interior llega a un nivel poco seguro. Se trata de un diseño de reposición manual.

Conmutador de accionamiento neumático: Este componente garantiza que el motor del ventilador del quemador funcione a la velocidad adecuada a fin de garantizar un arranque seguro antes de que se produzca el encendido.

Sensor de llama: Se utiliza con el control de encendido y comprueba que la llama del quemador esté establecida y lo mantiene en funcionamiento mientras se requiera calor.

Traslado/Transporte del calefactor



**ADVERTENCIA****Peligro de incendio y explosión**

Puede causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.

A fin de evitar la acumulación peligrosa de gas combustible, apague el suministro de gas en la válvula de servicio del calefactor antes de comenzar la instalación y lleve a cabo una prueba de fugas de gas después de realizada la instalación.

1. Lea todas las precauciones de seguridad y siga las recomendaciones de L.B. White cuando instale este calefactor. Si durante la instalación o la reubicación del calefactor sospecha que una pieza está dañada o defectuosa, llame a un taller de mantenimiento calificado para que la repare o reemplace.
2. Con un nivel, compruebe que el calefactor esté nivelado y correctamente ubicado antes de usarlo. Respete todas las distancias seguras mínimas del calefactor a los materiales combustibles más cercanos. Las distancias seguras se indican en la placa de datos del calefactor y en las especificaciones de la página 4 del presente manual.
3. Este calefactor se puede instalar en interiores o en exteriores. Para las instalaciones en interiores, se debe ventilar el calefactor hacia el exterior. Consulte la sección sobre la estructura interior de este manual.
4. El regulador de presión de gas del calefactor (con la válvula de descarga de presión) debe protegerse de las condiciones climáticas adversas (lluvia, hielo, nieve) como así también de los materiales de construcción (asfalto, hormigón, yeso, etc.) que podrían afectar el funcionamiento seguro y podrían producir daños materiales o lesiones.
5. Los calefactores que se utilicen cerca de lonas, telas, plásticos, barreras contra el viento o protecciones similares, deben ubicarse al menos a 10 pies/3,05 metros de dichas protecciones. Las protecciones se deben sujetar firmemente a fin de evitar que se prendan fuego o alteren el funcionamiento del calefactor por la acción del viento sobre la protección u otro material.
6. Verifique todas las conexiones en busca de fugas de gas mediante detectores de fugas de gas aprobados. La prueba de fugas de gas se realiza de la siguiente manera:

**ADVERTENCIA****Peligro de incendio y explosión**


- No utilice llama al descubierto (fósforos, sopletes, velas, etc.) para comprobar si hay fugas de gas.
- Use únicamente detectores de fugas de gas aprobados.
- No seguir esta advertencia puede provocar incendios o explosiones.
- Los incendios o las explosiones pueden producir daños materiales, lesiones o la muerte.

- Compruebe todas las conexiones de tuberías, conexiones de manguera, conectores y adaptadores contracorrente del control de gas con detectores de fugas de gas aprobados.
- En caso de que se detecte una fuga de gas, verifique el estado de limpieza de los componentes involucrados y la aplicación adecuada del compuesto de tubería antes de ajustar más.
- Ajuste las conexiones de gas según sea necesario para detener la fuga.
- Luego de verificar todas las conexiones y detener las fugas, encienda el quemador principal.
- Manténgase lejos mientras se enciende el quemador principal para evitar lesiones causadas por fugas escondidas que podrían provocar reignición.
- Con el quemador principal funcionando, verifique todas las conexiones, conexiones de mangueras, conectores y juntas además de la entrada de la válvula de control de gas y las conexiones de salida con detectores de fugas de gas aprobados.
- En caso de que se detecte una fuga de gas, verifique el estado de limpieza de las rosas de los componentes involucrados y la aplicación adecuada del compuesto de tubería antes de ajustar más.
- Ajuste la conexión de gas según sea necesario para detener la fuga.
- Si fuera necesario, reemplace las piezas o componentes pertinentes si no puede detenerse la fuga.
- Asegúrese de que todas las fugas sean identificadas y reparadas antes de proceder.

7. Luego de instalado el calefactor, un taller de mantenimiento calificado debe verificar que se opere con la presión de gas de funcionamiento adecuada.
8. Encienda según las instrucciones que se encuentran en el calefactor o en el manual del usuario.
9. Compruebe que el calefactor cuente con el regulador de gas adecuado para la aplicación. Se debe conectar un regulador al suministro de gas de modo que la presión de gas en la entrada a la válvula de gas esté regulada dentro del rango especificado en la placa de datos en todo momento. Comuníquese con su proveedor de gas o con L.B. White Co., Inc. si tiene alguna pregunta.
10. Este calefactor incluye una válvula selectora de gas que permite el uso de gas PL o natural. Compruebe que la válvula selectora de gas esté en la posición correcta para el combustible que se utiliza.
11. Se debe instalar el calefactor de manera que no interrumpa ni obstruya las salidas normales, las salidas de emergencia, las puertas y las pasarelas.
12. Se deben usar rejas, vallas o materiales adecuados a fin de mantener el equipo de calefacción alejado de las personas que utilizan y visitan la estructura.
13. Se debe ubicar el calefactor de manera que el drenaje de lluvia, hielo o nieve de la estructura no afecte el funcionamiento del equipo. Si el calefactor se monta afuera, se lo debe montar por encima de cualquier acumulación de agua o agua estancada. Si se desea ubicar la unidad sobre el suelo, se recomienda usar una zanja circundante a fin de drenar la lluvia, el hielo o la nieve lejos de la unidad.
14. Se deben limpiar el suelo y el terreno circundante de vegetación inflamable y otros materiales inflamables cuando se utilice el calefactor afuera.
15. Eventualmente, como ocurre con todos los dispositivos eléctricos/mecánicos, el termostato puede fallar. La falla del termostato puede hacer que la calefacción resulte insuficiente. Se debe probar el termostato a fin de comprobar que enciende y apaga el calefactor dentro de un diferencial de temperatura de $\pm 3^{\circ}\text{ F}$ ($\pm 1,5^{\circ}\text{ C}$).
16. Tómese el tiempo para aprender a operar y mantener el calefactor con el manual del usuario. Asegúrese de que conoce cómo cerrar el suministro de gas al edificio y también al calefactor individual. Comuníquese con su proveedor de gas combustible si tiene alguna duda.
17. Cualquier defecto que halle en la realización de alguno de los procedimientos de mantenimiento debe eliminarse y las piezas defectuosas deben reemplazarse de inmediato. El calefactor debe ser probado nuevamente por personal de servicio calificado antes de volver a ponerlo en uso.


Estructura interior

EN UNA CHIMENEA EXISTENTE



- 1) Dispositivo contra el viento, accesorio opcional
- 2) Cruce horizontal con inclinación mínima hacia arriba de 5°
- 3) Chimenea de 8 pulgadas x 8 pulgadas de medida interior mínima
- 4) Puerta abatible contra explosión de la chimenea
- 5) Pared de asentamiento exterior

DIRECTAMENTE AL EXTERIOR




- A. Mínimo 3 pies
- B. Mínimo 3 pies
- C. Longitud mínima
- D. Igual o mayor que diámetro exterior del conducto del calefactor.
- E. Mínimo 3 pies

Nota: La información precedente constituye solo una recomendación. Haga revisar su instalación por una autoridad local.



ADVERTENCIA Peligro de asfixia

- Si la instalación es en interiores, el escape del calefactor debe ventilar hacia el exterior.
- De lo contrario, se puede producir asfixia debido a la falta de un adecuado suministro de aire o envenenamiento por monóxido de carbono.
- El envenenamiento por monóxido de carbono puede provocar lesiones graves o la muerte.



Estructura exterior

A fin de evitar la recirculación de gas de escape de la salida del escape hacia la entrada de aire del calefactor, se debe instalar un conducto de escape de 5 pies/1,25 metros como mínimo en la salida del escape. Para proteger contra la entrada de agua cuando se instala el calefactor en exteriores, es necesario utilizar una caperuza para lluvia.

El accesorio de chimenea opcional y la tapa para lluvia se pueden comprar a través de L. B. White Co.

Instalación de conductos

Se pueden conectar los conductos de este calefactor usando los dispositivos de distribución L.B. White:

- (2) Kit de conductos de 12 pulgadas/30,48 cm de Diá. x 25 pies / 7,62 m, L.B. White Pieza n.º 30052, no se requiere adaptador para los conductos.
- (1) Juego de conducto de 16 in (40,64 cm) x 25 ft (7,62 cm) de Diá. Pieza de L.B. White Pieza n.º 30076. Se requiere la pieza adaptadora para conducto n.º 30902.
- Se aceptan otros materiales para conductos pero deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. El conducto debe tener una temperatura mínima del material de 300° F/149° C
 2. Se puede conectar una tubería de hasta 100 pies/30,48 metros al calefactor siempre que la presión estática no exceda el límite indicado en la placa de datos. El aumento de presión estática reduce la tasa de flujo y puede hacer que se apague el calefactor debido a los límites de temperatura alta. Los codos y pliegues en la tubería o el colapso de la tubería son causas probables del aumento de la presión estática.
- Ubique el conducto debajo de materiales adecuados de barrera contra el viento según los requisitos del trabajo.
3. Se puede usar un conducto de 12" alternativo de los siguientes fabricantes:
 - Artic Helix - Norseman
 - Artic Econorush - Norseman
 - Hitex Series - NTI Global
 - Ventflex Series - NTI Global

NOTA:

- Al usar los conductos, asegúrese de mantener en un mínimo la cantidad de codos. Se permiten como máximo dos codos de 90°.
- La reducción de la cantidad de codos garantiza que el aire caliente que sale del calefactor fluya libremente, con lo que se evita un sobrecalentamiento. Si hay una cantidad excesiva de codos, se pueden abrir los interruptores de límite superior.

OPCIONAL: Se puede conectar el juego de conducto de recirculación de aire, de 20 in (50,8 cm) x 25 ft (7,62 m) de diám., en la entrada de aire de suministro del calentador.

Tamaño del suministro de gas

La vaporización del propano se ve afectada por numerosos factores: la superficie del contenedor, el nivel líquido del propano, la temperatura que rodea al contenedor y la humedad relativa. Todos estos factores son específicos para el lugar de trabajo. Por lo tanto, se requiere determinado nivel de experiencia y criterio a fin de seleccionar el suministro de propano adecuado. Si bien la experiencia es la mejor guía, se pueden utilizar las siguientes recomendaciones como punto de partida. La tabla a continuación se basa en la experiencia en climas septentrionales en los que el clima frío y la alta humedad prevalecen en el invierno. Si prevalecen condiciones más o menos favorables en un lugar de trabajo específico, se pueden realizar ajustes tomando como base la experiencia.

Si se utiliza más de un contenedor de suministro de gas por calefactor, los contenedores deben conectarse entre sí mediante un colector a fin de permitir la extracción del vapor de manera simultánea desde múltiples contenedores. El sistema del colector debe cumplir con la norma NFPA 58 o CSA B149.1.

Regulador y manguera de gas

NOTA: El regulador y la manguera de gas no se envían con el calefactor. El regulador se puede pedir como accesorio opcional.

Regulador con conector flexible Pieza n.º: 25141


Diámetro mínimo de la manguera de gas para longitud de 15'.

Foreman 500: 3/4 de pulgada

Foreman 750: 1 pulgada

CALEFACTORES DE PROPANO

1. Levante la tapa del tanque.
2. Arme el cojinete, el conector flexible y el regulador como se indica. Ajuste bien las conexiones.



3. Forme con precaución el conector para garantizar que el regulador quede sostenido por el tanque y la tapa de la válvula del tanque protegerá el regulador de las condiciones climáticas.

Tamaño del suministro de gas

Tamaño del tanque (galones)	Temperatura (F)	Porcentaje de líquido en el tanque							
		80	70	60	50	40	30	20	10
500	0	532,800	488,400	444,000	400,000	355,000	311,000	266,000	200,000
	-5	399,600	366,300	333,000	300,000	262,500	233,250	199,500	150,000
	-10	266,400	244,200	222,000	200,000	177,500	156,500	133,000	100,000
	-15	133,200	122,100	111,000	100,000	88,750	77,750	66,500	50,000
1,000	0	949,200	870,100	791,000	712,000	633,000	553,000	474,000	356,000
	-5	711,900	652,575	593,250	534,000	474,500	414,750	355,500	267,000
	-10	474,600	435,050	395,500	356,000	316,500	277,000	237,500	178,000
	-15	237,300	217,525	197,750	178,000	158,250	138,500	118,750	89,000

Tamaño del tanque (litros)	Temperatura (C)	Porcentaje de líquido en el tanque							
		80	70	60	50	40	30	20	10
1893	-18	156.18	143.15	130.14	117.24	104.05	91.15	77.98	58.82
	-21	117.12	107.36	97.60	87.93	76.94	66.37	56.47	43.97
	-23	78.08	71.58	65.07	58.62	52.03	45.58	38.98	29.31
	-26	39.04	35.79	32.53	29.31	26.01	22.79	19.49	14.66
3785	-18	278.21	255.03	231.84	208.69	185.53	162.08	138.93	104.34
	-21	208.66	191.27	173.88	156.52	139.08	121.56	104.20	78.26
	-23	139.11	127.51	115.92	104.34	92.77	81.20	69.46	52.17
	-26	69.55	63.76	57.96	52.17	46.38	40.58	34.73	26.09

4. Enrosque el adaptador POL del conector en el sentido opuesto al de las agujas del reloj en la válvula del tanque. Ajuste bien.
5. Abra la válvula del tanque.
6. Verifique todas las conexiones con un detector de fugas aprobado. Cierre la tapa del tanque.

7. Cuando se almacene o transporte el calefactor, se debe garantizar que el adaptador del conector esté protegido contra daños y la entrada de suciedad.

CALEFACTORES A GAS NATURAL

- El regulador solo debe usarse si la presión de suministro hacia el calefactor supera la presión de entrada máxima de 13,5 pulgadas de columna de agua (3,36 kPa).
- Conecte el regulador a la tubería de suministro de gas natural con los dispositivos para tuberías adecuados.

Compuerta de regulación de aire

NOTA: Se debe lograr aire de combustión adecuado para una combustión completa y apropiada.

La compuerta de regulación de aire de este calefactor se configura de fábrica para operar normalmente a 0-2.000 pies por encima del nivel del mar. La compuerta de aire requerirá de ajustes si el calefactor debe funcionar a más de 2.000 pies. Para obtener servicio al ajustar la compuerta de aire, comuníquese con:

Riello Burner North America

35 Pond Park Road
Hingham, MA USA 02043
(800) 474-3556

o
<http://www.riello.ca/contacts/where-to-buy>

NOTA: Se pueden producir variaciones en el gas de escape, CO_2 , y las lecturas de temperatura cuando no se pone en su lugar el chasis del quemador. Por lo tanto, la tapa del chasis del quemador **debe** estar en su lugar al tomar las lecturas de los instrumentos de la combustión final, a fin de garantizar que los resultados de las pruebas sean adecuados.

Termostato

El termostato remoto opcional es un termostato completamente cerrado según calificación NEMA 4X con ajuste de temperatura en una sola etapa ($\pm 3^\circ \text{F}/-16^\circ \text{C}$). L.B. White Pieza n.º 500-30125.



Si el termostato no es necesario o no se requiere, seleccione el ajuste manual en el interruptor del termostato.




Si se requiere el termostato, enchufe la clavija macho del cable del termostato a la salida del termostato del calentador y seleccione el ajuste del termostato en el interruptor del termostato.

Instrucciones de puesta en marcha

Para la puesta en marcha inicial luego de la instalación del calefactor, siga los pasos 1-5. Para la puesta en marcha normal, ponga el termostato en un nivel superior al de la temperatura ambiente o ponga el interruptor selector del termostato en la posición manual.

1. Este calentador está cableado con una conexión a tierra para brindarle protección contra los riesgos de descargas eléctricas. El calentador se debe conectar directamente a un suministro eléctrico debidamente conectado a tierra (el tamaño mínimo de disyuntos debe ser de 20 A).
2. Ponga el termostato en la temperatura ambiente deseada o ponga el interruptor selector del termostato en la posición manual.
3. Ubique la válvula selectora de combustible como se indica para el combustible que se utiliza.



4. Este calefactor cuenta con un interruptor selector de estilo basculante que está ubicado al costado del calefactor. Este interruptor permite seleccionar el modo de calor o el modo de ventilación (sin calor).



5. Cuando se pone el interruptor en calor,  se activan tres luces de estado en secuencia a medida que el controlador del calefactor verifica circuitos específicos. Si no se enciende el calefactor, y una luz de estado está apagada, consulte la sección sobre resolución de problemas de este manual.
6. No exceda el valor de entrada que se indica en la placa de datos, o la presión del orificio del quemador recomendada por el fabricante para el orificio del tamaño utilizado. Compruebe que el suministro de aire primario al quemador principal esté abierto y libre de polvo, suciedad y residuos para una combustión completa y adecuada.

A. Funcionamiento del modo de calefacción

- a. Abra todas las válvulas de suministro de combustible  manuales. Verifique si hay fugas de gas con un detector de fugas aprobado. Controle la válvula selectora de gas para determinar si el gas es adecuado.
- b. Cuando se pone el interruptor selector en calor  y el termostato requiere calor, se enciende un conjunto de luces verdes (energía encendida y termostato encendido). Se producirá un retardo de 5 segundos, luego del cual, el motor del ventilador del quemador realizará una purga previa durante 1 minuto. Una vez que finalizada la purga previa del quemador, el encendedor genera una chispa y se produce el encendido. El ventilador del soplador principal tiene un retardo de 30 segundos antes del funcionamiento. El termostato hace pasar el calefactor por ciclos de encendido y apagado tomando como base el ajuste de temperatura. El LED parpadea durante el ciclo.

Nota: Cuando el termostato apaga el calefactor o cuando el interruptor selector está apagado, el motor del ventilador principal continúa funcionando 90 segundos más para enfriar el intercambiador de calor.

B. Funcionamiento del modo de ventilación

Cuando se pone el interruptor selector en la posición de ventilación , solo se enciende la luz del motor del ventilador. El motor del ventilador arranca pero el motor del quemador no, ni se produce el encendido. La función se usa normalmente cuando no se necesita calor sino circulación de aire. El calefactor no realiza el ciclo en el ajuste del calefactor. A fin de interrumpir la función de ventilación, ubique el interruptor en el punto intermedio O o calor .

Si desea usar la función de ventilación, no es necesario conectar el suministro de gas (es decir, la manguera y el regulador) a la fuente de combustible.

C. apartado de O

Ubique el interruptor en el punto intermedio O

Bloquea de seguridad

Este calefactor está equipado con dispositivos de interbloqueo de seguridad. En caso de una avería mientras el quemador está en funcionamiento, o si el suministro de aire del quemador está obstruido, el quemador se bloquea. Si esto sucede, el botón de reposición del controlador del quemador se enciende de color ROJO.

PARA REPONER LA CAJA DE CONTROL

Oprima y mantenga apretado el botón de reposición del controlador del quemador durante 1 a 2 segundos.



El quemador vuelve a arrancar al cabo de una pausa de 1 segundo una vez que se suelta el botón.

MODO DE DIAGNÓSTICO

El controlador realiza diagnósticos que identifican la causa del mal funcionamiento del calefactor.

A fin de usar la función de diagnóstico, espere al menos 10 segundos una vez que el calefactor haya entrado en el modo de bloqueo (luz de color ROJO constante). Oprima y mantenga apretado el botón de reposición durante más de 3 segundos o hasta que una luz de color amarillo parpadea para informarle que la operación se ha terminado. Suelte el botón y una luz roja parpadeará una cantidad de veces para identificar el problema de funcionamiento que se produjo. Consulte la sección sobre resolución de problemas para obtener más información.

- El controlador tiene solo una prueba de encendido. Si no se logra el encendido, el control del quemador de encendido se pondrá en el modo de bloqueo.
- Es normal que quede aire atrapado en la manguera de gas en instalaciones nuevas. El calefactor puede requerir varias pruebas de encendido antes de que el aire finalmente se purgue de la línea y se produzca el encendido.

Instrucciones de apagado

Si se debe apagar el calefactor para limpieza, mantenimiento o reparación, siga los pasos 1-6. De lo contrario, solo ajuste el termostato en "Off" (apagado) o "No Heat" (sin calor) o el interruptor "T stat" para el termostato solo para el apagado estándar.

1. Cierre la válvula de suministro de gas que está ubicada en el las fuentes/los contenedores de suministro de gas.
2. Permita que el calefactor quemen el gas combustible que queda en la línea de suministro de gas.
3. Ajuste el termostato en "Off" (apagado) o el interruptor selector en la posición intermedia O.
4. Deje que el calefactor realice su modo de enfriamiento posterior a la purga. CONSULTE LA NOTA A CONTINUACIÓN.
5. Desconecte el calefactor de sus suministros eléctrico y de gas. (NO DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO HASTA QUE EL MOTOR DEL VENTILADOR PRINCIPAL SE HAYA APAGADO TRAS ENFRIAR EL INTERCAMBIADOR DE CALOR)

Nota: Cuando el termostato apaga el calefactor o el interruptor selector está en la posición OFF (apagado), el motor del ventilador principal continúa funcionando. En eso consiste el enfriamiento posterior a la purga del intercambiador de calor. Durante este proceso, el LED parpadea, luego de 90 segundos de la purga posterior, el calefactor se apaga.

Instrucciones de limpieza

ADVERTENCIA Peligro de incendio, quemaduras y explosión

- Este calefactor contiene componentes eléctricos y mecánicos en los sistemas de seguridad y de gestión del gas.
- Tales componentes pueden volverse inoperables o fallar debido a la acumulación de polvo, suciedad, desgaste y antigüedad.
- La limpieza e inspección periódicas, así como un mantenimiento adecuado, son fundamentales para prevenir lesiones graves o daños materiales.

1. Antes de limpiar, apague todas las válvulas de suministro de gas y desconecte el suministro eléctrico.
2. Se debe quitar el polvo o la suciedad del calefactor periódicamente:

- a. Antes de cada uso, realice una limpieza general del calefactor con aire comprimido o un cepillo suave, o un paño seco por la caja y los componentes interiores. En este momento, quite el polvo de la caja del motor para impedir que se sobrecaliente.
- b. Realice una limpieza profunda del calefactor por lo menos una vez al año. En este momento, extraiga el conjunto del ventilador y el motor, y quite el polvo del conjunto de las aspas del ventilador con un cepillo o mediante soplado. Además, compruebe que la entrada de aire del quemador quede libre de acumulación de polvo.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio, quemaduras y explosión

- No utilice una lavadora a presión, agua ni una solución de limpieza líquida en los controles de gas. El uso de una lavadora a presión, agua y una solución de limpieza líquida en los componentes de control puede causar lesiones graves o daños materiales a causa del agua y/o los líquidos:
- En los componentes y los cables eléctricos, pueden causar una descarga eléctrica o fallas en los equipos.
- En las válvulas de control de gas, pueden causar corrosión, que a su vez puede ocasionar fugas de gas e incendios o explosiones por las fugas.

Limpie todos los componentes del calefactor con aire a presión, un cepillo seco o una tela seca.

encendido y apagado, la placa de datos están disponibles sin costo. Se aplica un cargo nominal por los diagramas de cableado.

- Controle la correa de transmisión del ventilador principal. Compruebe que la correa no esté agrietada. Si es así, reemplácela. Además, garantice que la correa no se esté deslizando, que la tensión de la correa sea adecuada y que las poleas estén bien alineadas y no estén desgastadas.
- Controle la regulación de la compuerta de aire.

ANUALMENTE

- Limpie y controle el encendedor y el sensor de llamas para detectar grietas.
- Pruebe los interruptores de calor de límite superior para garantizar que funcionen correctamente.. (Consulte las instrucciones para esto mismo en la sección Mantenimiento de este manual)
- Los reguladores pueden desgastarse y funcionar incorrectamente. Pida a su proveedor de gas que verifique los códigos de fecha que figuran en todos los reguladores instalados y las presiones que llegan al calefactor para asegurarse de que el regulador sea confiable.

Instrucciones de mantenimiento

ANTES DE CADA USO:

- Controle la superficie que rodea al calefactor para garantizar que esté despejada y libre de materiales inflamables, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables..
- En la instalación, garantice que el flujo de aire de ventilación y combustión esté libre de obstrucciones.
- Pida a su proveedor de gas que revise todas las conexiones de gas para detectar fugas o restricciones en las tuberías de gas..
- Inspeccione la ventilación del regulador para asegurarse de que esté libre de obstrucciones. Los residuos, insectos, nidos de insectos, la nieve o el hielo depositados o acumulados en un regulador pueden obstruir las ventilaciones y causar presión excesiva en el calefactor.
- Controle todos los terminales y los componentes eléctricos relacionados con el cableado dentro del calefactor para detectar la presencia de corrosión, aislamiento deshilachado o cortado, conexiones ajustadas, etc.Repare o reemplace según sea necesario.
- Revise todas las marcas del calefactor (es decir, diagramas de cableado, advertencias, puesta en marcha, apagado, resolución de problemas, etc.) al momento del mantenimiento para determinar si están legibles. Asegúrese de que no estén cortadas, arrancadas o dañadas de otro modo. Comuníquese de inmediato con L.B. White Co., Inc. para reemplazar las marcas dañadas. Las advertencias y las instrucciones de

Instrucciones de servicio



ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras

- Las superficies del calefactor quedan calientes durante un tiempo luego de que se apaga el calefactor.
- Deje que el calefactor se enfríe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza.
- No tener en cuenta esta advertencia podría causar quemaduras.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio y explosión

- No desarme ni intente reparar ningún componente del calefactor ni los componentes del tren de gas.
- Todas las piezas componentes deben reemplazarse si se hallasen defectuosas.
- No seguir esta advertencia puede ocasionar incendios o explosiones que produzcan daños materiales, lesiones o la muerte.

1. Cierre la válvula de suministro de combustible al calefactor y desconecte el suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento, a menos que sea necesario para su procedimiento de mantenimiento.
2. Limpie el orificio del calefactor con aire comprimido o un paño suave y seco. No use limas, taladros, raspadores, etc. para limpiar el orificio. Esto podría agrandar el orificio y causar problemas de combustión o encendido. Reemplace el orificio si no puede limpiarse adecuadamente.
3. Se pueden probar los interruptores de límite superior, el interruptor CALOR/VENTILACIÓN y el termostato mediante desconectando los cables en el componente y puenteándolos entre sí:
 - Vuelva a conectar el suministro eléctrico y abra las válvulas de suministro de combustible.
 - Si el calefactor se enciende, el componente es defectuoso y se debe reemplazar.
 - Si la pieza es defectuosa, no deje colocado el puente ni haga funcionar el calefactor. Reemplace la pieza de inmediato.
 - Un método alternativo para verificar los componentes es realizar una verificación de continuidad.
4. Mantenimiento del conmutador de accionamiento neumático del diferencial.
 - El conmutador de accionamiento neumático del diferencial no se puede ajustar. Si el interruptor no establece el circuito después de la inspección de los tubos y los orificios, se lo debe reemplazar.


5. Abra o quite el panel respectivo para acceder a los componentes relacionados con el ventilador.
6. Para volver a armarlo, invierta el procedimiento de mantenimiento respectivo. Asegúrese de que las conexiones estén bien ajustadas.
7. Después del mantenimiento, encienda el calefactor para asegurarse de que funcione adecuadamente y verifique que no haya fugas de gas.
8. Si se pierden llaves del ventilador durante el mantenimiento, las de reemplazo se hacen fácilmente con un bloque de material de 3/16 cuadrado x 1 pulgada. De lo contrario, pida la pieza n.º 22955.

Componentes del impulsor

Herramientas necesarias:

Regla de 2 pies de longitud
 Llave fija de 1/2 pulgada
 Llave Allen de 1/4 pulgada
 Llave Allen de 5/32 pulgada
 Llave de 1/2 pulgada
 Llave de 3/8 pulgada
 Llave de trinquete
 Llave para tuercas de 1/4 pulgada


Para acceder a los componentes principales del impulsor del ventilador, extraiga los tres pernos hexagonales que están ubicados debajo del bastidor del calefactor.



Pernos hexagonales

Extraiga el panel trasero tirando hacia afuera y deslizándolo hacia abajo.

Reemplazo de la correa




1. Extraiga cuidadosamente la correa de la polea.
2. Verifique las ranuras de la polea del motor y el ventilador para detectar la presencia de suciedad, limpie las poleas si es necesario.
3. Instale la correa nueva. Asegúrese de instalar la correa como se muestra abajo. Vea la flecha direccional en el cinturón.




Poleas del motor y el ventilador

1. Extraiga la correa de las poleas. Consulte Reemplazo de la correa
2. Afloje el tornillo allen de las poleas del ventilador y el motor.
3. Extraiga la polea y la chaveta del motor y el eje del ventilador.
4. Al instalar una polea nueva, use una regla, controle la alineación de la polea del ventilador y del motor. Debe haber contacto en los bordes de ambas poleas.





Motor del ventilador

1. Afloje los tornillos del panel de acceso del suministro eléctrico en el motor
2. Extraiga el panel de acceso y la junta



3. Desconecte el cable de suministro de energía.






4. Extraiga los cuatro pernos con una llave fija de 1/2 pulgada.

- Garantice que las poleas del motor y el ventilador queden bien alineadas al reinstalarlas.
- Los rodamientos del motor están permanentemente lubricados.

Extracción de la carcasa del ventilador

1. Extraiga la correa del ventilador. Consulte el procedimiento de reemplazo de la correa.
2. Extraiga el motor del ventilador. Consulte la sección sobre el motor del ventilador.
3. Ubique y extraiga los cuatro pernos de la base del recinto del ventilador. Consulte a continuación.
4. Ubique y extraiga los ocho tornillos de la lámina metálica. Consulte el diagrama a continuación.
5. Tire del recinto de la turbina hacia afuera.



Reemplazo de la rueda de ventilador

1. Extraiga la correa del ventilador.
Procedimientos de reemplazo de la correa..
2. Extraiga la correa del eje del ventilador. Consulte los procedimientos para las correas del ventilador y del motor.
3. Afloje todos los tornillos de fijación Allen del eje del ventilador, incluido el tornillo de fijación del cubo de la rueda de ventilador.
4. Empuje el eje del ventilador a través de la rueda de ventilador y de los soportes de montaje del cojinete.
5. Baje la rueda de ventilador para obtener acceso a las tuercas del soporte de montaje del cojinete, detrás del lado de la carcasa del ventilador.
6. Extraiga los tornillos del aro de la carcasa del ventilador.
7. Extraiga la rueda de ventilador.

NOTA: Cuando instale la rueda de ventilador nueva, asegúrese de que el cubo de la rueda de ventilador esté en el mismo lugar que la correa del motor.

Componentes del quemador

Para el mantenimiento de los componentes relacionados con el quemador se debe extraer el chasis del quemador. Esto se logra aflojando los tornillos del chasis del quemador y tirando de la tapa de dicho chasis hacia usted.



Herramientas necesarias:

Llave de 13 mm
Llave de 13/16
Llave Allen de 6 mm o 7/32
Destornillador dinamométrico T25
Destornillador hexagonal H5
Llave Allen de 4 mm
Destornillador Phillip
Destornillador estándar

Conmutador de accionamiento neumático


1. Ubique la tapa del conmutador de accionamiento neumático y extraiga el tornillo.




2. Desconecte los terminales del conmutador de accionamiento neumático.
3. Extraiga el tubo del conmutador de accionamiento neumático, ponga atención a que esté conectado a la lengüeta positiva (+) del interruptor.



4. Inspeccione el tubo para detectar grietas o ranuras, reemplace si es necesario.
5. Ubique y afloje los tornillos de par de ajuste de montaje para el soporte del transformador de encendido.



6. Extraiga el soporte del transformador de encendido del chasis del quemador.
7. Ubique y afloje los dos tornillos de par de ajuste de montaje del conmutador de accionamiento neumático.




- Para volver a instalar un interruptor nuevo, invierta el procedimiento.

Orificio del quemador/Encendedor/Sensor de llama

- Extraiga la contratuerca.




- Tire del chasis del quemador hacia afuera.
- Desconecte del encendedor su cable.
- Desconecte del sensor de llama su cable.
- Tenga en cuenta la ubicación del punto de ajuste del codo del conjunto de la bandeja (punto de ajuste n.º 2).



- Extraiga el tornillo de montaje con la llave Allen de 6 mm.
- Tire del codo del conjunto de la bandeja para extraerlo del conjunto del cabezal de combustión


Extracción del orificio del quemador

- Extraiga el orificio del quemador con la llave de 13/16
- Tenga en cuenta la arandela que está detrás del orificio cuando vuelva a instalar el orificio nuevo. Se debe instalar la arandela.




Extracción del encendedor y el sensor de llama


- Extraiga el tornillo de la abrazadera del encendedor y el sensor de llama.
- Ubique el nuevo encendedor para medir 4 pulgadas desde la abrazadera al extremo de la conexión de terminales.
- El sensor de llama debe medir 3 pulgadas desde la abrazadera al extremo de la conexión de terminales.



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



Fusible

1. Ubique el soporte de fusibles en el costado del soporte del transformador de encendido.



2. Extraiga el soporte para fusibles con el destornillador estándar, girando en el sentido opuesto a las agujas del reloj
3. Reemplace el fusible si fuera necesario (6,25 a/250 V)

Transformador de encendido

1. Desconecte los cables del transformador de encendido en los terminales n.º 2 y n.º 3 en el bloque de terminales.
2. Ubique los tornillos de par de ajuste de montaje para el soporte del transformador de encendido.



3. Deslice el soporte del transformador de encendido hacia arriba y afuera.
4. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido.



5. Extraiga los tornillos de montaje del transformador de encendido

Motor y turbina

Extracción de la turbina

1. Ubique y extraiga tres tornillos de ajuste de par T25 en el recinto del ventilador del quemador.



2. Tire del recinto del ventilador del quemador hacia afuera para dejar expuesta la turbina.
3. Afloje el tornillo Allen (4 mm) y extraiga la turbina
4. Inspeccione la turbina, limpie o reemplace si fuera necesario.


Extracción del motor del quemador

1. Extraiga la turbina, consulte el procedimiento de extracción de la turbina.
2. Extraiga el conmutador de accionamiento neumático, consulte el procedimiento de extracción del conmutador de accionamiento neumático
3. Desconecte los cables del motor de la regleta de terminales

Cable del motor:

Blanco N.º 8 Negro: N.º 10
Rojo: N.º 9 Azul: N.º 11

4. Ubique y extraiga dos tornillos de cabeza hexagonal H5.



5. Extraiga el motor.

Válvula de solenoide



Desconecte los cables del solenoide del bloque de terminales del quemador n.º 12 y n.º 11.

Interruptores de límite superior



ADVERTENCIA

Peligro de incendio


- No haga funcionar el calefactor con uno de los interruptores de límite superior desactivado.
- La operación del calefactor con el interruptor de límite superior desactivado puede ocasionar recalentamiento, que puede derivar en un incendio, con la consecuencia de daños en el calefactor o daños materiales.

Este calefactor está equipado con dos interruptores de límite. Uno se repone manualmente, el otro se restablece automáticamente. Los interruptores están ubicados en el costado del calefactor como se indica.



Ambos interruptores de límite superior se deben probar como mínimo una vez al año cuando se realiza la limpieza profunda del calefactor.

1. Extraiga el interruptor de límite superior.
2. Aplique una llama pequeña solo a la parte de detección en la parte de atrás del interruptor.



Actúe con precaución para no derretir el recinto de plástico del interruptor durante esta prueba.

3. En un plazo de un minuto, debería oír un clic suave, que indica que los contactos del interruptor se han abierto.
4. INTERRUPTOR DE REPOSICIÓN MANUAL: Deje que el interruptor se enfríe durante aproximadamente 1 minuto antes de presionar con firmeza su botón de reposición.
INTERRUPTOR DE REPOSICIÓN AUTOMÁTICO: Deje que el interruptor se enfríe durante aproximadamente un minuto. No es necesario reponerlo.
5. Compruebe la continuidad eléctrica en los terminales del interruptor para asegurarse de que se hayan cerrado los contactos.

Verificaciones de la presión de gas



ADVERTENCIA

- No desarme el regulador ni la válvula de solenoide.
- No intente reemplazar ningún componente interior del regulador o el solenoide.
- Estos componentes se deben reemplazar si se produce algún daño físico en el conjunto del terreno de gas.
- No seguir esta advertencia ocasionará incendios o explosiones que producirán daños materiales, lesiones o la muerte.

ATENCIÓN:

- A continuación se explica un procedimiento típico que se debe seguir para verificar las presiones de gas.
- Las presiones de gas serán distintas según el tipo de combustible.
- Consulte en la placa de datos del calefactor o en la página 5 de este manual las presiones específicas que se deben utilizar en relación con este procedimiento.
- La presión de gas medida en la entrada al regulador es la presión de entrada, y la presión de gas medida en el cuello del cabezal de combustión es la presión del colector del quemador.

MATERIALES NECESARIOS

Cantidad	Descripción
2	Manómetros para gas con capacidad para leer hasta 35 pulg. de columna de agua/8,7 kPa. (se puede pedir a L.B. White, n.º de pieza 00764)
1	Destornillador estándar n.º 4

A. Preparación

- Cepille o sople todo polvo o suciedad que haya cerca del cabezal de combustión y del regulador.

B. Instalación de los manómetros

1. Ubique el tapón de presión en el cabezal de combustión.



2. Afloje el tornillo ranurado dentro del tapón de presión.
3. Conecte un manómetro en este punto de manera segura.
4. Abra las válvulas de suministro de combustible al calefactor y vuelva a conectar el suministro eléctrico del calefactor.
5. Encienda el calefactor.

C. Lectura de presiones

1. Con el calefactor funcionando, los manómetros deberían decir las presiones del colector del quemador especificadas en la placa de datos.
2. Si así fuera, entonces no se necesitan más verificaciones ni ajustes. Siga a la sección D.
3. Si las presiones del colector del quemador no concuerdan con las que se especifican en la placa de datos, entonces el regulador que controla la presión de gas al calefactor debe ajustarse.

D. Finalización

1. Una vez que las presiones adecuadas de entrada y del colector del quemador han sido confirmadas y/o ajustadas de manera adecuada, cierre la válvula de suministro de combustible al calefactor y deje que el calefactor queme el resto de gas que quede en el suministro de gas.
2. Desconecte el calefactor del suministro eléctrico y cierre la válvula de suministro de combustible.
3. Extraiga los manómetros.
4. Cierre el tornillo del tapón de presión girando en sentido opuesto al sentido de las agujas del reloj.
5. Abra la válvula de suministro de combustible y reconecte el suministro eléctrico al calefactor. Encienda el calefactor y verifique si hay fugas de gas.
6. Ajuste el termostato en la temperatura deseada.

Guía de resolución de problemas

LEA TODA ESTA SECCIÓN ANTES DE COMENZAR A RESOLVER PROBLEMAS.



ADVERTENCIA

- Este calefactor puede arrancar en cualquier momento.
- Para resolver cualquier problema que presente este sistema, podría ser necesario operar la unidad con voltaje de línea presente y el gas encendido.
- Actúe con suma precaución al trabajar en el calefactor.
- No tener en cuenta esta advertencia podría causar daños materiales, lesiones o la muerte.

La siguiente guía de resolución de problemas brinda procedimientos para el aislamiento de problemas del equipo. Esta guía está orientada a PERSONAS CALIFICADAS EN MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES A GAS. NO INTENTE REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL CALEFACTOR A MENOS QUE HAYA RECIBIDO LA CAPACITACIÓN ADECUADA.

EQUIPOS DE PRUEBA NECESARIOS:

- Multímetro digital - para medir voltaje CA y resistencia.
- Manómetro de presión baja - para verificar las presiones de entrada y salida de la válvula de control de gas con respecto a los valores de la placa de datos.

Antes del arranque:

- Inspeccione visualmente el equipo para detectar daños evidentes.
- Verifique todo el cableado para detectar conexiones sueltas y desgaste en el aislamiento.

Los componentes deben reemplazarse solo luego de que cada paso se haya completado y se sugiera el reemplazo. Consulte las secciones sobre mantenimiento, según sea necesario para obtener información sobre los procedimientos de desarmado y reemplazo del componente una vez identificado el problema. Consulte la secuencia de operación del sistema que se incluye en esta sección para comprender cómo funciona el equipo durante una demanda de calor. Comprender la secuencia de operación del módulo de encendido y los componentes relacionados es fundamental, dado que se asocia directamente con los procedimientos de resolución de problemas suministrados en los diagramas.

SECUENCIA DE OPERACIÓN:

- Cable de alimentación que está conectado al voltaje de línea..
- Se envía voltaje de línea al transformador al:
 - Terminal de interruptor selector 2
 - Terminal de relé de motor principal 2
 - Terminal de control del calefactor "L1"

- Interruptor selector puesto en modo de calor.
 - LED de energía activado indicando que el calefactor recibe el suministro de energía principal..
 - Voltaje de línea enviado a la salida del termostato.
- El termostato requiere calor o El interruptor del termostato está puesto en manual.
 - El interruptor selector del termostato envía voltaje al terminal "W" del control del calefactor.
 - LED del termostato activado indicando un requerimiento de calor.
 - El voltaje de línea se envía al control del quemador desde "PSO" del control del calefactor a través de interruptores limitadores.
 - Voltaje de línea regresado a "PSI" en el control del calefactor.
 - El control del quemador realiza una prueba de los componentes interiores.
 - El voltaje de línea se envía al motor del quemador.
 - El LED de Límite/Purga parpadea
- El circuito del conmutador de accionamiento neumático se abre con la acumulación de presión positiva.
- 60 segundos después de que el control del quemador recibe energía.
 - Se produce el encendido
 - El LED de Límite/Purga deja de parpadear
- 30 segundos después de producido el encendido, el voltaje de línea se envía desde "IND" al terminal 0 del relé del motor principal.
 - El relé se cierra, el motor principal se energiza.
 - El LED del motor principal se enciende.
- El termostato se abre una vez satisfecha la demanda de calor.
 - LED del termostato en off (apagado)
 - Quemador de apagado de control del calefactor.
 - El motor principal continúa recibiendo el voltaje de línea (posterior a la purga) durante 90 segundos.
 - El LED de Límite/Purga parpadea
- Después de 90 segundos, el control del calefactor desactiva el motor principal
 - El LED de Límite/Purga se apaga
 - El LED del motor principal se apaga

DIAGNÓSTICO

El controlador del quemador realiza diagnósticos que identifiquen la causa del mal funcionamiento del calefactor.

Para usar la función, espere al menos 10 segundos después de que el calefactor deje de funcionar. Oprima y mantenga apretado el botón de reposición durante más de 3 segundos. Un impulso de luz de color amarillo indica que la operación se ha terminado. Suelte el botón una vez que parpadee la luz de color amarillo. La caja de control genera una secuencia de impulsos (con una diferencia de 1 segundo) a fin de identificar el problema de funcionamiento que se produjo.

El controlador solo proporciona el diagnóstico cuando el interruptor selector se ajusta en HEAT (calor) 

NO deje el calentador en el modo de diagnóstico una vez que se haya determinado el diagnóstico. El motor principal se reiniciará una vez que hayan transcurrido 90 segundos y permanecerá ENCENDIDO hasta que se interrumpa la alimentación de energía.

Resolución de problemas de los componentes del impulsor del ventilador

PROBLEMAS	CAUSA	SOLUCIÓN
La correa se desliza	Poleas desgastadas (las correas sobresalen en las ranuras)	Reemplace las poleas
	Aceite o grasa en la correa	Limpie las poleas o la correa.
La correa se rompe	Instalación incorrecta de la correa La correa se sacó sobre las poleas con herramientas afiladas o en punta.	Coloque correctamente la correa nueva.
La correa se sale de las ranuras de las poleas	El impulsor está mal alineado	Controle y vuelva a alinear
	Ingresa suciedad a las poleas	Extraiga la correa, limpie las poleas
Agrietamiento de las correas	Presencia de suciedad o grasa en la correa o correas viejas	Extraiga la suciedad o reemplace la correa.
La correa se desgasta rápidamente	Poleas desgastadas	Reemplace las poleas
	Suciedad en las poleas	Extraiga la suciedad

Resolución de problemas del modo de calefacción

Problema	Solución
Los LED de estado del termostato y la energía están en ON (encendido), LED de límite de accionamiento en ON (encendido),	Controle ambos límites superiores del quemador, reponer o reemplazar.
Solo el LED de estado de la energía está en ON (encendido)	El termostato está por debajo del punto de ajuste, ajuste la configuración del termostato o el interruptor T-stat
Los LED de estado de la energía, el termostato y el motor principal están en ON (encendido), motor del ventilador principal no funciona	Motor de ventilador principal defectuoso, reemplace el motor
	El tensor de la correa está flojo, ajuste el tensor o reemplácelo.
	Correa rota
	Controlador del calefactor averiado
	Relé en malas condiciones

Resolución de problemas del modo de calefacción (continuación)

* El ventilador del quemador funcionó durante 1 minuto, patrón de destellos observado después de restablecer el botón de bloqueo.

PROBLEMAS	CAUSA	SOLUCIÓN
2 veces	El solenoide no se abrió	Controle la energía al solenoide
		Solenoide defectuoso, reemplácelo.
	El solenoide se abre pero no se detecta ni se enciende el gas	Abra todas las válvulas de cierra manual
		Aumente la presión del gas
		Aire en el suministro de gas. Purgue el aire
		Circuito impreso defectuoso del quemador
	El encendido se produce, luego se apaga	Revise el cable del encendedor
		Revise la separación del encendedor
		Controle la ubicación del sensor de llama
		Problema por falla de conexión a tierra, conexión a tierra defectuosa
		Polaridad eléctrica inapropiada
		El sensor de llama está en contacto con el metal.
	El solenoide se abre, se detecta el gas pero no lo enciende	Controle el cable del encendedor
		Controle la distancia del encendedor
		Aislante roto en el encendedor
		Transformador de ignición defectuoso
		No hay suministro de energía al transforma

Resolución de problemas del modo de calefacción (continuación)

PROBLEMAS	CAUSA	SOLUCIÓN
3 veces	Ventilador del quemador operado durante menos de 1 minuto	Controle la manguera del conmutador de accionamiento neumático para determinar si las conexiones están ajustadas o si está doblada
		Revise el interruptor de presión para comprobar que las conexiones eléctricas estén correctamente realizadas.
		La manguera del conmutador de accionamiento neumático debe estar en la lengüeta (+) del interruptor
		Motor defectuoso
		Cabezal del quemador desajustado Asegúrese de que el cabezal del quemador esté correctamente ajustado, según el ajuste recomendado.
	El quemador se enciende, pero falla después de varios minutos.	Suministro eléctrico defectuoso
		Baja tensión
	El motor del quemador hace un zumbido	Controle la conexión del capacitor
		Capacitor defectuoso, reemplácelo.
		Motor defectuoso
	El motor del quemador no se enciende después de 5 segundos	No hay energía al conmutador de accionamiento neumático
		Interruptor de presión de aire
		El tubo del ventilador está obstruido o se produce una corriente descendente en el tubo de ventilación.
		Cableado incorrecto hacia el motor
		Motor defectuoso
		El tubo del interruptor de presión está bloqueado.


PROBLEMAS	CAUSA	SOLUCIÓN
7 veces	Se pierde la detección de la llama después del encendido.	Conexión a tierra defectuosa
		Suministro de gas propano de tamaño incorrecto
10 veces	Motor defectuoso	Reemplace el motor.
	Controlador del quemador defectuoso	Reemplace el controlador del quemador.
No hay destellos.	El quemador no se enciende.	Asegúrese de que el suministro eléctrico sea correcto; revise todos los disyuntores.
		Se disparó uno de los interruptores de seguridad de alta temperatura.
		El fusible de la línea está quemado o no está conectado.
		Controlador del quemador defectuoso.
La luz destella alternadamente con colores rojo y amarillo después del encendido.	Suministro de tensión incorrecto al calentador.	Asegúrese de que el calentador reciba el voltaje adecuado.

* Desconectar la energía al controlador del tablero de circuitos del quemador no restablece el controlador del quemador.


Resolución de problemas del modo de ventilación

El motor no funciona	Verifique si hay energía hacia el motor del ventilador
	Relé del motor en malas condiciones
	Conexiones eléctricas en malas condiciones
El motor hace un zumbido, no funciona	Controle si el ventilador está atascado o si el capacitor está defectuoso

Conexión eléctrica/diagrama de escalera Foreman 500 DF/750 DF



ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM / CONNEXIONS ELECTRIQUES / DIAGRAMA DE CONEXIONES ELECTRICAS



ELECTRICAL LADDER DIAGRAM / DIAGRAMME EN ESCALIER / DIAGRAMA ELECTROICO DE ESCALERA

150-131136 REV A

COMPONENT CODE KEY

AHL	Auto High Limit/Relais haute température automatique
BC	Burner Control/Contrôle du brûleur/Control del quemador
BTB	Burner interlock/Verrouillage du brûleur/Interlock del quemador
BTM	Burner Terminal Block/Borne de terminaux de l'unité de la chaudière
C	See Detail C' Voir Détail C'
CAP	Capacitor/Condensateur/Condensador
D	See Detail D' Voir Détail D'
F	Fuse/Fusible
FS	Fan sensor/Détecteur des Termes/Sensor de la vent
HC	Heater Control/Contrôle de l'appareil de chauffage/Control del calentador
HLAS LED	High Limit Switch LED/DEL de l'interrupteur haute température/LED de interruptor de límite
IT	Ignition transformer/Transformateur d'allumage/Transformador del encendido
MM	Main motor ventilator principal/ventilador principal
MF LED	Main fan LED/Interrupteur principal LED/Interruptor principal LED
MFR	Main fan relay/Relais du ventilateur principal/Relé del ventilador principal
MHL	Manual High Limit/Relais haute température manuel
N	Nostrak/Nuestro
PS	Pressure switch/Interrupteur de pression/Presostato
PWR LED	Power LED/DEL d'alimentation/LED de alimentación
QC	Quick connect/Connecteur rapide/Conexión rápida
SC	Splice connector/Capuchon de connexion/Conector de cable
SOL	Solenoid/Solenoïde/Solenoides
SS	Selector switch/Interrupteur du sélecteur/Interruptor selector
T-LED	Thermostat LED/Thermostat LED/LED del termostato
TO	Thermostat coil/Série thermostat/Coil del termostato
TS	Thermostat selector switch/Interrupteur de sélection du thermostat/Interruptor selector del
WN	Wire Nut/Tuerce de alambre/Enclav II

WIRE COLOR CODE KEY

BK	Black/Noir/ Negro
BL	Blue/bleu/ Azul
BR	Brown/Brûn/ Marron
GR	Green/Vert/ Verde
R	Red/Rouge/ Rojo
WH	White/Blanc/ Blanco

IF ANY OF THE ORIGINAL WIRING AS SUPPLIED WITH THE HEATER MUST BE REPLACED, IT MUST BE REPLACED WITH WIRING MATERIAL HAVING A TEMPERATURE RATING OF AT LEAST 302 °F (150 °C).

SI LE FAUT REMPLACER UN DES FILS D'ORIGINE DE L'APPAREIL, IL FAUT LE REMPLACER PAR UN FIL A VANT UNE TEMPERATURE NOMINALE D'AU MOINS 302 °F (150 °C).

SI SE DEBE CAMBIAR CUALQUIER CABLE ORIGINAL PROPORCIONADO CON EL APARATO, SE DEBE CAMBIAR POR UN CABLE CON UNA CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE AL MENOS 302 °F (150 °C).

Función de los componentes del calefactor

Conmutador de accionamiento neumático

Dispositivo de seguridad utilizado para garantizar que se genere la presión de aire adecuada (positiva y de vacío) dentro del quemador antes de abrir las válvulas de solenoide de gas.

Rodamientos

Componentes utilizados para sostener el eje y reducir la fricción entre las poleas y el motor.

Correa

Componente de accionamiento por fricción que se utiliza para transmitir energía desde el motor al eje del ventilador. Se usa junto con las poleas del motor y del ventilador.

Capacitor

Dispositivo de almacenamiento para la energía que ayuda a poner en marcha y operar el motor durante un pedido de calor.

Ventilador

Componente utilizado junto con el motor y el recinto del ventilador para mover el aire.

Sensor de llama

Se utiliza con el control de encendido y comprueba que la llama del quemador esté establecida y lo mantiene en funcionamiento mientras se requiera calor.

Fusible

Dispositivo de seguridad utilizado para proteger contra una condición de amperaje excesivo, que se produce por un cortocircuito directo o una sobrecarga eléctrica.

Válvula selectora de gas

Permite una fácil conversión de gas, en función del gas que se suministra en el lugar de trabajo. Elimina la necesidad de cambiar el orificio del quemador.

Manguera de gas

Conector flexible utilizado para conducir gas desde el suministro de gas hasta el calefactor.

Intercambiador de calor

Cámara sellada utilizada para transferir calor desde el quemador de un lado para enfriar el aire del otro lado, calentando así previamente el aire más frío.

Interruptor de límite superior

Dispositivo de seguridad cableado en el sistema de control que se usa para interrumpir un circuito eléctrico al quemador en caso de una situación de sobrecalentamiento.

Cable de encendido de alto voltaje

Cable conectado entre el transformador de encendido y el encendedor que proporciona alto voltaje para producir una chispa.

Encendedor

Dispositivo de encendido utilizado en los sistemas de control de encendido de chispa directa automática. Enciende el gas mediante chispa.

Controlador del quemador

Tablero de circuitos electrónicos que acciona el quemador. Apaga el calefactor de manera segura si se apaga la llama del quemador.

Transformador de encendido

Un componente eléctrico usado para tomar voltaje de línea entrante y lo incrementa para crear alto voltaje que causa chispa entre el encendedor y la superficie conectada a tierra.

Motor

Dispositivo eléctrico usado para movimiento de aire. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica.

Orificio

Dispositivo de medición utilizado para suministrar gas al quemador con un flujo específico.

Poleas

Los componentes del accionamiento por fricción ranurados responsables de transmitir energía desde el motor al eje del ventilador. Se usa junto con la correa en V.

Regulador

Dispositivo utilizado en sistemas de distribución de gas natural y PL a fin de reducir una presión de entrada mayor hasta una presión más baja predeterminada. El regulador es responsable de suministrar una presión de salida continua al calefactor independientemente de los cambios en la presión de entrada, la demanda del calefactor y las condiciones climáticas.

Conmutador selector

Dispositivo eléctrico que se utiliza para permitir que el usuario final use el calefactor en una aplicación de calefacción o ventilación.

Válvula de solenoide

Incluye un electroimán que cuando se energiza, se abre y permite el paso del gas hacia el quemador.



Luces de estado

Se usan para identificar si el calefactor recibe su suministro de energía y si determinados componentes eléctricos de seguridad funcionan correctamente.

Termostato

Dispositivo eléctrico utilizado como interruptor automático de encendido/apagado que responde a los cambios de temperatura.


Notas:



Lista de piezas - impulsor del ventilador y caja de control


Ítem	Descripción	CI500	CI750
1	Motor	573565	573686
2	Polea, motor	573569	573683
3	Correa Power Twist, A/13/4L, 64 eslabones	573552	
4	Eje, conjunto del ventilador	573572	
5	Polea	573573	573684
6	Rueda, ventilador de	573581	573694
7	Cojinete, cartucho de goma	573696	
8	Tablero, control, quemador	573554	
9	Relé, DPST, bobina de 100/120 V	570221	
10	Control, construcción, Foreman 500	573553	
11	Interruptor, balancín, DPDT, 1/2 HP, 125 V (10 A)	26385	
12	LED, rojo, neón, encaje a presión, de 120 V con junta	573564	
13	LED, encaje a presión, verde, de 120vV, lente a tope	26393	

Lista de piezas – Componentes del quemador



Ítem	Descripción	CI500	CI750
14	Conmutador de accionamiento neumático	573574	
15	Transformador, encendido	573563	
16	Cable, encendido	573555	
17	Motor, quemador	573566	
18	Cable, sensor de llama	573583	
19	Sonda, sensor de llama	573571	
20	Encendedor	573562	
21	Orificio, quemador	573567	573709
22	Turbina	573582	
23	Capacitor, 20µF	573556	
24	Regulador, 1" NPT	573578	
25	Válvula, Solenoide, 120 V	573579	
26	Válvula, selector de gas, Foreman	573580	573693
27	Collar, montaje en chasis, Riello	573672	
28	Junta, fibra, quemador, Riello	573673	

Lista de piezas – Componentes del chasis



Ítem	Descripción	CI500	CI750
29	Asa, elevación, trasera	573560	
30	Interruptor, límite superior, 225° F	571671	
31	Interruptor, límite, quemador, restablecimiento auto, 190° F	573575	
32	Asa, elevación, bala	573561	
33	Termostato c/ cable de 25 pies*	30125	
34	Cable, energía, 12 GA, 20 amperios	573568	573695
35	Receptáculo, NEMA, CA hembra, a presión	573570	
36	Turbina, 16" Diám.	573581	
37	Interruptor de conmutación del termostato	571939	
Tapón, bloqueo, NEMA L14-20, 20 A (NO SE MUESTRA)*		-	131144

* Accesorios opcionales

Política de garantía

CALEFACTOR

L.B. White Co., Inc. garantiza que las piezas componentes de su calefactor están libres de defectos de material y de mano de obra, cuando se las instala, hace funcionar y mantiene apropiadamente siguiendo las Instrucciones de instalación y de mantenimiento, las guías de seguridad, y las etiquetas de cada unidad. Si, dentro de los 24 meses de la fecha de compra por el usuario final, se encuentra que algún componente está defectuoso, L.B. White Co., Inc., según su criterio, reparará o reemplazará la pieza defectuosa o el calefactor con una pieza o calefactor nuevos, FOB, Onalaska, Wisconsin. Al registrar su producto en línea con L.B. White habilitará automáticamente una unidad y sus piezas componentes para la garantía. Si un producto no ha sido registrado con L.B. White, se requerirá una copia de la factura de venta para establecer una calificación de garantía. Si nada de lo anterior está disponible, el período de garantía será de 24 meses desde la fecha del envío por parte de L.B. White.

PIEZAS

L.B. White Co., Inc. garantiza que las piezas de repuesto compradas a la compañía y usadas en el correspondiente equipo L.B. White están libres de defectos tanto de materiales como de mano de obra durante 24 meses desde la fecha de compra por el usuario final. La garantía es automática si se encuentra que un componente está defectuoso dentro de los 24 meses del código de fecha marcado en la pieza. Si el defecto ocurre más de 24 meses después del código de fecha pero dentro de los 24 meses de la fecha de compra por el usuario final, se solicitará una copia de la factura de venta para que quede habilitada la garantía.

La garantía descrita arriba es la garantía exclusiva otorgada por L.B. White, y todas otras garantías, incluida cualquier garantía implícita o comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular, son expresamente denegadas. En el caso de cualquier garantía implícita que no esté eficazmente denegada aquí por efecto de la ley, tal garantía implícita está limitada en tiempo a la duración de la correspondiente garantía mencionada arriba. Los recursos establecidos arriba son los únicos y exclusivos recursos disponibles conforme a la presente. L.B. White no será responsable por ninguno de

los daños y perjuicios incidentales o emergentes directa o indirectamente relacionados con la venta, manipulación o uso del equipo, y en todo caso la responsabilidad de L.B. White con respecto al equipo, incluidos reclamos basados en negligencia o responsabilidad estricta, está limitada al precio de compra.

Algunos estados no permiten limitaciones en relación a cuánto tiempo dura una garantía implícita; por lo tanto, la limitación de arriba podría no aplicarse a usted.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes; por lo tanto, la limitación o exclusión de arriba podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Para registrar su producto y asegurarse la garantía completa, visite:

http://www.lbwhite.com/customer_care_center/product-registration/. Por favor, tenga a mano el número o los números de serie y modelo(s) de los productos que está registrando.

Mantenimiento

Póngase en contacto con su distribuidor de L.B. White local para obtener repuestos y mantenimiento. También puede llamar a L.B. White Co., Inc. al 1-800-345-7200, para recibir ayuda, o enviar un correo electrónico a customerservice@lbwhite.com.

Cuando llame, asegúrese de que tiene el número de modelo del calefactor y el número de configuración.



PROVEEDOR MUNDIAL - SOLUCIONES INNOVADORAS DE CALEFACCIÓN

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650

800-345-7200 • 608-783-5691

608-783-6115 (fax)

www.lbwhite.com



Foreman

Fournaise gainable
bicarburants à
chauffage indirect

CI500 500,000 Btuh / 146.54 kW
CI750 750,000 Btuh / 219.8 kW
Soutirage de la vapeur des gaz de
pétrole liquéfiés ou du gaz naturel

Consulter ce manuel en ligne à l'adresse www.lbwhite.com

Attention

Cet appareil a été testé et évalué par les laboratoires d'essais OMNI conformément aux exigences de la norme ANSI Z83.7-2011/CSA 2.14 de 2011 et il est coté et approuvé à titre de fournaise gainable de chauffage de construction à air pulsé à circulation indirecte alimentée au gaz avec une application pour le chauffage temporaire de bâtiments en cours de construction, de rénovation ou de réparation. VÉRIFIER AVEC VOTRE SERVICE D'INCENDIE LOCAL, VOTRE FOURNISSEUR GAZ COMBUSTIBLE LOCAL, OU LA SOCIÉTÉ L.B. WHITE POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT LES APPLICATIONS.

www.lbwhite.com

CONSULTER
LES INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE
À L'INTÉRIEUR

Veuillez vous référer à l'information
d'élévation se trouvant sur la face
intérieure de la couverture.



Tested &
Listed By
O-TL
US
OMNI Test Laboratories, Inc.
Portland
Oregon USA
N° de rapport : 0545G-H001S



Félicitations!

Vous avez acheté la meilleure fournaise de chauffage de construction indirect disponible sur le marché. Votre nouvelle fournaise L.B. White intègre les avantages du fabricant de produits de chauffage le plus expérimenté qui utilise une technologie de pointe.

L'équipe de L.B. White vous remercie de la confiance que vous accordez à nos produits et indique qu'elle est ouverte à vos suggestions ou vos commentaires, pour se faire, communiquez avec nous au 1 800 345-7200, ou par courriel à l'adresse customerservice@lbwhite.com.



NUMÉRISER CECI
avec votre téléphone intelligent ou
Visiter le site <http://goo.gl/nvneR>
pour y voir des vidéos d'entretien
pour les fournaises L.B. White*.

* Nécessite une application
comme QR Droid pour Android
ou iPhone

FOURNISSEUR MONDIAL - SOLUTIONS INNOVANTES DE CHAUFFAGE

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650 • 1 800 345-7200 • 608 783-5691 • 608 783-6115 (télécopieur) • www.lbwhite.com

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques.....	4
Renseignements généraux et aperçu.....	5
Consignes de sécurité.....	6
Déménagement/transport de la fournaise.....	9
Instructions générales d'installation.....	10
Installation de conduite.....	13
Dimensionnement de l'alimentation en gaz.....	14
Tuyau et régulateur de gaz.....	14
Porte d'ajustement d'air.....	15
Thermostats.....	15
Instructions de démarrage.....	16
Verrouillage de sécurité.....	17
Instructions d'arrêt.....	17
Instructions de nettoyage.....	17
Instructions de maintenance.....	18
Instructions d'entretien courant.....	19
Composants d'entraînement.....	19
Remplacement de la courroie.....	20
Poulies du ventilateur et du moteur.....	20
Moteur de ventilateur.....	20
Retrait du logement du ventilateur.....	21
Remplacement de la roue du ventilateur.....	21
Composants du brûleur.....	22
Interrupteur de pression d'air.....	22
Retrait de l'orifice du brûleur.....	23
Retrait de l'allumeur/capteur de flamme.....	23
Fusible.....	24
Transformateur d'allumage.....	24
Moteur du brûleur et roue de ventilateur.....	24
Retrait de la roue de ventilateur du brûleur.....	24
Retrait du moteur du brûleur.....	25
Robins électromagnétiques.....	25
Interrupteurs de température élevée.....	26
Vérification de la pression du gaz.....	26
Guide de dépannage.....	28
Dépannage des composants de l'entraînement du ventilateur.....	29
Dépannage du mode de la fournaise.....	30
Dépannage du mode de ventilation.....	33
Raccordement électrique et diagramme en échelle.....	34
Fonction du composant de la fournaise.....	35
Liste des pièces – Ventilateur, mécanisme d'entraînement et boîtier de commande.....	38
Liste des pièces – Composants du brûleur.....	38
Liste des pièces – Composants du châssis.....	39
Politique de garantie.....	40



AVERTISSEMENT

Les produits standard sont fabriqués pour fonctionner de façon optimale à des altitudes comprises entre 0 et 610 m (0 et 2 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

En cas d'utilisation à des altitudes plus élevées, le produit ne fonctionnera pas correctement et pourrait même devenir dangereux.

Des produits offrant un fonctionnement adéquat pour convenir à des niveaux d'altitude différents peuvent être disponibles.

Si vous avez besoin d'un produit pour haute altitude, que vous ne l'avez pas précisé au moment de la commande ou que la boîte de cet appareil ne comportait aucune étiquette de désignation de l'altitude, communiquer avec l'équipe de l'assurance technique.

**AVERTISSEMENT GÉNÉRAL**

Le non-respect des précautions et des instructions fournies avec cet appareil peut se traduire par :

- La mort
- Des blessures graves ou des brûlures
- Des pertes matérielles ou des dommages matériels causés par un incendie ou une explosion
- L'asphyxie en raison d'un manque d'approvisionnement d'air adéquat ou d'un empoisonnement au monoxyde de carbone
- Décharge électrique
 - Lire le manuel du propriétaire avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.
 - Seul du personnel d'entretien correctement formé doit réparer ou installer cette fournaise.
 - Conserver le manuel du propriétaire pour une utilisation et des références ultérieures.
 - Les manuels du propriétaire et des étiquettes de remplacement sont disponibles sans frais.

Pour obtenir de l'aide, communiquez avec L.B. White au 1 800 345-7200.

**AVERTISSEMENT**

- Une pression d'alimentation en gaz adéquate doit être fournie à l'entrée de la fournaise.
- Reportez-vous à la plaque de données pour connaître la pression d'alimentation en gaz.
- Une pression de gaz supérieure à la pression d'entrée maximale précisée à l'entrée de la fournaise peut provoquer des incendies ou des explosions.
- Des incendies ou des explosions peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles, ou des dommages mobiliers.
- Une pression de gaz inférieure à la pression d'entrée minimale précisée à l'entrée de la fournaise peut provoquer une mauvaise combustion.
- Une mauvaise combustion peut mener à l'asphyxie ou à l'empoisonnement au monoxyde de carbone et des blessures graves voire mortelles.

**AVERTISSEMENT****Incendie et explosion**

- Garder les combustibles solides à une distance sécuritaire de la fournaise.
- Parmi les combustibles solides, on trouve le bois, les produits de papier, les plumes, la paille et la poussière.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces qui contiennent ou qui peuvent contenir des combustibles volatils ou en suspension dans l'air, ou de gaz inflammables.
- Parmi les combustibles et les gaz inflammables volatils ou en suspension, on trouve les grisons, l'essence, les solvants, les diluants à peinture, les particules de poussière ou les produits chimiques inconnus.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Les incendies et les explosions peuvent causer des dommages matériels, des blessures voire la mort.

**AVERTISSEMENT****Incendie et explosion**

- Non destiné à un usage domestique ou un usage sur un véhicule récréatif.
- L'installation de cette fournaise dans une maison ou un véhicule récréatif peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Les incendies et les explosions peuvent causer des dommages matériels et la mort.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. Ouvrir les fenêtres.
2. Ne pas toucher aux interrupteurs électriques.
3. Éteindre toute flamme nue.
4. Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz.

Caractéristiques

CI500			CI750	
Type de carburant	Gaz de pétrole liquéfiés Soutirage de la vapeur	Gaz naturel	Gaz de pétrole liquéfiés Soutirage de la vapeur	Gaz naturel
Entrée maximale (BTU/h/kWh)	500,000 / 146.5		750,000 / 219.8	
Pression d'alimentation en gaz acceptable à l'entrée de la fournaise à des fins d'ajustement de l'entrée (po de colonne d'eau/kPa)	MAX. 13.5/3.36 MIN. 8.0/2.0			
Pression d'admission du brûleur (po de colonne d'eau/kPa)	3.9 / 0.97	5.7 / 1.42	2.8 / 0.70	3.4 / 0.85
Consommation de carburant par heure	23 lbs. / 10.4 kg	500 ft3 / 14.2 m3	34.8 lbs. / 15.8 kg	750 ft.3 / 21.2 m3
Caractéristiques du moteur	Roulement à billes, 1.5 H.P./ 1,119 Watts, 1725 tr/min		Roulement à billes, 2 HP / 1,119 Watts, 1725 tr/min	
Vitesse du ventilateur (tr/min)	1000			
Alimentation électrique (Volts/Hz/Phase)	120 / 60 / 1		240 / 60 / 1	
Consommation en ampère	Au démarrage	35		
	Fonctionnement continu	14.8	12.0	
Dimensions (pouces/cm) L x P x H	92.5 x 32 x 44.5 / 235 x 81.3 x 113			
Distances minimales de sécurité des plus proches matériaux combustibles (pieds/mètres)	Dessus :	3.0 / 0.91		
	Côtés :	1.0 / 0.30		
	Arrière :	3.0 / 0.91		
	Sortie du ventilateur :	6.0 / 1.83		
	Tuyau à fumée :	3.0 / 0.91		
	Bonbonne d'alimentation de gaz propane			
	É.-U.	6.0 / 1.83		
	Canada	10.0 / 3.05		
Température ambiante minimale dans laquelle la fournaise peut être utilisée (°F/°C)	-20 / -29			

Renseignements généraux Aperçu

Ce manuel du propriétaire comprend des accessoires fréquemment utilisés avec cette fournaise. Ces accessoires doivent être commandés séparément.

Lors d'un appel de service technique, ou pour obtenir toute autre information précise, **toujours** avoir le numéro de modèle, le numéro de configuration et le numéro de série sous la main. Cette information est inscrite sur la plaque signalétique.

Ce manuel vous présente le fonctionnement et l'entretien de votre appareil. Lire ce manuel avec votre installateur afin de vous assurer de bien comprendre la fournaise et son fonctionnement.

Communiquez avec votre distributeur L.B. L.B. White local ou L.B. White Co., Inc. pour obtenir de l'aide, ou si vous avez des questions sur l'utilisation de l'équipement ou de son application.

La société L.B. White Co., Inc. dispose d'une politique d'amélioration continue de ses produits. La société se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis.

La fournaise est munie d'un ensemble de brûleur. L'ensemble comprend un allumeur électronique, des robinets électromagnétiques et la tête du brûleur avec orifice. Lorsque la fournaise est allumée, l'allumeur produira une étincelle tandis que du gaz est livré à travers les solénoïdes de l'orifice du brûleur. L'allumage se produira.

Le brûleur fera chauffer l'échangeur thermique. Après un laps de temps prédéterminé, un contrôleur de ventilateur activera le moteur du ventilateur principal et soufflera de l'air frais sur l'échangeur thermique. L'air frais sera préchauffé en passant sur l'échangeur thermique, et de l'air chaud et sec sera livré dans la zone à chauffer.

Les sous-produits de combustion créés au cours du processus de chauffage seront directement transférés à l'extérieur au moyen d'une colonne de ventilation, procurant ainsi uniquement de l'air propre et sec dans la zone chauffée.

Lorsque la fournaise est éteinte, les robinets électromagnétiques se ferment, coupant ainsi le gaz se rendant au brûleur. Le contrôleur du ventilateur continuera à faire fonctionner le moteur du ventilateur principal pendant une période de temps prédéterminée pour permettre à l'échangeur thermique de refroidir. Une fois ce laps de temps écoulé, le contrôleur de ventilateur déconnectera l'alimentation du moteur du ventilateur, désactivant ainsi complètement le moteur du ventilateur.

Précautions de sécurité



AVERTISSEMENT DANGER D'ASPHYXIE

- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage pour chauffer des logements humains, des garages, des ateliers ou d'autres espaces confinés.
- Ne pas utiliser dans les zones non ventilées.
- Le débit de combustion et l'air de ventilation ne doivent pas être obstrués.
- De l'air de ventilation adéquat doit être prévu pour soutenir les besoins en air de combustion de la fournaise étant utilisée.
- L'absence d'une ventilation convenable se traduira par une mauvaise combustion.
- Une mauvaise combustion peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone, ce qui peut se traduire par des blessures graves voire mortelles.
Parmi les symptômes de l'intoxication au monoxyde de carbone, on trouve des maux de tête, des étourdissements et des difficultés à respirer.
- De l'air de ventilation adéquat à des fins de combustion doit être fourni conformément à la norme OSHA 29 CFR 1926.154, pour les appareils de chauffage temporaires, la norme ANSI A10.10, Exigences en matière de sécurité pour les appareils de chauffage d'espace temporaires et portables, ou la norme CAN/CSA B149.1 du Code d'installation du gaz naturel et du propane, le cas échéant.

Odeur de gaz combustible

Des odorants artificiels sont ajoutés au gaz propane et au gaz naturel précisément pour permettre la détection de fuites de gaz combustible.

Si une fuite de gaz combustible se produit, vous devriez être en mesure de la sentir.

C'EST VOTRE SIGNAL DE PRENDRE IMMÉDIATEMENT DES MESURES!

- Ne rien faire qui pourrait enflammer le gaz combustible. Ne pas faire fonctionner les commutateurs électriques. Ne pas tirer sur les câbles d'alimentation ou les rallonges. Ne pas allumer d'allumettes ou toute autre source de flamme. Ne pas utiliser votre téléphone.
- Évacuer tout le bâtiment et éloigner immédiatement les gens de la zone.
- Fermer tous les robinets d'alimentation en carburant.
- Le gaz propane est plus lourd que l'air et peut se déposer au sol. Lorsque vous avez des raisons de soupçonner une fuite de propane, rester à l'écart de toutes les zones basses.
- Utiliser le téléphone de votre voisin et appeler votre fournisseur de gaz ainsi que votre service d'incendie. Ne pas entrer de nouveau dans le bâtiment ou la zone.
- Rester à l'extérieur du bâtiment et demeurer à l'écart de la zone jusqu'à ce qu'ils soient déclarés sûrs par les pompiers et par votre fournisseur de gaz combustible.
- ENFIN, laisser le technicien en gaz combustible et les pompiers vérifier d'où le gaz s'échappe. Leur demander d'aérer le bâtiment et la zone avant d'y retourner. Un technicien correctement formé doit réparer la fuite, vérifier s'il y a d'autres fuites, puis rallumer la fournaise pour vous.

Dissipation de l'odeur- Aucune odeur détectée

- Certaines personnes ne peuvent pas bien sentir. Certaines personnes peuvent ne pas sentir l'odeur du produit chimique artificiel ajouté au gaz propane ou au gaz naturel. Vous devez déterminer si vous pouvez sentir la substance odorante se trouvant dans ces gaz combustibles.
- Apprendre à reconnaître l'odeur du gaz propane et du gaz naturel. Les revendeurs locaux de gaz propane et votre fournisseur local de gaz naturel (service public) seront plus qu'heureux de vous donner un dépliant « Grattez et sentez » Utilisez-le pour vous familiariser avec l'odeur de gaz combustible.
- Fumer peut diminuer votre odorat. Être autour d'une odeur pendant une certaine période peut avoir une incidence sur votre sensibilité à cette odeur particulière.
- L'odorant du gaz propane et du gaz naturel est incolore et l'intensité de son odeur peut disparaître dans certaines circonstances.
- S'il y a une fuite souterraine, le mouvement du gaz dans le sol peut filtrer l'odorant.
- À des niveaux différents, l'odeur du gaz propane peut différer en intensité. Puisque le gaz propane est plus lourd que l'air, il peut y avoir plus d'odeurs à des niveaux inférieurs.
- Toujours être sensible à la moindre odeur de gaz. Si vous continuez à détecter une odeur de gaz, et ce, peu importe son importance, traitez-la comme une fuite grave. Passer immédiatement à l'action comme indiqué précédemment.

Attention – Points capitaux à retenir!

- Le gaz propane et le gaz naturel ont une odeur particulière. Apprenez à reconnaître ces odeurs. Se reporter aux rubriques « Odeur du gaz combustible » et « Dissipation de l'odeur ».
- Si vous n'avez pas reçu de formation adéquate en réparation et entretien de fournaises alimentées au gaz propane et au gaz naturel, ne pas tenter d'allumer la fournaise, d'effectuer des réparations ou de faire des ajustements à la fournaise sur un système d'alimentation en gaz propane ou en gaz naturel.
- Même si vous n'êtes pas correctement formé en entretien et réparation d'appareils de chauffage, vous devez TOUJOURS connaître les odeurs de gaz propane et de gaz naturel.
- Un test d'odeur effectué périodiquement autour de la fournaise ou à proximité de ses joints; c.-à-d. le tuyau, les raccords, etc., est une bonne mesure de sécurité à faire en tout temps. Si vous sentez une odeur, et ce peu importe son importance, communiquez IMMÉDIATEMENT AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ COMBUSTIBLE. N'ATTENDEZ PAS!

QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES POUR PROCÉDER À L'ENTRETIEN ET À L'INSTALLATION :

1. Ne pas tenter d'installer, de réparer ou d'effectuer la maintenance de cette fournaise ou de la conduite d'alimentation en gaz, sauf si vous avez une formation permanente et des connaissances d'experts des fournaises au gaz.

Les qualifications requises pour procéder à l'entretien et à l'installation de cet équipement sont les suivantes :

- a. Pour être un technicien en entretien et en réparation de fournaise au gaz qualifié, vous devez avoir suivi une formation et disposer de l'expérience suffisante pour gérer tous les aspects de l'installation d'une fournaise au gaz, de son entretien et de sa réparation. Cela comprend l'installation, le dépannage, le remplacement des pièces et des essais de fournaise défectueuse. Vous devez être en mesure d'assurer que la fournaise est en état de fonctionnement normal et sûr. Vous devez vous familiariser entièrement avec chaque modèle en lisant et en respectant les consignes de sécurité, les étiquettes, le manuel du propriétaire, etc. qui sont fournis avec chaque fournaise.
- b. Pour être un technicien qualifié en installation de fournaise au gaz, vous devez disposer d'une formation et d'une expérience pertinentes pour gérer tous les aspects de l'installation, de la réparation et de la modification des conduites de gaz, y compris la sélection et l'installation de l'équipement approprié, ainsi que la sélection de la dimension adéquate du tuyau et du réservoir devant être utilisés. Cela doit être fait en conformité avec tous les codes locaux, provinciaux et nationaux ainsi qu'avec les exigences du fabricant.

c. Dans le Commonwealth du Massachusetts, ce produit doit être installé par un installateur de gaz agréé dans le Commonwealth du Massachusetts.

2. Toutes les installations et applications des fournaises de LB White doivent répondre à l'intégralité des codes locaux, provinciaux et nationaux pertinents, y compris les codes en matière de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfiés, d'électricité et de sécurité. Votre fournisseur de gaz local, un électricien agréé local, le service d'incendie local, des organismes gouvernementaux semblables ou votre agent d'assurance peuvent vous aider à déterminer ces exigences.

Installations aux États-Unis :

- Norme NFPA 102 en matière de structures d'ensemble de siège, de tentes et de membranes.
- Dernière révision de la norme ANSI A10.0 en matière de sécurité des dispositifs temporaires et portatifs de chauffage et d'équipement utilisés dans l'industrie de la construction.
- Dernière révision de la norme ANSI/NFPA 58 en matière de stockage et de manipulation des gaz de pétrole liquéfiés ou Norme ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code
- ANSI/NFPA 70, National Electrical Code

Installations canadiennes :

- Norme CSA B149.1 du Code d'installation du gaz naturel et du propane.
 - Norme CSA C22.1, Code canadien de l'électricité, Partie 1 et norme CSA C22.2 N° 3, Caractéristiques électriques des appareils de combustion.
3. Nous ne pouvons pas prévoir chaque utilisation pouvant être faite de nos fournaises. Pour toutes questions concernant les applications, vérifiez avec votre service d'incendie local.
 4. Ne pas laver l'intérieur de la fournaise. Utiliser uniquement de l'air comprimé, une brosse à poils souples ou un chiffon sec pour nettoyer l'intérieur de l'appareil et ses composants.
 5. Par mesure de sécurité, cette fournaise est équipée de deux interrupteurs de température élevée pouvant être réinitialisés et un commutateur de pression d'air. Ne jamais faire fonctionner cette fournaise avec un dispositif de sécurité qui a été contourné. Ne pas faire fonctionner cette fournaise à moins que ces caractéristiques soient pleinement opérationnelles.

6. Ne pas placer des récipients de gaz combustible ou des tuyaux d'alimentation en carburant dans les 6 m (20 pi) de la sortie du ventilateur de la fournaise.
7. Ne pas diriger la fournaise vers une bonbonne de gaz propane se trouvant à moins de 6 m (20 pi) de la décharge d'air de la fournaise. Quand une conduite est fixée à la fournaise, un écoulement d'air chaud de la fournaise passe par l'extrémité de la conduite.
8. Ne pas obstruer les entrées ou sorties d'air d'évacuation de la fournaise. Cela peut entraîner une mauvaise combustion ou endommager les composants de la fournaise se traduisant par des dommages matériels.
9. L'ensemble de tuyau doit être inspecté visuellement sur une base quotidienne après la relocation de la fournaise et lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. S'il est évident qu'il y a une abrasion ou une usure excessive, ou si le tuyau est coupé, il doit être remplacé avant que la fournaise ne soit mise en service. En cours d'utilisation, l'ensemble du tuyau doit être protégé contre les matériaux de construction et le contact avec des surfaces chaudes. L'ensemble de tuyau doit être celui précisé par le fabricant. Consulter la liste des pièces.
10. Dès l'installation de la fournaise, de sa relocation ou après son entretien, vérifier la présence de fuites de gaz et le bon fonctionnement lors de l'installation de la fournaise. Se reporter aux directives de vérification de fuites dans la section d'installation du présent manuel.
11. Avant toute utilisation et au moins une fois par année, cette fournaise doit être inspectée par un technicien qualifié pour en assurer le bon fonctionnement.
12. Toujours couper l'alimentation en gaz de l'appareil en cas d'inutilisation de la fournaise.
13. La fournaise est branchée avec une mise à la terre pour vous protéger contre le risque d'électrocution et elle doit être branchée directement dans l'alimentation électrique proprement mise à la terre. Ne pas utiliser une alimentation électrique correctement mise à la terre peut provoquer une décharge électrique, des blessures, voire la mort.
14. Si le débit de gaz est interrompu et la flamme s'éteint, ne pas rallumer la fournaise jusqu'à être bien sûr que tout le gaz accumulé se soit dissipé. Dans tous les cas, ne pas rallumer la fournaise pendant au moins 5 minutes.
15. La fournaise nécessite au minimum un réservoir de propane de 1 892 litres/500 gallons pour assurer la pression d'alimentation en gaz adéquate et le bon fonctionnement. Un plus grand réservoir peut être nécessaire en fonction des températures de fonctionnement du site.
16. Lorsque la fournaise doit être stockée à l'intérieur, la connexion entre la bonbonne d'alimentation de gaz propane et la fournaise doit être déconnectée. La bonbonne doit être enlevée de la fournaise et entreposé conformément à la norme NFPA 54 du National Fuel Gas Code en matière de stockage et de manipulation des gaz de pétrole liquéfiés ou, de la norme ANSI/NFPA 58, ou CSA B149.1 du Code d'installation du gaz naturel et du propane.
17. Les bonbonnes de gaz propane comportent des filetages à gauche. Toujours utiliser la clé appropriée pour établir une connexion, et pour serrer ou desserrer le raccord Prest-O-Lite en tire-bouchon du robinet d'alimentation en gaz de la bonbonne.
18. La fournaise peut démarrer à tout moment lorsqu'elle est utilisée avec un thermostat.
19. Lorsque la fournaise est utilisée dans une structure, qu'elle soit permanente ou temporaire, totalement ou partiellement fermée, des tests pour détecter la présence de monoxyde de carbone doivent être effectués dans l'heure suivant le début de chaque quart de travail, et au moins quatre heures après. Des tests immédiats ou plus fréquents peuvent être requis en fonction des conditions d'emploi.


Système de sécurité

Contrôle de la température élevée : L'appareil est équipé d'un commutateur de haute température conçu pour éteindre la fournaise si la température interne atteint un niveau dangereux. Il s'agit d'une fonctionnalité de réinitialisation manuelle.

Interrupteur de pression d'air : Ce composant assure que le moteur du ventilateur du brûleur fonctionne à la vitesse appropriée pour assurer un bon départ avant l'allumage.

Détecteur de flamme : Utilisé avec la commande d'allumage, cela prouve que la flamme du brûleur est allumée et garde le brûleur en fonctionnement aussi longtemps qu'il y a un appel de chaleur.

Déménagement/ transport de la fournaise



Instructions générales d'installation

**AVERTISSEMENT**
Incendie et explosion

Peut causer des dommages matériels, des blessures graves voire mortelles.

Pour éviter l'accumulation dangereuse de gaz combustible, couper l'alimentation en gaz du robinet de service de la fournaise avant de commencer l'installation et avant d'effectuer un test de fuite de gaz une fois l'installation terminée.

1. Lire toutes les précautions de sécurité et suivre les recommandations de L. B. White lors de l'installation de cette fournaise. Si pendant l'installation ou la relocalisation de la fournaise vous pensez qu'une pièce s'est endommagée ou qu'elle est défectueuse, appeler un atelier de réparation qualifié pour qu'il effectue une réparation ou un remplacement.
2. En utilisant un niveau, s'assurer que la fournaise est de niveau et correctement positionnée avant son utilisation. Respecter toutes les distances de sécurité minimales entre la fournaise et les matériaux combustibles les plus proches. Les distances de sécurité sont indiquées sur la plaque signalétique de la fournaise ainsi qu'à la page 4 du présent manuel.
3. L'installation de la fournaise peut être effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour les installations intérieures, la fournaise doit être évacuée vers l'extérieur. Voir l'installation dans la section de structure à l'intérieur du présent manuel.
4. Le régulateur de pression de gaz de la fournaise (avec soupape de décharge de pression) doit être protégé contre des conditions météorologiques défavorables (pluie, glace, neige), ainsi que des matériaux de construction (goudron, béton, plâtre, etc.) qui peuvent nuire au bon fonctionnement et peuvent entraîner des dommages matériels ou des blessures.
5. Les fournaises utilisées à proximité de bâches, toiles, plastiques, pare-vents ou revêtements combustibles similaires doivent être situées à au moins 3,05 mètres/10 pieds des revêtements. Les revêtements doivent être solidement fixés pour éviter l'inflammation ou déranger la fournaise en raison de toute action du vent sur la couverture ou d'autre matériau.
6. Toujours vérifier s'il y a des fuites de gaz aux raccords à l'aide de détecteurs de fuites de gaz approuvés. La détection des fuites de gaz est effectuée comme suit :

**AVERTISSEMENT**
Incendie et explosion


- Ne pas utiliser de flamme nue (allumettes, torches, bougies, etc.) pour vérifier des fuites de gaz.
- Utiliser des détecteurs de fuites approuvés.
- Le non-respect de cet avertissement peut provoquer des incendies ou des explosions.
- Les incendies et les explosions peuvent causer des dommages matériels, des blessures voire la mort.

- Vérifier toutes les connexions des raccords et des conduites, ainsi que les raccords et les adaptateurs en amont de la commande de gaz au moyen de détecteurs de fuites de gaz approuvés.
- Si une fuite de gaz est détectée, vérifier la propreté des composants impliqués et l'application adéquate de pâte à joint avant de serrer davantage.
- Resserrer le raccord de gaz autant que nécessaire pour arrêter la fuite.
- Après la vérification de toutes les connexions et le colmatage de toute fuite, allumer le brûleur principal.
- Vous écarter tandis que le brûleur principal s'allume pour prévenir les blessures causées par les fuites cachées, ce qui pourrait entraîner un retour de flamme.
- Avec le brûleur principal en marche, vérifier toutes les connexions des raccords et des conduites, les joints ainsi que l'entrée du robinet de réglage de gaz et les connexions de sortie au moyen de détecteurs de fuites de gaz approuvés.
- Si une fuite est détectée, vérifier la propreté des filets et l'application adéquate de pâte à joint avant de serrer davantage.
- Resserrer le raccord de gaz autant que nécessaire pour arrêter la fuite.
- Le cas échéant, si la fuite ne peut être arrêtée, remplacer les pièces ou composants en cause.
- S'assurer que toutes les fuites de gaz ont été identifiées et colmatées avant de poursuivre.

7. Un atelier de réparation qualifié doit vérifier la pression du gaz de fonctionnement adéquate lors de l'installation de l'appareil.
8. Allumer conformément aux instructions sur la fournaise ou dans le manuel du propriétaire.
9. S'assurer que la fournaise dispose du régulateur de gaz approprié pour l'application. Un régulateur doit être connecté à l'alimentation en gaz de sorte que la pression du gaz à l'entrée du robinet de gaz soit en tout temps régulée dans la plage précisée sur la plaque d'identification. Communiquez avec votre fournisseur de gaz ou avec L.B. White Co., Inc. si vous avez des questions.
10. Cet appareil comprend un robinet de sélection de gaz permettant d'utiliser du gaz de pétrole liquéfiés ou du gaz naturel. S'assurer que le robinet de sélection de gaz se trouve dans la position adéquate pour le carburant utilisé.
11. La fournaise doit être installée de façon à ne pas gêner ou entraver les sorties normales, les issues de secours, les portes et les allées.
12. Des garde-corps, des clôtures ou toute substitution des matériaux appropriée doivent être utilisés pour maintenir l'équipement de chauffage à l'écart de toutes les personnes qui utilisent et visitent la structure.
13. La fournaise doit être située de telle sorte que la pluie, la glace ou le drainage de la neige à partir de la structure n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'équipement. Si l'appareil est installé à l'extérieur, il doit être installé au-dessus de l'eau stagnante. Si l'appareil doit être installé au sol, il est recommandé d'assurer une tranchée tout autour afin de drainer toute la pluie, la glace ou la neige.
14. Le sol et le terrain environnants doivent être dégagés de toute végétation combustible et de tout autre matériau combustible lorsque l'appareil est utilisé à l'extérieur.
15. Finalement, comme tous les appareils électriques/mécaniques, le thermostat peut connaître des défaillances. Toute défaillance du thermostat peut entraîner un sous-chauffage. Le thermostat doit être testé pour vous assurer qu'il active et désactive la fournaise selon une différence de température de $\pm 3^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1,5^{\circ}\text{C}$).
16. Prendre le temps de comprendre comment utiliser et entretenir la fournaise à l'aide de ce mode d'emploi. S'assurer de savoir comment couper l'alimentation en gaz du bâtiment et également celui de la fournaise. Communiquez avec votre fournisseur de gaz combustible si vous avez des questions.
17. Toute défaillance constatée dans l'exécution de l'une des procédures d'entretien ou de maintenance doit être corrigée et les pièces défectueuses doivent immédiatement être remplacées. La fournaise doit être testée de nouveau par le personnel de service dûment qualifié avant de la remettre en utilisation.


Structure intérieure

DANS UNE CHEMINÉE EXISTANTE



- 1) Dispositif pare-vent, accessoire en option
- 2) Traverse horizontale avec un pas d'angle renversé minimal de 5°
- 3) Cheminée avec mesure intérieure minimale de 8 po x 8 po
- 4) Porte à rabat antiexplosion de la cheminée
- 5) Radiateurs muraux externe

DIRECTEMENT À L'EXTÉRIEUR




- A. Un minimum de 1 m/3 pi.
- B. Un minimum de 1 m/3 pi.
- C. Plus court
- D. Identique ou plus grand que le diamètre du tuyau d'échappement.
- E. Un minimum de 1 m/3 pi.

Remarque : Les renseignements ci-dessus constituent des recommandations uniquement.
Faire vérifier votre installation par une autorité locale.



AVERTISSEMENT DANGER D'ASPHYXIE

- Lors de l'installation à l'intérieur, l'échappement de la fournaise doit être évacué vers l'extérieur.
- Le non-respect de ces précautions peut se traduire par une asphyxie en raison d'un manque d'approvisionnement d'air adéquat ou d'un empoisonnement au monoxyde de carbone
- L'intoxication au monoxyde de carbone peut entraîner des blessures graves voire la mort.



Structure extérieure

Pour empêcher la recirculation des gaz d'échappement, qui passent de la sortie à l'entrée d'air de chauffage, une cheminée d'échappement d'au moins 1,25 m/5 pi minimum est nécessaire sur la sortie d'échappement. Un capuchon pare-pluie est nécessaire pour protéger contre la pénétration d'eau lorsque la fournaise est installée à l'extérieur.

L'accessoire de cheminée en option et le capuchon pare-pluie peuvent être achetés auprès de L.B. White Co.

Installation du conduit

Cet appareil peut être raccordé à l'aide des appareils de distribution L.B. White approuvés :

- (2) Trousse de conduit de 30,48 cm/12 po de diamètre sur 7,62 m/25 pi L.B. White n° de pièce 30052, un adaptateur conduit n'est pas nécessaire.
- (1) 16 po /40,64 cm de diamètre x 25 pi. /7,62 trousse de conduit, L.B. White, n° de pièce 30076. La pièce d'adaptateur de conduit n° 30902 est nécessaire.
- Un matériau de conduits de remplacement est acceptable, mais doit être conforme aux exigences suivantes :

1. La température minimale de service des matériaux est de 300 ° F/149 °C

2. Procure une conduite jusqu'à 100 pi./30,48 m et peut être raccordé à la fournaise pourvu que la pression statique ne dépasse pas la limite de la plaque signalétique. Une pression statique accrue réduira le débit et pourrait faire en sorte que les limites de température élevée éteignent la fournaise. Les courbes et les coups donnés à la conduite, ou un affaissement de la conduite sont susceptibles de faire augmenter la pression statique.

– Placer le conduit sous des matériaux pare-vent appropriés pour les besoins du chantier.

3. Un conduit alternatif de 30 cm/12 po des fabricants suivants peut être utilisé :

- Artic Helix - Norseman
- Artic Econorush – Norseman
- Série Hitex – NTI mondial
- Série Ventflex – NTI mondial

REMARQUE :

- Lors de l'utilisation de conduit, faire en sorte que les courbures soient maintenues au minimum. Un maximum de deux coudes de 90 ° est autorisé.
- La réduction du nombre de coudes veillera à ce que l'air chaud sortant de la fournaise circule librement, ce qui empêche la surchauffe. S'il y a des courbures excessives, les interrupteurs de température élevée peuvent se déclencher.

FACULTATIF : Trousse de conduit de recirculation d'air, 20 po. /50,8 cm de diamètre x 25 pi. /7,62 m, peut être fixée à l'entrée d'air d'alimentation de la fournaise.

Dimensionnement de l'alimentation en gaz

La vaporisation du propane est touchée par plusieurs facteurs : la surface de la bonbonne, le niveau de liquide du propane, la température entourant la bonbonne et l'humidité relative. Tous ces facteurs sont précis pour un site. Par conséquent, un seuil d'expérience et de jugement adéquat est nécessaire pour sélectionner l'alimentation en propane appropriée. Bien que l'expérience constitue le meilleur guide, les recommandations suivantes peuvent être utilisées comme point de départ. Le tableau ci-dessous repose sur une expérience dans des climats nordiques, où le froid et l'humidité élevés sont courants en hiver. Si des conditions plus ou moins favorables l'emportent sur un site en particulier, des ajustements peuvent être réalisés en fonction de l'expérience.

Si plus d'une bonbonne de gaz est utilisée par fournaise, les bonbonnes doivent être reliées entre elles par un collecteur de vapeur pour permettre le retrait simultané de plusieurs bonbonnes. Le système collecteur doit être conforme aux normes NFPA 58 ou CSA B149.1.

Tuyau et régulateur de gaz

REMARQUE : Le tuyau et le régulateur de gaz ne sont pas livrés avec la fournaise. Le régulateur ils peuvent être commandés en option.

Régulateur avec tire-bouchon N° de pièce : 25141
Diamètre minimum du tuyau de gaz pour une longueur de 15 pi
Foreman 500: 3/4 po
Foreman 750: 1 po

FOURNAISES FONCTIONNANT AU PROPANE

1. Soulever le couvercle du réservoir.
2. Assembler comme indiqué la douille, le connecteur en queue de cochon et le régulateur. Serrer bien tous les raccords.



3. Former avec précaution le connecteur pour assurer que le régulateur sera pris en charge par le réservoir et que le couvercle du robinet du réservoir permettra de protéger le régulateur des conditions météorologiques.

Dimensionnement de l'alimentation en gaz

Taille du réservoir (gal.)	Température (F)	Pourcentage de liquide dans le réservoir							
		80	70	60	50	40	30	20	10
500	0	532,800	488,400	444,000	400,000	355,000	311,000	266,000	200,000
	-5	399,600	366,300	333,000	300,000	262,500	233,250	199,500	150,000
	-10	266,400	244,200	222,000	200,000	177,500	155,500	133,000	100,000
	-15	133,200	122,100	111,000	100,000	88,750	77,750	66,500	50,000
1,000	0	949,200	870,100	791,000	712,000	633,000	553,000	474,000	356,000
	-5	711,900	652,575	583,250	534,000	474,500	414,750	355,500	267,000
	-10	474,600	435,050	395,500	356,000	316,500	277,000	237,500	178,000
	-15	237,300	217,525	197,750	178,000	158,250	138,500	118,750	89,000
Taille du réservoir (litres)	Température (C)	Pourcentage de liquide dans le réservoir							
		80	70	60	50	40	30	20	10
1893	-18	156.16	143.15	130.14	117.24	104.05	91.15	77.96	58.82
	-21	117.12	107.36	97.60	87.83	76.94	68.37	58.47	43.97
	-23	78.08	71.58	65.07	58.82	52.03	45.58	38.98	29.31
	-26	39.04	35.79	32.53	29.31	26.01	22.79	19.49	14.66
3785	-18	278.21	255.03	231.84	208.69	185.53	162.08	138.93	104.34
	-21	208.66	191.27	173.80	156.52	139.08	121.56	104.20	78.26
	-23	139.11	127.51	115.92	104.34	92.77	82.77	69.46	52.17
	-26	69.55	63.76	57.96	52.17	46.38	40.58	34.73	26.09

4. Le filet du raccord Prest-O-Lite se visse dans le sens antihoraire dans le robinet du réservoir. Serrer bien.
5. Ouvrir le robinet de la bonbonne.
6. Vérifier toutes les connexions au moyen d'un détecteur de fuite approuvé. Fermer le couvercle du réservoir.
7. Lors du rangement ou du transport de la fournaise, s'assurer que le raccord du connecteur est protégé contre les dommages et l'admission de saleté.

FOURNAISES AU GAZ NATUREL

- Le régulateur doit être utilisé uniquement si la pression d'alimentation de la fournaise est supérieure à la pression d'entrée maximale de 13,5 W.C. (3,36 kPa).
- Brancher le régulateur à la conduite d'alimentation en gaz naturel en utilisant les dispositifs de plomberie appropriés.

Porte d'ajustement d'air

REMARQUE : De l'air de combustion adéquat doit être obtenu pour assurer une combustion complète et adéquate.

La porte de réglage d'air de cette fournaise est réglée en usine pour fonctionner normalement à une distance de 0 à 610 m (0 à 2 000 pi) au-dessus du niveau de la mer. La porte d'air devra être ajustée si la fournaise doit fonctionner à plus de 610 m (2 000 pi). Pour obtenir du service afin de régler la porte d'air communiquer avec

Riello Burner Amérique du Nord

35 Pond Park Road
Hingham, MA USA 02043

1 800 474-3556

ou à l'adresse

<http://www.riello.ca/contacts/where-to-buy>

REMARQUE : Les variations de gaz de combustion, le CO₂ et les lectures de température peuvent être ressentis lorsque le châssis du brûleur n'est pas mis en place. Par conséquent, afin d'assurer des résultats de test précis, le couvercle du châssis du brûleur **doit** être en place lors des lectures finales des instruments de combustion.

Thermostats

Le thermostat à distance en option est un NEMA 4X entièrement clos avec un seul réglage de la température ($\pm 3^\circ\text{F}/-16^\circ\text{C}$). L.B. White N° de pièce 500-30125.



Si le thermostat n'est pas nécessaire, sélectionner le réglage manuel sur le thermostat.



Si le thermostat est nécessaire, brancher la broche mâle du cordon du thermostat à la sortie du thermostat de la fournaise et sélectionner le réglage du thermostat.

Instructions de démarrage

Pour le démarrage initial après l'installation de la fournaise suivez les étapes 1 à 5. Pour un démarrage normal, régler le thermostat au-dessus de la température ambiante ou définir un l'interrupteur du thermostat en position manuelle.

1. La fournaise est branchée avec une mise à la terre pour vous protéger contre le risque d'électrocution. La fournaise doit être raccordée directement dans l'alimentation électrique proprement mise à la terre. (Le disjoncteur doit au minimum comporter 20 ampères)
2. Régler le thermostat à la température ambiante souhaitée ou régler le sélecteur thermostat en position manuelle.
3. Placer le robinet de sélection de gaz, comme indiqué pour le carburant utilisé.



4. Cette fournaise comporte un sélecteur à bascule situé sur le côté de l'appareil. Ce commutateur permet d'activer le mode thermique ou le mode de ventilation (aucune chaleur).



5. Lorsque le commutateur est réglé à chaleur, trois témoins d'état seront activés en séquence comme circuits précis vérifiés par le contrôleur de chauffage. Si l'appareil ne s'allume pas et qu'un voyant d'état est éteint, reportez-vous à la section de dépannage du présent manuel.

6. Ne pas dépasser la consommation thermique apposée sur la plaque signalétique ou la pression de l'orifice du brûleur recommandée par le fabricant en fonction des tailles d'orifices utilisés. Pour assurer une bonne combustion, s'assurer que l'alimentation principale en air du brûleur principal est ouverte et exempte de poussière, de saleté et de débris.

A. Mode de fonctionnement de la fournaise

- A. Ouvrir toutes les vannes manuelles d'approvisionnement en carburant. Vérifier s'il y a des fuites de gaz à l'aide de détecteurs de fuites approuvés. Vérifier que le robinet de sélection de gaz est tourné au gaz approprié.

- b. Lorsque le sélecteur est en position de chaleur et que le thermostat fait un appel de chaleur, un ensemble de témoins verts s'allument (mise sous tension et thermostat activé). Il y aura un délai de cinq secondes, après quoi, le moteur du ventilateur du brûleur effectuera une purge préalable pendant une minute. Après la purge préalable du ventilateur du brûleur, l'allumeur produira une étincelle et l'allumage se produira. Le ventilateur principal présente un retard de 30 secondes avant l'opération. Le thermostat effectuera un cycle et activera ou désactivera la fournaise en fonction du réglage de la température. Le témoin DEL clignote pendant le cycle.

Remarque : Lorsque le thermostat effectue un cycle et active ou désactive la fournaise, le moteur principal du ventilateur continue de fonctionner pendant 90 secondes pour refroidir l'échangeur thermique.

B. Mode de fonctionnement de l'évent

Lorsque le sélecteur est placé en mode évent, seul le témoin du moteur du ventilateur s'allume. Le moteur du ventilateur démarre, mais pas le moteur du brûleur, et l'allumage ne se produit pas. Cette fonction est généralement utilisée lorsqu'aucune chaleur n'est nécessaire, mais que la circulation d'air, elle, l'est. La fournaise n'effectuera aucun cycle de réglage de son thermostat. Pour désactiver la fonction de ventilation, positionner le commutateur au milieu O ou en mode de chauffage.

Si vous désirez utiliser la fonction de ventilation, la connexion de l'alimentation en gaz (c.-à-d. le tuyau et le régulateur) à la source de carburant n'est pas nécessaire.

C. ARRÊT O

Placer l'interrupteur au point médian O

Verrouillage de sécurité

Cet appareil est équipé d'un verrouillage des dispositifs de sécurité. En cas de panne tandis que le brûleur est en marche, ou si l'alimentation en air du brûleur est obstruée, le brûleur se verrouille. Si cela se produit, le bouton de réinitialisation du contrôleur du brûleur passe au rouge.

POUR RÉINITIALISER LE BÔÎTIER DE COMMANDE

Appuyer sur le bouton de réinitialisation du contrôleur de brûleur et le maintenir enfoncé pendant une à deux secondes.



Une fois le bouton relâché, le brûleur redémarre après une pause d'une seconde.

MODE DE DIAGNOSTICS

Le contrôleur dispose d'un mode de diagnostic qui identifie la cause du dysfonctionnement de la fournaise.

Pour utiliser la fonction, attendez au moins dix secondes une fois que la fournaise est entrée en mode de verrouillage (témoin rouge fixe). Appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant plus de trois secondes ou jusqu'à ce que des impulsions lumineuses jaunes vous informent que l'opération est terminée. Relâchez le bouton et un témoin rouge clignotera un certain nombre de fois pour identifier le dysfonctionnement qui est survenu. Se reporter à la section de dépannage pour en savoir plus.

- Le contrôleur ne dispose que d'un seul essai d'allumage. Si l'allumage n'est pas réussi, la commande du brûleur d'allumage passe en mode de verrouillage.
- Il est normal que l'air soit emprisonné dans le tuyau de gaz dans de nouvelles installations. Il peut s'avérer nécessaire de procéder à plus d'un essai d'allumage avant que l'air soit finalement purgé de la conduite et que l'allumage ait lieu.

Instructions d'arrêt

Suivre les étapes 1 à 6 si la fournaise est à l'arrêt pour le nettoyage, l'entretien ou la réparation. Sinon, il suffit de désactiver le thermostat ou de le mettre en position « Sans chaleur » ou de placer le commutateur du thermostat uniquement, pour procéder à un arrêt standard.

1. Fermer le robinet d'alimentation en gaz situé sur les conteneurs/sources d'alimentation en gaz.
2. Laisser la fournaise brûler tout le gaz de carburant restant dans la conduite d'alimentation.
3. Régler le thermostat à « Inactif » ou placer le commutateur à la position médiane O.
4. Laisser la fournaise exécuter son mode de refroidissement après le mode de refroidissement après purge. VOIR LA NOTE CI-DESSOUS

5. Débrancher la fournaise de l'alimentation électrique de l'alimentation en gaz. (NE PAS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE JUSQU'À CE QUE LE VENTILATEUR DU MOTEUR PRINCIPAL SOIT DÉSACTIVÉ APRÈS LE REFROIDISSEMENT DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE)

Remarque : Lorsque le thermostat ou le sélecteur de la fournaise effectue un cycle afin de se désactiver, le moteur principal du ventilateur continuera à fonctionner. Il s'agit du refroidissement après la purge de l'échangeur thermique. Pendant ce processus, la témoin DEL clignote 90 secondes après la purge et la fournaise s'éteint.

Instructions de nettoyage



AVERTISSEMENT

Danger d'incendie, de brûlure et d'explosion

- Cette fournaise contient des composants électriques et mécaniques dans les systèmes de gestion du gaz et de la sécurité.
- Ces composants peuvent devenir inopérants ou défaillir à cause de la poussière, de la saleté, de l'usure et du vieillissement.
- Un nettoyage et une inspection périodiques ainsi que l'entretien adéquat sont essentiels pour éviter les blessures ou les dommages graves.

1. Avant le nettoyage, fermer tous les robinets d'alimentation en gaz et débrancher l'alimentation électrique.
2. Toute saleté ou poussière doit périodiquement être enlevée de la fournaise :

- a. Avant chaque utilisation nettoyer de façon globale le boîtier et les composants internes de la fournaise à l'aide d'air comprimé, d'une brosse douce ou d'un chiffon sec. À cette étape, dépoussiérer le boîtier du moteur pour éviter qu'il ne surchauffe.
- b. Au moins une fois par an, nettoyer la fournaise en profondeur. À cette étape, retirer l'ensemble du ventilateur et du moteur et brosser ou souffler sur l'ensemble des pales du ventilateur. De plus, s'assurer que l'entrée d'air du brûleur est libre d'accumulation de poussière.
- Vérifier la courroie d'entraînement principale du ventilateur. S'assurer qu'elle n'est pas fissurée. Si elle l'est, la remplacer. De plus, s'assurer de la courroie ne glisse pas, que la tension de la courroie est adéquate et que les poulies sont correctement alignées et qu'elles ne sont pas usées.
- Vérifier le réglage de la porte d'air.

ANNUUELLEMENT

- Nettoyer et vérifier l'allumeur et le détecteur de flamme afin de déceler toute fissure.
- Tester les commutateurs de température élevée pour en assurer le bon fonctionnement. (Consulter les instructions dans la section Entretien du présent manuel)
- Les régulateurs peuvent s'user et fonctionner incorrectement. Demander à votre fournisseur de gaz de vérifier les codes de date sur tous les régulateurs installés ainsi que la pression de livraison de la fournaise pour vous assurer que le régulateur est fiable.



AVERTISSEMENT

Danger d'incendie, de brûlure et d'explosion

- Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression, d'eau ou une solution de nettoyage liquide sur les commandes de gaz. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression, d'eau, ou d'une solution de nettoyage liquide sur les composants de contrôle peut entraîner des blessures graves ou des dégâts matériels.
- Dans les composants électriques et les fils provoquant une décharge électrique ou une défaillance de l'équipement.
- Sur les robinets de gaz provoquant de la corrosion qui peuvent entraîner des fuites de gaz se traduisant par un incendie ou une explosion.

Nettoyer tous les composants de la fournaise avec de l'air pressurisé, un pinceau sec, ou un chiffon sec.

Instructions de maintenance

AVANT CHAQUE UTILISATION :

- Vérifier que la zone entourant la fournaise est dégagée et libre de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- Lors de l'installation, s'assurer que le débit de combustion et l'air de ventilation ne soient pas obstrués.
- Demander à votre fournisseur de gaz de vérifier toutes les conduites de gaz afin d'y déceler des fuites ou des restrictions.
- Inspecter le régulateur de ventilation pour vous assurer que l'évent du régulateur n'est pas bloqué. Les débris, les insectes, les nids d'insectes, la neige ou la glace sur un régulateur peuvent bloquer les ouvertures et provoquer une pression excessive sur la fournaise.
- Vérifier toutes les bornes de câblage et les composants électriques associés à l'intérieur de la fournaise afin de déceler tout signe de corrosion, d'isolation effilochée ou coupée, d'assurer que les raccords sont bien serrés, etc. Réparer ou remplacer si nécessaire.
- Passer en revue toutes les marques de la fournaise (par exemple schéma de câblage, avertissements, démarrage, arrêt, dépannage, etc.) au moment de l'entretien pour en assurer la lisibilité. S'assurer qu'aucune n'est coupée, déchirée ou endommagée. Toute inscription endommagée doit être immédiatement remplacée en communiquant avec L.B. White Co., Inc. La plaque signalétique, des instructions de démarrage et d'arrêt ainsi que des mises en garde sont disponibles sans frais. Les schémas de câblage seront offerts quasi-gratuitement.

Instructions d'entretien courant



AVERTISSEMENT Risque de brûlure

- Les surfaces de la fournaise sont chaudes pendant une certaine période après l'arrêt de la fournaise.
- Laisser la fournaise refroidir l'appareil avant d'effectuer le service courant, la maintenance ou le nettoyage.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des brûlures.



AVERTISSEMENT Incendie et explosion

- Ne pas démonter ou tenter de réparer les composants de la fournaise ou les composants du terminal de gaz.
- Tous les composants doivent être remplacés si des défauts sont constatés.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion, causant des dommages matériels, des blessures voire la mort.

1. Fermer le robinet d'alimentation en carburant de la fournaise et débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien, à moins que cela ne soit requis pour votre procédure de service.
2. Nettoyer l'orifice de la fournaise avec de l'air comprimé ou un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser des limes, des perceuses, des broches, etc., pour nettoyer l'orifice. Cela agrandirait le trou, provoquant des problèmes de combustion ou d'allumage. Remplacer l'orifice s'il ne peut pas être correctement nettoyé.
3. Les interrupteurs de température élevée, le commutateur CHALEUR/ÉVENT et le thermostat peuvent être testés en débranchant les câbles au niveau du composant et en raccordant les fils :
 - Rebranchant l'alimentation électrique et en ouvrant les robinets d'alimentation en carburant.
 - Si la fournaise s'allume, le composant est défectueux et doit être remplacé.
 - Ne pas laisser le cavalier activé ou faire fonctionner la fournaise si la pièce est défectueuse. Remplacer la pièce immédiatement.
 - Une autre méthode de vérification des composants consiste à effectuer un contrôle de continuité.
4. Entretien de l'interrupteur de pression d'air différentielle :
 - L'interrupteur de pression différentielle n'est pas réglable. Si le commutateur ne fait pas passer le circuit après l'inspection des tubes et des orifices, il doit être remplacé.


5. Ouvrir ou enlever le panneau du boîtier respectif pour accéder aux composants du ventilateur.
6. Pour le remontage, inverser la procédure respective. S'assurer que les raccords de gaz sont bien serrés.
7. Après l'entretien, démarrer la fournaise pour assurer son bon fonctionnement et vérifier s'il y a des fuites de gaz.
8. Si l'une ou l'autre des clés du ventilateur est perdue pendant l'entretien, le remplacement est facilement réalisé en utilisant une barre de 3/16 carré x 1 po. Sinon, commander le n° de pièce 22955.

Composants d'entraînement

Outils nécessaires :

Long bord droit de 0,61 m/2 pi
Clé plate de 1,27 cm/1/2 po
Clé Allen de 1/4
Clé Allen de 5/32
Douille de 1/2
Douille de 3/8
Cliquet
Écrou de 1/4 po


Pour obtenir un accès aux principaux composants d'entraînement du ventilateur, retirer les trois boulons à tête hexagonale situés sous le châssis de la fournaise.



Boulons hexagonaux

Retirer le panneau arrière en le tirant et en le faisant glisser vers le bas.

Remplacement de la courroie




1. Retirer soigneusement la courroie des poulies.
2. Vérifier si les rainures de la poulie du ventilateur et du moteur sont sales, nettoyer le cas échéant
3. Installer la nouvelle courroie. S'assurer que la courroie est installée comme indiqué ci-dessous. Voir la direction des flèches sur la courroie.




Poulies du ventilateur et du moteur

1. Retirer la courroie des poulies. Voir Remplacement de la courroie.
2. Desserrer la vis Allen des poulies du ventilateur et du moteur.
3. Retirer la poulie et la clé de l'arbre du ventilateur et du moteur.
4. Lors de l'installation de la nouvelle poulie, utiliser un bord droit, vérifier l'alignement de la poulie du moteur et du ventilateur. Le contact doit être fait aux bords des deux poulies.





Moteur de ventilateur

1. Desserrer les vis du panneau d'accès de l'alimentation électrique du moteur
2. Retirer le panneau d'accès et le joint



3. Débrancher le fil d'alimentation.






4. Enlever les quatre boulons à l'aide d'une clé ouverte de 1/2 pouce.

- Veiller à ce que les poulies du moteur et du ventilateur soient correctement alignées lors de la réinstallation.
- Les roulements du moteur sont lubrifiés en permanence.

Retrait du logement du ventilateur

1. Retirer la courroie du ventilateur. Voir la procédure de remplacement de la courroie.
2. Retirer le moteur du ventilateur. Voir la section du moteur du ventilateur.
3. Localiser et retirer les quatre boulons à la base du boîtier du ventilateur. Voir ci-dessous.
4. Localiser et retirer les huit vis à tôle.
Voir le dessin ci-dessous.
5. Retirer le boîtier de roue du ventilateur.



Remplacement de la roue du ventilateur

1. Retirer la courroie du ventilateur. Voir la procédure de remplacement de la courroie.
2. Retirer la poulie de l'arbre du ventilateur. Consulter les Procédures relatives aux poulies du ventilateur et du moteur.
3. Desserrer toutes les vis de réglage de l'arbre du ventilateur, y compris la vis de réglage sur le moyeu de la roue du ventilateur.
4. Tirer l'arbre du ventilateur à travers la roue du ventilateur et les supports de montage du roulement.
5. Abaisser la roue du ventilateur pour accéder aux écrous de fixation du support de roulement qui se trouvent à l'arrière, du côté du boîtier du ventilateur.
6. Retirer les vis du ventilateur.
7. Retirer le moteur du ventilateur.

REMARQUE : Lors de l'installation d'une nouvelle roue de ventilateur, s'assurer que le moyeu de la roue du ventilateur se trouve du même côté que la poulie du moteur.

Composants du brûleur

L'entretien de tous composants connexes du brûleur nécessite le retrait du châssis du brûleur. Ceci est accompli en desserrant les vis du châssis du brûleur et en tirant le couvercle du châssis du brûleur vers vous.



Outils nécessaires :

Douille de 13 mm
Douille de 13/16
Clé Allen de 6 mm ou de 7/32
Clé Torx 25
Clé hexagonale H5
Clé Allen de 4 mm
Tournevis Phillip
Tournevis standard

Interrupteur de pression d'air


1. Trouver le couvercle de l'interrupteur de pression d'air et retirer la vis.




2. Débrancher la borne de l'interrupteur de pression d'air.
3. Retirer le tube de l'interrupteur de pression d'air, noter qu'il est attaché à la borne positive (+) du commutateur.



4. Inspecter le tube afin de détecter tout signe de fissures ou de scission, remplacer le cas échéant.
5. Trouver et desserrer les vis de serrage du support du transformateur d'allumage.



6. Retirer le support du transformateur d'allumage du châssis du brûleur.
7. Trouver et desserrer les deux vis de serrage de l'interrupteur de pression d'air.




8. Pour réinstaller un nouveau commutateur, inverser la procédure.

Orifice du brûleur/allumeur/capteur de flamme

1. Retirer l'écrou de blocage.




2. Tirer sur le châssis du brûleur.
3. Débrancher le câble d'allumage de l'allumeur.
4. Débrancher le câble du capteur de flamme.
5. Noter l'emplacement du point d'assemblage du tiroir (point de consigne n° 2).



6. Retirer la vis de montage en utilisant la clé Allen de 6 mm.
7. Tirer le coude du tiroir d'assemblage de l'ensemble de tête de combustion


Retrait de l'orifice du brûleur

1. Retirer l'orifice du brûleur à la douille 13/16
2. Noter la rondelle derrière l'orifice lors de la réinstallation du nouvel orifice. Une rondelle doit être installée.




Retrait de l'allumeur/capteur de flamme


1. Retirer la vis de l'allumeur et du capteur de flamme.
2. Placer le nouvel allumeur à 4 po de la pince se trouvant à l'extrémité de la borne de raccordement.
3. Le détecteur de flamme doit mesurer 3 pouces entre la pince et l'extrémité de la borne de raccordement.



VUE DE CÔTÉ



VUE DE FACE



Fusible


1. Trouver le porte-fusible sur le côté du support du transformateur d'allumage.




2. Retirer le porte-fusible au moyen du tournevis standard, en tournant dans le sens antihoraire
3. Remplacer le fusible si nécessaire (6,25a/250V)

Transformateur d'allumage

1. Débrancher les fils du transformateur d'allumage aux bornes 2 et 3 du bornier.
2. Desserrer les vis Torx du support du transformateur d'allumage.



3. Faire glisser le support d'allumage du transformateur vers le haut.
4. Débrancher le câble d'allumage du transformateur d'allumage.



5. Retirer les vis de montage du transformateur d'allumage

Moteur et roue de ventilateur

Retrait de la roue de ventilateur

1. Trouver et retirer trois vis Torx T25 sur le logement du ventilateur du brûleur.



2. Extraire le boîtier du brûleur pour exposer la roue de ventilateur.
3. Desserrer la vis Allen (4 mm) et retirer la roue de ventilateur
4. Inspecter la roue du ventilateur, nettoyer ou remplacer le cas échéant.

Retrait du moteur du brûleur


1. Retirer la roue du ventilateur, consulter la procédure de retrait de la roue du ventilateur.
2. Retirer l'interrupteur de pression d'air, consulter la procédure de retrait de l'interrupteur de pression d'air.
3. Débrancher les fils de la borne du moteur

Lead bande de moteur:

Blanc : N° 8
Rouge : N° 9

Noir : N° 10
Bleu : N° 11

4. Trouver et retirer les deux vis à tête hexagonale H5.



5. Retirer le moteur.

Robinet électromagnétique



Débrancher la borne du brûleur bloc N° 12 et N° 11.

Interrupteurs de température élevée

⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'incendie**


- Ne pas faire fonctionner la fournaise si l'un ou l'autre des interrupteurs de température élevée est contourné.
- Faire fonctionner une fournaise avec un interrupteur de température élevée contourné peut conduire à une surchauffe, ce qui peut causer un incendie, des dommages subséquents à la fournaise ou au bâtiment.

Cet appareil est équipé de deux interrupteurs de fin de course. Le premier est une réinitialisation manuelle; l'autre est une réinitialisation automatique. Les interrupteurs sont situés sur le côté de la fournaise, comme illustré.



Les interrupteurs de température élevée doivent être testés au moins une fois par an lorsque la fournaise est nettoyée en profondeur.

1. Retirer l'interrupteur de température élevée.
2. Appliquer une petite flamme seulement sur la partie de détection à l'arrière de l'interrupteur.



Veiller à ne pas faire fondre le boîtier en plastique de l'interrupteur lors de cet essai.

3. En l'espace d'une minute, vous devriez entendre un faible clic, ce qui indique que les contacts de l'interrupteur se sont ouverts.
4. **INTERRUPTEUR DE RÉINITIALISATION MANUEL :** Laisser l'interrupteur refroidir pendant environ une minute avant d'appuyer fermement sur son bouton de réinitialisation.
INTERRUPTEUR DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE : Laisser l'interrupteur refroidir pendant environ une minute. Nul besoin de réinitialiser.
5. Vérifier la continuité électrique entre les bornes de l'interrupteur pour vous assurer que les contacts sont fermés.

Vérifications de la pression du gaz

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas démonter le régulateur du solénoïde du robinet.
- Ne pas essayer de remplacer les composants internes du régulateur ou du solénoïde.
- Ces composants doivent être remplacés en cas de dommage physique se produisant à l'ensemble du robinet.
- Le non-respect de cet avertissement peut se traduire par un incendie ou une explosion, ce qui peut entraîner des blessures voir la mort d'êtres humains ainsi que des dommages matériels.

ATTENTION :

- Ce qui suit explique une procédure type à suivre pour contrôler les pressions de gaz.
- Les pressions de gaz varieront en fonction du type de carburant.
- Consulter la plaque signalétique sur la fournaise ou la page 5 du présent manuel pour connaître les pressions précises devant être utilisées en plus de cette procédure.
- La pression de gaz mesurée à l'entrée du régulateur correspond à la pression d'arrivée et la pression de gaz mesurée au goulot de la tête de combustion correspond à la pression d'admission du brûleur.

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

Quantité	Description
2	Manomètres capables de lire jusqu'à 35 po de colonne d'eau/8,7 kPa. (Peuvent être commandés auprès de L.B. White, n° de pièce 00764)
1	Tournevis standard n° 4

A. Préparation

- Brosser ou enlever toute poussière et saleté se trouvant à proximité de la tête de combustion et du régulateur.

B. Installation de manomètre

1. Localiser le robinet de pression sur la tête de combustion.



2. Desserrer la vis à fente se trouvant à l'intérieur du robinet de pression.
3. Connecter en toute sécurité un manomètre à ce point.
4. Ouvrir les robinets d'alimentation en carburant de la fournaise et rebrancher l'alimentation électrique de la fournaise.
5. Démarrer la fournaise

C. Lectures de la pression

1. Alors que la fournaise est en marche, les manomètres doivent lire les pressions d'admission précisées sur la plaque signalétique.
2. Si la réponse est positive, aucune autre vérification ou réglage n'est nécessaire. Passer à la section D.
3. Si les pressions d'admission du brûleur ne correspondent pas à celles indiquées sur la plaque signalétique, la pression de gaz du régulateur contrôlant la fournaise nécessite un ajustement.

D. Achèvement

1. Une fois les pressions d'entrée et d'admission au brûleur appropriées confirmées ou correctement configurées, fermer le robinet d'alimentation en carburant de la fournaise et laisser la fournaise brûler tout le gaz restant dans l'alimentation en gaz.
2. Débrancher l'alimentation électrique de la fournaise et fermer le robinet d'alimentation en carburant.
3. Retirer les jauges.
4. Fermer la vis de prise de pression en tournant dans le sens horaire.
5. Ouvrir le robinet d'alimentation en carburant et rebrancher l'alimentation électrique de la fournaise. Démarrer la fournaise et en vérifier la présence de fuites de gaz.
6. Régler le thermostat à la température souhaitée.

Guide de dépannage

LIRE L'INTÉGRALITÉ DE CETTE SECTION AVANT DE COMMENCER À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES.



AVERTISSEMENT

- Cette fournaise peut se mettre en marche à tout moment.
- Le dépannage de ce système peut exiger d'utiliser l'appareil alors qu'une tension secteur est présente et que le gaz est ouvert.
- Faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez sur la fournaise.
- Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages matériels, des blessures voire la mort.

Le guide de dépannage suivant fournit des procédures pour isoler les problèmes d'équipement. Ce guide est destiné à être utilisé par un **TECHNICIEN QUALIFIÉ EN FOURNAISE ALIMENTÉE AU GAZ**. NE PAS TENTER D'EFFECTUER L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE CES FOURNAISES À MOINS D'AVOIR ÉTÉ ADÉQUATEMENT FORMÉ. ÉQUIPEMENT DE TEST OBLIGATOIRE :

- Multimètre numérique – pour mesurer la tension et la résistance en courant alternatif (C. a.)
- Jauge de basse pression – pour vérifier les pressions d'entrée et de sortie de la vanne de commande de gaz en fonction des données figurant sur la plaque signalétique.

Avant de commencer :

- Visuellement inspecter l'équipement pour y déceler tout dommage apparent.
- Vérifier l'intégralité du câblage pour y déceler toute connexion desserrée et toute isolation usée.

Les composants doivent uniquement être remplacés suite à l'achèvement de chaque étape et le remplacement est suggéré. Au besoin, se reporter aux sections d'Entretien pour obtenir de l'information sur les procédures de démontage et de remplacement du composant une fois que le problème identifié. Reportez-vous à la séquence de fonctionnement du système dans cette section afin de mieux comprendre la façon dont fonctionne le matériel lors d'un appel de chaleur. Une bonne compréhension de la séquence de fonctionnement du module d'allumage et composants connexes est essentielle, car elle va se rapporter directement à la résolution de problèmes indiqués par les graphiques.

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :

- Cordon d'alimentation connecté à la tension de ligne.
- La tension secteur est envoyée à :
 - Borne 2 du sélecteur
 - Borne 2 du relais du moteur principal
 - Borne de commande de la fournaise L1

- Sélecteur réglé au mode chauffage.
 - Le voyant d'alimentation actif indique que la fournaise reçoit l'alimentation principale.
 - La tension secteur est envoyée au thermostat de sortie.
- Les appels de chaleur du thermostat ou de l'interrupteur du thermostat sont réglés au mode manuel.
 - Le sélecteur du thermostat envoie la tension à la borne W de la commande de la fournaise.
 - Le témoin DEL actif du thermostat indiquant un appel de chaleur.
 - La tension secteur est envoyée à la commande du brûleur à partir de la commande PSO de la fournaise par l'intermédiaire des interrupteurs de fin de course.
 - La tension secteur est revenue à PSI sur la commande de la fournaise.
 - La commande du brûleur effectue un test des composants internes.
 - La tension secteur est envoyée au moteur du brûleur.
 - Clignotements des témoins DEL de purge/limite
- Le circuit de commutation de pression s'active lors de l'accumulation d'une pression positive.
- Après 60 secondes la commande du brûleur reçoit l'alimentation électrique.
 - L'allumage se produit.
 - Arrêt des clignotements des témoins DEL de purge/limite
- 30 secondes après l'allumage, la tension secteur est envoyée d'IND à la borne 0 du relais du moteur principal.
 - Le relais se ferme, le moteur principal est sous tension.
 - Le principal témoin DEL du moteur est allumé.
- Le thermostat s'active une fois la demande de chaleur est satisfaite.
 - Le témoin DEL du thermostat s'éteint
 - La commande de la fournaise désactive le brûleur.
 - Le moteur principal continue à recevoir la tension secteur (post-purge) pendant 90 secondes.
 - Le témoin DEL de purge/limite clignote
- Après 90 secondes, la commande de la fournaise désactive le moteur principal
 - Le témoin DEL de purge/limite s'éteint
 - Le témoin DEL du moteur principal s'éteint

DIAGNOSTICS

Le contrôleur du brûleur comporte des diagnostics qui permettent d'identifier la cause du mauvais fonctionnement de la fournaise.

Pour utiliser la fonction, attendre au moins 10 secondes après que la fournaise ait cessé de fonctionner. Appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant plus de trois secondes. Une impulsion lumineuse jaune vous indiquera que l'opération est terminée. Relâcher le bouton lorsque le témoin jaune clignote. Le boîtier de commande génèrera une séquence d'impulsions (une seconde d'intervalle) pour identifier le dysfonctionnement.

Le contrôleur fournira les diagnostics uniquement lorsque le sélecteur est réglé à CHAUFFAGE. 🔥

NE PAS laisser la fournaise en mode diagnostic une fois que le diagnostic a été déterminé. Le moteur principal redémarre après 90 secondes et reste allumé jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée.

Dépannage des composants de l'entraînement du ventilateur

PROBLÈMES	CAUSE	SOLUTION
Glissements de la courroie	Poulies usées (courroies sorties des rainures)	Remplacer les poulies
	Huile ou graisse sur la courroie.	Nettoyer les poulies ou la courroie.
Rupture de la courroie	Installation inadéquate de la courroie La courroie s'engage sur des poulies en utilisant des outils tranchants ou pointus.	Installer la nouvelle courroie correctement.
La courroie saute des rainures	Désalignement de l'entraînement	Vérifier et réaligner
	Saleté entrant dans les poulies	Retirer la courroie, nettoyer les poulies
Fissure de la courroie	Saleté ou graisse sur la courroie ou vieille courroie	Nettoyer la saleté ou remplacer la courroie.
Courroie s'usant rapidement	Poulies usées	Remplacer les poulies
	Saleté dans les poulies	Nettoyer la saleté

Dépannage du mode de la fournaise

PROBLÈMES	SOLUTION
Les témoins DEL d'alimentation et du thermostat sont allumés, le témoin de limite de déclenchement est allumé	Vérifier les deux limites élevées du brûleur, réinitialiser ou remplacer
Seul le témoin DEL d'alimentation est actif	Le thermostat est en dessous du point de consigne, ajuster les réglages du thermostat ou le commutateur du thermostat
Les témoins DEL d'alimentation, du thermostat et du moteur principal sont allumés, moteur le ventilateur principal ne fonctionne pas	Le moteur du ventilateur principal est défectueux, remplacer le moteur
	Le tendeur de courroie est lâche, ajuster le tendeur ou le remplacer.
	Courroie brisée
	Contrôleur de fournaise défectueux
	Mauvais relais

Dépannage du mode de la fournaise (suite)

* Le ventilateur de brûleur a fonctionné pendant une minute, modèle de clignotement observé après la réinitialisation du bouton de verrouillage.

PROBLÈMES	CAUSE	SOLUTION
Deux fois	Le solénoïde ne s'est pas ouvert	Vérifier l'alimentation au solénoïde
		Solénoïde défectueux, le remplacer
	Le solénoïde s'ouvre, mais le gaz n'est pas détecté ou ne s'enflamme pas	Ouvrir tous les robinets d'arrêt manuel
		Augmenter la pression de gaz
		Air dans l'alimentation de gaz. Purger l'air
		Circuit imprimé du brûleur défectueux
	L'allumage se produit, puis s'éteint	Vérifier le capteur de flamme pour détecter tout défaut ou toute fissure
		Vérifier la connexion du capteur de flamme
		Vérifier l'emplacement du capteur de flamme
		Problème de mise à la terre, mauvaise mise à la terre
		Polarité électrique inadéquate
		Capteur de flamme touchant le métal
	Le solénoïde s'ouvre, le gaz est détecté, mais il n'y a pas d'allumage	Vérifier le câble de l'allumeur
		Contrôler l'écart de l'allumeur
		Isolateur de l'allumeur défectueux
		Transformateur d'allumage défectueux
		Aucune alimentation au transformateur d'allumage

Dépannage du mode de la fournaise (suite)

PROBLÈMES	CAUSE	SOLUTION
Trois fois	Le ventilateur du brûleur fonctionne pendant moins d'une minute	Vérifier le tube du capteur de pression pour s'assurer que les connexions sont bien serrées et qu'il n'y a aucun nœud
		Vérifier si les connexions électriques sont appropriées sur l'interrupteur de pression d'air
		Le tube du capteur de pression doit se trouver sur la face extérieure du cannelé (+) de l'interrupteur
		Moteur défectueux
		Tête du brûleur déréglée. S'assurer que la tête du brûleur est correctement réglée aux réglages adéquats
	Le brûleur est allumé, mais défaille après plusieurs minutes	Mauvaise alimentation électrique
		Basse tension
	Le moteur du brûleur tousse	Vérifier la connexion du condensateur
		Condensateur défectueux, le remplacer
		Moteur défectueux
	Le moteur du brûleur ne s'active pas après 5 secondes	Aucune alimentation électrique à l'interrupteur de pression d'air
		Interrupteur de pression d'air défectueux
		Le tuyau d'évacuation est bloqué ou le courant descend dans le tuyau d'évent
		Mauvais câblage au moteur
		Moteur défectueux
		Le commutateur du tube de pression est bloqué


PROBLÈMES	CAUSE	SOLUTION
Sept fois	Le capteur de flamme s'éteint après l'allumage	Mauvaise mise à la terre
		Approvisionnement en gaz propane incorrectement dimensionné
Dix fois	Moteur défectueux	Remplacer le moteur
	Contrôleur de brûleur défectueux	Remplacer le contrôleur du brûleur
Aucun clignotement	Le brûleur ne démarre pas	S'assurer que l'alimentation électrique est appropriée, vérifier tous les disjoncteurs
		Un des interrupteurs à haute température est déclenché
		Le fusible est grillé ou non connecté
		Commande d'allumage défectueuse.
Le témoin clignote alternativement entre le rouge et le jaune après le démarrage	Faible tension d'alimentation de la fournaise.	Assurez-vous que la chaufferette reçoit le voltage appropriée.

* Le fait de déconnecter l'alimentation électrique du contrôleur du circuit imprimé du brûleur ne réinitialise pas le contrôleur du brûleur.


Dépannage du mode de ventilation

LE MOTEUR NE TOURNE PAS	Vérifier si l'alimentation du moteur du ventilateur.
	Mauvais relais du moteur
	Mauvaises connexions électriques
Le moteur tousse ou ne fonctionne pas	Vérifier si le ventilateur est entravé, ou si le condensateur est défectueux

Raccordement électrique et diagramme en échelle Foreman 500 DF/750 DF



ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM / CONEXIONES ELECTRICAS / DIAGRAMA DE CONEXIONES ELECTRICAS



ELECTRICAL LADDER DIAGRAM / DIAGRAMA EN ESCALERA / DIAGRAMA ELECTRICO DE ESCALERA
150-131136 REV A

COMPONENT CODE KEY

AHL	Air High Limit/Relevador de alta temperatura automático
BC	Burner Control/Cable de Ignición/Control del quemador
BM	Burner manifold/Carburador del quemador
BTB	Burner Terminal Block/Bornes de terminales del quemador
C	See Detail C / Voir Detail C
CAP	Capacitor/Condensador/Condensador
D	See Detail D / Voir Detail D
F	Fuse/Fusible
FS	Flame sensor/Selector de flama/Sensor de flama
HC	Heater Control/Control de la parrilla de calentamiento
HLS LED	High limit switch LED/LED de interruptor de límite
IT	Ignition transformer / transformador de ignición / transformador del encendedor
MM	Main motor/ventilador principal/motor principal
MF LED	Main fan LED/ventilador principal LED
MFR	Main fan relay/Relé de ventilador principal/Relé del ventilador principal
MHL	Manual high limit/Relevador manual de ventilador principal
N	Nostril/Nuestro Nostril
PS	Pressure switch/Interruptor de presión/Presostato
PWR LED	Power LED/LED de alimentación
QC	Quick connect/Raccord rápido/conexión rápida
SC	Splice connector/Conector de conexiones/Conector de cable
SOL	Solenoid/Solenoides/Solenoides
SS	Select switch/Interruptor de selector/Interruptor selector
T-LED	Thermalist LED/termistador LED/LED termistador
TO	Thermalist outlet/Sorte termistador/salida del termistador
TSS	Thermalist selector switch/Interruptor de selección de termistador/Interruptor selector del
WN	Wen Nul / Tuerca de alambre / Ecuu II

WIRE COLOR CODE KEY

BK	Black/Noir/ Negro
BL	Blue/Blanc/ Azul
BR	Brown/Brun/ Marron
GR	Green/Vert/ Verde
R	Red/Rouge/ Rojo
WH	White/Blanc/ Blanco

IF ANY OF THE ORIGINAL WIRING IS SUPPLIED WITH THE WIRE MUST BE REPLACED. IT MUST BE REPLACED WITH WIRING MATERIAL HAVING A TEMPERATURE RATING OF AT LEAST 302 °F (150 °C).

SI LE FAUT REPLACER UN DES FILS D'ORIGINE DE L'APPAREIL, IL FAUT LE REPLACER PAR UN FIL AYANT UNE TEMPERATURE NOMINALE D'AU MOINS 302 °F (150 °C).

SE DEBE CAMBIAR CUALQUIER CABLE ORIGINAL PROPORCIONADO CON EL APARATO. SE DEBE CAMBIAR POR UN CABLE CON UNA CLASIFICACION DE TEMPERATURA DE AL MENOS 302 °F (150 °C).

Fonction du composant de la fournaise

Interrupteur de pression d'air

Dispositif de sécurité utilisé pour veiller à ce que la pression d'air adéquate (positive et d'aspiration) soit créée dans le brûleur avant que les électrovannes de gaz soient ouvertes.

Roulements

Composants utilisés pour soutenir l'arbre et de réduire la friction entre les poulies et le moteur.

Courroie

Composant d'entraînement à friction utilisé pour la transmission de la puissance du moteur à l'arbre du ventilateur. Utilisé conjointement avec les poulies du moteur et du ventilateur.

Condensateur

Un dispositif de stockage de l'alimentation électrique qui aide à démarrer et à faire fonctionner le moteur au cours d'un appel de chaleur.

Ventilateur

Composant utilisé en conjonction avec le moteur et le boîtier du ventilateur pour déplacer l'air.

Détecteur de flamme

Utilisé avec la commande d'allumage, cela prouve que la flamme du brûleur est allumée et garde le brûleur en fonctionnement aussi longtemps qu'il y a un appel de chaleur.

Fusible

Dispositif de sécurité utilisé pour protéger contre une condition de surtension, résultant d'un court-circuit direct ou d'une surcharge électrique.

Robinet de sélection du gaz

Permet de simplifier la conversion en fonction du gaz fourni sur le chantier. Il élimine la nécessité de modifier l'orifice du brûleur.

Tuyau de gaz

Connecteur flexible utilisé pour transporter le gaz entre la conduite d'alimentation du gaz et la fournaise.

Échangeur thermique

Une enceinte étanche utilisée pour transférer la chaleur provenant du brûleur d'un côté afin de refroidir l'air de l'autre côté, préchauffant ainsi l'air plus frais.

Interrupteur de fin de course

Dispositif de sécurité branché au système de commande qui est utilisé pour rompre un circuit électrique au brûleur en cas de surchauffe.

Câble d'allumage à haute tension

Un câble connecté entre le transformateur d'allumage et l'allumeur qui fournit une haute tension pour créer une étincelle.

Allumeur

Dispositif d'allumage utilisé sur les systèmes de contrôle automatique de l'allumage. Enflamme le gaz au moyen d'une étincelle.

Contrôleur de brûleur

Circuit imprimé électronique qui actionne le brûleur. Il désactivera en toute sécurité la fournaise si la flamme du brûleur s'éteint.

Transformateur d'allumage

Un composant électrique utilisé pour prendre la tension de la ligne d'arrivée et l'augmenter afin de créer une tension élevée qui provoque une étincelle entre l'allumeur et la surface mise à la terre.

Moteur

Appareil électrique utilisé pour la circulation d'air. Convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.

Orifice

Un dispositif de dosage est utilisé pour alimenter le brûleur à gaz à un taux précis.

Poulies

Composants d'entraînement par friction rainurés responsables de la transmission de la puissance du moteur à l'arbre du ventilateur. Utilisés conjointement avec la courroie trapézoïdale.

Régulateur

Dispositif utilisé dans les systèmes de distribution de gaz de pétrole liquéfiés et de gaz naturel afin de réduire une pression d'entrée supérieure à une pression inférieure prédéterminée. Le régulateur est chargé de fournir une pression de sortie constante à la fournaise, et ce, en dépit des variations de pression d'admission, de demande de chauffage et de conditions météorologiques.

Commutateur

Dispositif électrique qui est utilisé pour permettre à l'utilisateur final d'utiliser la fournaise soit dans une application de chauffage ou de ventilation.

Robinet électromagnétique

Loge un électroaimant qui, lorsqu'il est sous tension, ouvre et permet le passage du gaz vers le brûleur.

Voyants d'état


Utilisé pour identifier si l'appareil reçoit son alimentation électrique et si certains des composants de sécurité électrique fonctionnent correctement.

Thermostats

Appareil électrique utilisé comme un interrupteur « marche/arrêt » automatique qui répondra aux changements de température.

Remarque :


Liste des pièces — Ventilateur, mécanisme d'entraînement et boîtier de commande



Liste des pièces — Ventilateur, mécanisme d'entraînement et boîtier de commande


Article	Description	CI500	CI750
1	Moteur	573565	573686
2	Poulie, moteur	573569	573683
3	Courroie, Power Twist, A/13/4L, 64 connexions	573552	
4	Arbre, assemblage du ventilateur	573572	
5	Poulie	573573	573684
6	Roue, ventilateur	573581	573694
7	Roulement, cartouche de caoutchouc	573696	
8	Panneau, commande, brûleur	573554	
9	Relais, interrupteur bipolaire unidirectionnel, serpentin de 100/120V	570221	
10	Contrôle, Construction, Foreman 500	573553	
11	Interrupteur, basculant, interrupteur bipolaire bidirectionnel, 1/2 HP, 125V-10A	26385	
12	Témoin DEL, rouge, néon, intégrable, 120V avec joint	573564	
13	Témoin DEL, intégrable, vert, 120V, lentille encastrée	26393	

Liste des pièces – Composants du brûleur



Article	Description	CI500	CI750
14	Interrupteur, pression d'air	573574	
15	Transformateur, allumage	573563	
16	Câble d'allumage	573555	
17	Moteur, brûleur	573566	
18	Câble, détecteur de flamme	573583	
19	Sonde, détecteur de flamme	573571	
20	Allumeur	573562	
21	Orifice, brûleur	573567	573709
22	Roue, ventilateur	573582	
23	Condensateur, 20µF	573556	
24	Régulateur, 1 po NPT	573578	
25	Robinet, électromagnétique, 120V	573579	
26	Robinet, sélecteur de gaz, Foreman	573580	573693
27	Collier, montage sur châssis, Riello	573672	
28	Joint, fibre, brûleur, Riello	573673	

Liste des pièces – Composants du châssis



Article	Description	CI500	CI750
29	Poignée, levage, arrière	573560	
30	Interrupteur, température élevée, 225 °F	571671	
31	Interrupteur, fin de course, brûleur, réinitialisation automatique, 190 °F	573575	
32	Poignée, levage, balle	573561	
33	Thermostat avec cordon de 7,62 m (25 pi)*	30125	
34	Cordon, alimentation, calibre de fil 12, 20 ampères	573568	573695
35	Prise électrique, NEMA, femelle AC, intégrable	573570	
36	Roue, diamètre de 40,64 cm (16 po)	573581	
37	Thermostat avec interrupteur à bascule	571939	
Fiche, verrouillage, NEMA L14-20, 20 ampères (NON REPRÉSENTÉ)*		-	131144

* Accessoires optionnels

Politique de garantie

FOURNAISE

L.B. White Co., Inc. garantit que les éléments constitutifs de sa fournaise sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, lorsqu'ils sont correctement installés, utilisés et entretenus conformément aux directives d'installation et d'entretien, aux guides de sécurité et aux étiquettes apposées sur chaque unité. Si, dans les douze mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, un composant est jugé défectueux, L.B. White Co., Inc., à sa discrétion, réparera ou remplacera la pièce défectueuse ou la fournaise, au moyen d'une nouvelle pièce ou une fournaise, F.O.B., Onalaska, Wisconsin. L'enregistrement de votre produit en ligne auprès de L.B. White qualifiera automatiquement un appareil et ses composants à la garantie. Si un produit n'a pas été enregistré auprès de L.B. White, une copie de l'acte de vente sera nécessaire pour établir l'admissibilité à la garantie. Si ni l'un ni l'autre n'est disponible, la période de garantie sera de douze mois à compter de la date d'expédition des locaux de L.B. White.

PIÈCES

L.B. White Co., Inc. garantit que les pièces de rechange achetées à la société et utilisées sur l'équipement L.B. White approprié sont exemptes de défauts à la fois de matériel et de fabrication pendant douze mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final. La garantie est automatique si un composant est jugé défectueux dans les douze mois suivant le code de date indiquée sur la pièce. Si le défaut se produit plus de 24 mois plus tard que le code de date, mais dans les douze mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, une copie d'une facture de vente sera nécessaire pour établir l'admissibilité à la garantie.

La garantie énoncée ci-dessus est la garantie exclusive fournie par L.B. White, et toutes les autres garanties, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont expressément exclues. Dans le cas où une garantie implicite n'est pas expressément accordée en raison de la loi, cette garantie implicite est limitée en durée à la durée de la garantie applicable indiquée ci-dessus. Les solutions mentionnées ci-dessus représentent les seuls et exclusifs recours disponibles aux termes des présentes. L.B. White ne pourra être tenue responsable des dommages indirects

ou consécutifs, directement ou indirectement liés à la vente, la maintenance ou l'utilisation de l'équipement, et dans tous les cas, la responsabilité de L.B. White en lien avec l'équipement, y compris pour les réclamations reposant sur la négligence ou la responsabilité stricte, est limitée au prix d'achat.

Certains États et certaines provinces ne permettent pas les délais de prescription quant à la durée d'une garantie implicite, ainsi le délai de prescription ci-dessus peut ne pas vous concerner.

Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Pour enregistrer votre produit et vous assurer d'obtenir la garantie intégrale, rendez-vous à l'adresse http://www.lbwhite.com/customer_care_center/product-registration/. Veuillez avoir les numéros de série et les modèles sous la main des produits que vous enregistrerez.

Service courant, maintenance et entretien

Communiquez avec votre distributeur L.B. White local pour obtenir des pièces de rechange et assurer le service courant. Vous pouvez aussi appeler L.B. White Co., Inc. au 1 800 345-7200, pour obtenir de l'assistance ou par courriel à l'adresse customerservice@lbwhite.com.

Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle de la fournaise ainsi que le numéro de configuration sous la main lors de l'appel.



FOURNISSEUR MONDIAL - SOLUTIONS

INNOVANTES DE CHAUFFAGE

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650

1 800 345-7200 • 608 783-5691

608 783-6115 (télécopieur)

www.lbwhite.com